



#### IO说明

*SLE\_AT\_EN:*

拉高，进入AT模式  
默认拉低，进入配对模式

*SLE\_AT\_STATE:*

配对成功输出高电平  
未配对则输出低电平