

BT-Module

--RX-->  
--TX-->  
--GND-->  
--VCC-->



LED1

HM-10

--pr-->  
--rb-->  
--ye-->



LED5

--pr-->  
--rb-->  
--ye-->  
--pr-->  
--rb-->  
--ye-->

GND  
Servo  
A

GND  
Servo  
B  
GND  
Servo  
C



LED3

