

BT-Module

--VCC-->
--GND-->
--TX-->
--RX-->



HM-10

--br-->
--rd-->
--ye-->



--br-->
--rd-->
--ye-->
--br-->
--rd-->
--ye-->

GND
Servo
A

GND
Servo
B
GND
Servo
C

