

# 水下机器人控制系统文档 🎈 🎈 🎈

由于个人使用习惯问题并没有采用 tf 坐标系来控制机器 😂😂😂

## 机载控制系统

文件结构如下

```
.
├── install
├── build
├── log
├── config.json
├── datas
│   └── pid_parameters.json
├── readme.md
├── scripts
│   ├── run
│   │   ├── image_transport.sh
│   │   ├── permissions.sh
│   │   ├── rebuild.sh
│   │   └── timeupdate.sh
│   └── test
└── src
    ├── uv_control_py
    │   ├── package.xml
    │   ├── resource
    │   │   └── uv_control_py
    │   ├── setup.cfg
    │   ├── setup.py
    │   ├── test
    │   │   ├── test_copyright.py
    │   │   ├── test_flake8.py
    │   │   └── test_pep257.py
    │   └── uv_control_py
    │       ├── __init__.py
    │       ├── uv_cmd_panel.py
    │       └── uv_core.py
    ├── uv_msgs
    │   ├── CMakeLists.txt
    │   ├── include
    │   │   └── uv_msgs
    │   ├── msg
    │   │   ├── CabinState.msg
    │   │   ├── Pid.msg
    │   │   ├── PidParameters.msg
    │   │   ├── PropellerThrust.msg
    │   │   ├── RobotAxis.msg
    │   │   └── WorkState.msg
    │   ├── package.xml
    │   └── src
    └── uv_vision_py
```

```
├─ package.xml
├─ resource
│   └─ uv_vision_py
├─ setup.cfg
├─ setup.py
├─ test
│   ├── test_copyright.py
│   ├── test_flake8.py
│   └─ test_pep257.py
└─ uv_vision_py
    ├── __init__.py
    ├── uv_capture.py
    └─ uv_imshow.py
```

## 视觉部分 `uv_vision_py`

视觉部分节点包含在功能包 `uv_vision_py` 中

### `uv_capture`

这是一个用于捕获并矫正发布图像的节点

有两个启动参数 `--front-cam` `--back-cam` 用于指定输入的摄像机设备，当其中一个参数的输入值被设置为 `none` 时，该设备将不会被打开

该节点发布话题

- `front_cam_image/raw` 前置摄像头图像
- `back_cam_image/raw` 后置摄像头图像

### `uv_imshow`

这是一个用于展示图像的节点，该节点功能可由 `rqt` 完全替代，现已弃用

该节点展示话题 `image_data_uncompressed` 下的图像信息

## 控制部分 `uv_control_py`

控制部分节点包含在功能包 `uv_control_py` 中

### `uv_core`

该节点负责一切与核心板的通信任务

有一个启动参数 `--cfg` 用于指示配置文件路径

该节点发布话题

- `cabin_state` 舱内状态参数，类型为 `CabinState`
- `propeller_thrust` 推进器推力参数，类型为 `PropellerThrust`
- `robot_position` 机器人位置参数，类型为 `RobotAxis`
- `robot_speed` 机器人速度参数，类型为 `RobotAxis`
- `pid_parameters` PID参数，类型为 `PidParameters`

该节点订阅话题

- `openloop_thrust` 开环模式推力参数，类型为 `RobotAxis`
- `servo_control` 舵机角度参数，类型为 `CabinState`
- `pid_set` 设置的PID参数，类型为 `PidParameters`
- `work_state` 机器人工作模式参数，类型为 `WorkState`

## uv\_cmd\_annel

该节点用于在shell中展示机器人状态，并控制机器人移动

请注意，在shell中结束该节点时请使用 `CTRL + Z` 以避免shell界面中错行的问题

该节点发布话题

- `openloop_thrust` 开环模式推力参数，类型为 `RobotAxis`
- `servo_control` 舵机角度参数，类型为 `CabinState`
- `work_state` 机器人工作模式参数，类型为 `WorkState`

该节点订阅话题

- `cabin_state` 舱内状态参数，类型为 `CabinState`
- `propeller_thrust` 推进器推力参数，类型为 `PropellerThrust`
- `robot_position` 机器人位置参数，类型为 `RobotAxis`
- `robot_speed` 机器人速度参数，类型为 `RobotAxis`

## ROS2消息定义 uv\_msgs

该功能包中定义了所有使用的ROS2消息类型

- `CabinState`

```
float32 temp
float32 hum
uint8 leak
float32 voltage
float32[2] servo
```

- `PidParameters`

```
uint8 aix
float32 p
float32 i
float32 d
float32 i_limit
```

- `PidParametersSum`

```
float32[4] x #0~3 p,i,d,i_limit
float32[4] y
float32[4] z
float32[4] roll
float32[4] pitch
float32[4] yaw
```

- `PropellerThrust`

float32[6] thrust

- RobotAxis


float32 x  
float32 y  
float32 z  
float32 roll  
float32 yaw  
float32 pitch

- workState

uint8 state

## 通信结构

### 结构构成



### 协议内容

#### 机载电脑-->运动控制单元

##### 格式

位数		内容
0~1	起始位	0xfa 0xaf
2	内容标志位	内容含义
3~N-2	内容信息	机器人信息，由具体内容决定
N-1 ~ N	终止位	0xfb 0xbf

内容

机器人运动参量

对应内容标志位 0x01

注意，使用此指令设置机器人工作状态时，位置、姿态、速度、角速度需置零。

内容	数据类型	位宽	内容
发布者/ 控制指令	uint8	1	slam 0x10 ; Mems 0x11 ; IMU 0x13 ; 开环工作 0x00 ; 定姿 定深 0x01 ; 定姿 定深 定向 0x02 ; 定位 0x03
位置	float [3]	3*4	x,y,z
姿态	float [3]	3*4	roll,pitch,yaw
速度	float [3]	3*4	x,y,z
角速度	float[3]	3*4	roll,pitch,yaw

PID参数

对应内容标志位 0x02

内容	数据类型	位宽	内容
指定轴	uint8	1	0x01 X ; 0x02 Y ; 0x03 Z ; 0x04 roll ; 0x05 pitch ; 0x06 yaw
P	float	4	比例参量
I	float	4	积分参量
D	float	4	微分参量
I limit	float	4	积分限幅

电机PWM输出数据

对应内容标志位 0x03

内容	数据类型	位宽	内容
电机1PWM输出数据	uint16	2	对应电机1
电机2PWM输出数据	uint16	2	对应电机2
电机3PWM输出数据	uint16	2	对应电机3
电机4PWM输出数据	uint16	2	对应电机4

内容	数据类型	位宽	内容
电机5PWM输出数据	uint16	2	对应电机5
电机6PWM输出数据	uint16	2	对应电机6

推力数据

对应内容标志位 0x04

该条信息主要用于上行时输出电机数据。

内容	数据类型	位宽	内容
电机1推力输出数据	float	6	对应电机1
电机2推力输出数据	float	6	对应电机2
电机3推力输出数据	float	6	对应电机3
电机4推力输出数据	float	6	对应电机4
电机5推力输出数据	float	6	对应电机5
电机6推力输出数据	float	6	对应电机6

推力数据

对应内容标志位 0x05

该条信息主要用于下行时控制电机旋转。

内容	数据类型	位宽	内容
x轴推力输出数据	float	6	对应电机1
y轴推力输出数据	float	6	对应电机2
z轴推力输出数据	float	6	对应电机3
roll轴推力输出数据	float	6	对应电机4
pitch轴推力输出数据	float	6	对应电机5
yaw轴推力输出数据	float	6	对应电机6

机载电脑-->状态监测单元

机器人舱内数据

对应内容标志位 0x06

内容	数据类型	位宽	内容
温度	uint8	1	就是实际温度
湿度	uint8	1	0~255 对应0~100%

内容	数据类型	位宽	内容
漏水	uint8	1	1为漏水 0为未漏水
电压	uint8	1	0~255对应0~12V
舵机1	uint8	1	0~255 对应零位到满转
舵机2	uint8	1	0~255 对应零位到满转