

## ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN DE LA TV:

1. PULSAR ESTE ORDEN DE BOTONES:

***MUTE > IZQUIERDA > DERECHA > ARRIBA > ABAJO > OK***

2. SI QUERÉIS VER SI RECIBE CONEXIÓN DE RED LA TV, OS DIRIGÍS A WIRELESS AND NETWORKS / SETTINGS / VIEW NETWORK.

## CONFIGURAR MANDO EN CASO DE QUE NO FUNCIONE:

1. MANTENER BOTÓN **MUTE** DURANTE 10-15 SEGUNDOS, LA LUZ DE LA TV PARPADEARÁ. APARECERÁ UN MENSAJE ABAJO A LA DERECHA COMO ESTE:

***BLUE, MODO MULTIRC DEL TELEVISOR, APAGADO***

2. SI LA TV APARECE EN VEZ DE **BLUE** EN OTRO COLOR, SIGNIFICA QUE NO ESTA CORRECTAMENTE.
3. PARA PODER CAMBIARLE LA FRECUENCIA A **BLUE** (ES LA POR DEFECTO Y LA QUE FUNCIONA), ES MANTENER LOS BOTONES A LA VEZ HOME Y **BLUE** DURANTE 10-15 SEGUNDOS.