



H616 Android Q Wi-Fi/BT 配置说明书

1.0
2019.12.4

文档履历

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2019.12.4		for Android Q

目录

1. 概述	1
2. Xradio 模组的配置	2
2.1 内核驱动配置	2
2.1.1 Wi-Fi driver 编译为模块	2
2.1.2 配置 sunxi-rf 驱动	3
2.1.3 配置 btlpm 驱动 (BT 使用, XR819 忽略)	3
2.2 配置 DTS	4
2.2.1 Wi-Fi 部分	4
2.2.2 BT 部分	5
2.3 配置 BoardConfig.mk	6
2.3.1 Wi-Fi	6
2.3.2 BT	7
2.4 配置 init 文件	8
2.4.1 Wi-Fi 资源和服务配置	8
2.4.2 BT 资源和服务配置	9
2.5 配置 manifest 文件	10
2.5.1 manifest_wifi.xml	10
2.5.2 manifest_bluetooth.xml	11
2.6 配置 wireless_config.mk	12
2.7 firmware 路径	12

2.8 配置 bt_vendor.conf(BT)	12
2.9 配置 bdroid_buildcfg.h(BT)	12
2.10 配置 vnd_cupid-p2.txt(BT)	14
3. Broadcom 模组的配置	16
3.1 内核驱动配置	16
3.1.1 wifi driver 编译为模块	16
3.1.2 配置 sunxi-rf 驱动	17
3.1.3 配置 btlpm 驱动 (BT 使用)	17
3.1.4 配置 cfg80211	18
3.2 配置 DTS	18
3.2.1 Wi-Fi 部分	18
3.2.2 BT 部分	19
3.3 配置 BoardConfig.mk	20
3.3.1 Wi-Fi	20
3.3.2 BT	21
3.4 配置 init 文件	22
3.4.1 Wi-Fi 资源和服务配置	22
3.4.2 BT 资源和服务配置	23
3.5 配置 manifest 文件	24
3.5.1 manifest_wifi.xml	24
3.5.2 manifest_bluetooth.xml	25
3.6 配置 wireless_config.mk	25

3.7 firmware 路径	26
3.8 配置 bt_vendor.conf (BT)	26
3.9 配置 bdroid_buildcfg.h(BT)	26
3.10 配置 vnd_cupid-p2.txt(BT)	28
4. Realtek 模组的配置	30
4.1 内核驱动配置	30
4.1.1 Wi-Fi driver 编译为模块	30
4.1.2 配置 sunxi-rf 驱动	31
4.1.3 配置 bt_lpm 驱动 (BT 使用)	31
4.2 配置 DTS	32
4.2.1 Wi-Fi 部分	32
4.2.2 BT 部分	33
4.3 配置 BoardConfig.mk	34
4.3.1 Wi-Fi	34
4.3.2 BT	35
4.4 配置 init 文件	35
4.4.1 Wi-Fi 资源和服务配置	36
4.4.2 BT 资源和服务配置	36
4.4.3 init.wireless.bluetooth.rc	37
4.5 配置 manifest 文件	38
4.5.1 manifest_wifi.xml	38
4.5.2 manifest_bluetooth.xml	39

4.6 配置 wireless_config.mk	40
4.7 Firmware 路径	40
4.8 配置 rtkbt.conf (BT)	40
4.9 配置 bdroid_buildcfg.h(BT)	41
4.10 配置 vnd_cupid-p2.txt(BT)	43
5. Wi-Fi/BT 模组自适应介绍	44
5.1 自适应配置方式	44
5.2 自适应的核心实现	44
6. 如何添加支持一款尚未支持的 Wi-Fi/BT 模组	45
6.1 添加支持一款新的 broadcom 模组	45
6.1.1 添加 firmware	45
6.1.2 确认 board.dts 配置	45
6.1.3 适配 Wi-Fi/BT 模组自适应	46
6.1.3.1 获取模组 device_id	46
6.1.3.2 修改 wifi_list 列表	46
6.1.3.3 修改 BT firmware 检测表	47
6.2 添加支持一款新的 realtek 模组	48
6.2.1 移植 wifi 驱动	48
6.2.1.1 添加驱动代码	48
6.2.1.2 修改 wireless 目录下的 Kconfig	48
6.2.1.3 修改 wireless 目录下的 Makefile	49
6.2.1.4 修改 rtl8822cs 目录下的 Makefile	49

6.2.1.5 修改 platform 文件	49
6.2.2 添加 bt firmware	53
6.2.3 确认 board.dts 配置	53
6.2.4 适配 Wi-Fi/BT 模组自适应	53
6.2.4.1 获取模组 device_id	53
6.2.4.2 适配 wifi_list 列表	54
7. Declaration	55

1. 概述

介绍 Wi-Fi/BT 模组移植配置方法，目的是让 Wi-Fi/BT 模块的开发和使用人员根据该文档可以完成一些常规工作，解决常见问题。本文档将以 cupid-p2 (h616-P2) 方案为例，介绍 xradio、realtek 及 broadcom 模组的配置方法。H616 AndroidQ 平台已经支持 Wi-Fi/BT 模组自适应功能，默认使用模组自适应。

2. Xradio 模組的配置

适用于 XR819/XR829 模组

功能： Wi-Fi（station/softap/p2p）+ BT

接口类型: SDIO + UART

说明: XR819 不支持 BT

2.1 内核驱动配置

2.1.1 Wi-Fi driver 编译为模块

在 `longan/kernel/linux-4.9`, 执行 `make menuconfig ARCH=arm64`, 将所需 Wi-Fi driver 编译为模块:




图 1: Xradio Wi-Fi 驱动配置

2.1.2 配置 sunxi-rf 驱动




图 2: Sunxi-rf 驱动配置

2.1.3 配置 btlpm 驱动（BT 使用，XR819 忽略）




图 3: Xradio btlpm 驱动配置

2.2 配置 DTS

文件路径：longan/device/config/chips/h616/configs/p2/board.dts

文件决定选用的模组的 GPIO pin 分配，在 H616 AndroidQ 平台上，Wi-Fi/BT 的配置从 sys_config.fex 移动至 board.dts。

2.2.1 Wi-Fi 部分

Wi-Fi 相关的 DTS 配置说明：

1. "clocks" 用于配置使用主控提供的 32k 时钟；
2. "pinctrl-0" 用于配置 pin 的复用功能；
3. "pinctrl-names" 用于配置 pin state；
4. "wlan_busnum" 表示 WiFi 所使用的 SDIO 控制器号；
5. "wlan_power" 表示给 WiFi 模组供电的 regulator 名称；
6. "wlan_io_regulator" 表示给 WiFi 模组的 GPIO 供电的 regulator 名称；
7. "wlan_regon" WiFi 模组 power on 控制引脚；
8. "wlan_hostwake" 表示 WiFi 唤醒主控的 GPIO；
9. "chip_en" 表示 WiFi 模组使能引脚，硬件未使用时不配置；
10. "power_en" 表示模块外部的电源开关控制引脚；
11. 以上所有项必须参看原理图进行配置，配置与原理图实际使用的资源保持一致；

Wi-Fi 参考配置如下：

```
wlan:wlan {
    compatible = "allwinner,sunxi-wlan";
    clocks = <&clk_losc_out>;
    pinctrl-0 = <&clk_losc_pins_a>;
    pinctrl-names = "default";
    wlan_busnum = <0x1>;
    wlan_power;
    wlan_io_regulator;
    wlan_regon = <&pio PG 18 1 0xffffffff 0xffffffff 0>;
    wlan_hostwake = <&pio PG 15 6 0xffffffff 0xffffffff 0>;
```

```
chip_en;  
power_en;  
status = "okay";  
};
```

2.2.2 BT 部分

BT 相关的 DTS 配置说明：

1. "clocks" 用于配置使用主控提供的 32k 时钟；
2. "bt_power" 表示 BT 模组所用的供电，与 wlan_power 相同；
3. "bt_io_regulator" 表示 BT 模组所用的 IO 供电，与 wlan_regulator 相同；
4. "bt_rst_n" 表示 Bt 模组 power on 控制引脚；
5. "uart_index" 表示 BT 模组使用的硬件通信端口号；
6. "bt_wake" 表示 BT 模组休眠后被唤醒时的控制引脚；
7. "uart_index" 表示 BT 模组使用的硬件通信端口号；
8. "bt_hostwake" 表示 BT 模组中断输出引脚，用于唤醒 AP；

BT 参考配置如下：

```
bt:bt {  
    compatible = "allwinner,sunxi-bt";  
    clocks = <&clk_losc_out>;  
    bt_power;  
    bt_io_regulator;  
    bt_rst_n = <&pio PG 19 1 0xffffffff 0xffffffff 0>;  
    status = "okay";  
};  
  
btlpm:btlpm {  
    compatible = "allwinner,sunxi-btlpm";  
    uart_index = <0x1>;  
    bt_wake = <&pio PG 17 1 0xffffffff 0xffffffff 1>;  
    bt_hostwake = <&pio PG 16 6 0xffffffff 0xffffffff 0>;  
    status = "okay";  
};
```

2.3 配置 BoardConfig.mk

文件路径：android/device/softwinner/cupid-p2

BoardConfig.mk 文件决定 android 要加载哪一款 Wi-Fi 模组，以及是否支持蓝牙。

相比之前的 Android 的版本，此部分配置进行了简化。SDK 将一些繁琐的配置放到了 android/device/softwinner/common/config/wireless/wireless_config.mk，一般无需修改 wireless_config.mk。只需要按下面的格式在 BoardConfig.mk 配置即可。

2.3.1 Wi-Fi

XR819 Wi-Fi 配置：

```
# 1. Wifi Configuration
BOARD_WIFI_VENDOR := xradio
BOARD_USR_WIFI := xr819
WIFI_DRIVER_MODULE_PATH := "/system/vendor/modules/xr819.ko"
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME := "xr819"
WIFI_DRIVER_MODULE_ARG := ""
```

XR829 Wi-Fi 配置：

```
# 1. Wifi Configuration
BOARD_WIFI_VENDOR := xradio
BOARD_USR_WIFI := xr829
WIFI_DRIVER_MODULE_PATH := "/system/vendor/modules/xr829.ko"
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME := "xr829"
WIFI_DRIVER_MODULE_ARG := ""
```

SDK 默认使用模组自适应，因此 SDK 中 Wi-Fi 默认配置如下：

推荐使用模组自适应，此处无需做任何修改。

```
# 1. Wifi Configuration
BOARD_WIFI_VENDOR := common
BOARD_USR_WIFI :=
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME :=
WIFI_DRIVER_MODULE_PATH :=
```

```
WIFI_DRIVER_MODULE_ARG :=
```

说明:

1. "#" 符号起注释的作用;
2. "BOARD_WIFI_VENDOR := xradio" 指明使用 xradio 的 Wi-Fi 模组, 常见的有 broadcom、realtek、xradio;
3. "BOARD_USR_WIFI" 指明具体使用的 wifi 型号;
4. "WIFI_DRIVER_MODULE_PATH" 表示该模组的驱动 ko 的路径;
5. "WIFI_DRIVER_MODULE_NAME" 表示该模组的驱动名称;

2.3.2 BT

XR819 BT 配置:

因为 XR819 没有 BT, 所以可以留空或者注释, 也可以如下配置:

```
# 2. Bluetooth Configuration
BOARD_BLUETOOTH_VENDOR := none
BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME :=
```

XR829 BT 配置:

```
# 2. Bluetooth Configuration
BOARD_BLUETOOTH_VENDOR := xradio
BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME := xr829
```

由于 SDK 默认使用模组自适应, 因此 SDK 中 BT 默认配置如下:
推荐使用模组自适应, 此处无需做任何修改。

```
# 2. Bluetooth Configuration
BOARD_BLUETOOTH_VENDOR := common
BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME :=
```

说明：

1. "BOARD_BLUETOOTH_VENDOR" 指明使用哪个厂商的 BT 模组，常见的有 broadcom、realtek、xradio；
2. "BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME" 指定蓝牙模组型号。

2.4 配置 init 文件

此部分由 Allwinner 整合，一般客户不需要修改，只需要确认无误。

2.4.1 Wi-Fi 资源和服务配置

文件路径：

- 1、不使用模组自适应

android/device/softwinner/common/config/wireless/initrc/init.wireless.wlan.rc

- 2、使用模组自适应

android/hardware/aw/wireless/wlan/config

```
on post-fs-data
# Create the directories used by the Wireless subsystem
mkdir /data/vendor/wifi 0771 wifi wifi
mkdir /data/vendor/wifi/wpa 0770 wifi wifi
mkdir /data/vendor/wifi/wpa/sockets 0770 wifi wifi

# broadcom/realtek/xradio wifi sta p2p concurrent service
service wpa_supplicant /vendor/bin/hw/wpa_supplicant \
-O/data/vendor/wifi/wpa/sockets -dd \
-g@android:wpa_wlan0
interface android.hardware.wifi.suplicant@1.0::ISupplicant default
```

```
interface android.hardware.wifi.suplicant@1.1::ISupplicant default
interface android.hardware.wifi.suplicant@1.2::ISupplicant default
socket wpa_wlan0 dgram 660 wifi wifi
class main
disabled
oneshot
```

2.4.2 BT 资源和服务配置

文件路径：

1、不使用模组自适应

android/device/softwinner/common/config/wireless/initrc/init.wireless.bluetooth.rc

2、使用模组自适应

android/hardware/aw/wireless/bluetooth/config

```
on boot
# UART device
chmod 0660 ${persist.vendor.bluetooth_port}
chown bluetooth net_bt_admin ${persist.vendor.bluetooth_port}

# bluetooth power up/down interface
chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/state
chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/type
chown bluetooth net_bt_admin /sys/class/rfkill/rfkill0/state
chown bluetooth net_bt_admin /sys/class/rfkill/rfkill0/type
write /sys/class/rfkill/rfkill0/state 0

# bluetooth MAC address programming
chown bluetooth net_bt_admin ${ro.bt.bdaddr_path}

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=broadcom
insmod /vendor/modules/bcm_bt1pm.ko
setprop vendor.driver.lpm.load 1

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=realtek
insmod /vendor/modules/rtl_bt1pm.ko
setprop vendor.driver.lpm.load 1

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=xradio
insmod /vendor/modules/xradio_bt1pm.ko
insmod /vendor/modules/xradio_btfdi.ko
```



```

setprop vendor.driver.lpm.load 1

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=sprd
insmod /vendor/modules/sprdbt_tty.ko
chmod 0666 /sys/class/rfkill/rfkill1/state
chmod 0666 /sys/class/rfkill/rfkill1/type
chmod 0660 /dev/ttyBT0
chown bluetooth net_bt_admin /dev/ttyBT0
setprop vendor.driver.lpm.load 1

on property:vendor.driver.lpm.load=1
chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/lpm
chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/btwrite
chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/btwake
chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/lpm
chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/btwrite
chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/btwake

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=realtek && property:sys.boot_completed=1
setprop persist.vendor.bluetooth.rtkcoex true

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=realtek && property:sys.boot_completed=0
setprop persist.vendor.bluetooth.rtkcoex false

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=xradio && property:vold.post_fs_data_done=1
mkdir /data/vendor/bluetooth 0771 bluetooth bluetooth
mkdir /data/vendor/bluetooth/sdd 0770 bluetooth bluetooth
mkdir /data/vendor/bluetooth/fdi 0770 bluetooth bluetooth
    
```

2.5 配置 manifest 文件

路径：android/device/softwinner/common/config/wireless/manifest

本文件为 Wi-Fi HIDL 配置，请确保下面部分有被正确配置。本文件一般不需要修改。

2.5.1 manifest_wifi.xml

```

<manifest version="1.0" type="device" target-level="4">
  <hal format="hidl">
    <name>android.hardware.wifi</name>
  </hal>
</manifest>
    
```

```

        <transport>hwbinder</transport>
        <version>1.3</version>
        <interface>
            <name>IWifi</name>
            <instance>default</instance>
        </interface>
    </hal>
    <hal format="hidl">
        <name>android.hardware.wifi.hostapd</name>
        <transport>hwbinder</transport>
        <version>1.1</version>
        <interface>
            <name>IHostapd</name>
            <instance>default</instance>
        </interface>
    </hal>
    <hal format="hidl">
        <name>android.hardware.wifi.suplicant</name>
        <transport>hwbinder</transport>
        <version>1.2</version>
        <interface>
            <name>ISupplicant</name>
            <instance>default</instance>
        </interface>
    </hal>
</manifest>
    
```

2.5.2 manifest_bluetooth.xml

```

<manifest version="1.0" type="device" target-level="4">
    <hal format="hidl">
        <name>android.hardware.bluetooth</name>
        <transport>hwbinder</transport>
        <version>1.0</version>
        <interface>
            <name>IBluetoothHci</name>
            <instance>default</instance>
        </interface>
    </hal>
</manifest>
    
```

2.6 配置 wireless_config.mk

路径: android/device/softwinner/common/config/wireless

本文件一般不需要修改，只需要确认存在即可。其作用是：

1. 解析 BoardConfig.mk 里面的 Wi-Fi/BT 的配置。
2. 把一些零散的 Wi-Fi/BT 配置集中管理，并能根据不同的模组厂完成相应的配置。

2.7 firmware 路径

xradio 的 Wi-Fi firmware 路径： android/hardware/xradio/wlan/kernel-firmware

xradio 的 BT firmware 路径： android/hardware/xradio/bt/firmware

2.8 配置 bt_vendor.conf(BT)

文件路径： android/device/softwinner/cupid-p2/configs/bluetooth

注意：由于 SDK 默认是模组自适应，bt_vendor.conf 文件不是这样配置。如果要配置 xradio 模组的 Uartbandrate，可参考如下：

```
# UART hei communication bandrate
Uartbandrate=1500000
```

注意：

XR819 没有 BT，不需要配置该部分；

2.9 配置 bdroid_buildcfg.h(BT)

文件路径： android/device/softwinner/cupid-p2/configs/bluetooth

本文件主要配置 COD、Stack 编译宏等，一般不需要修改。

```

/*
 * Copyright (C) 2012 The Android Open Source Project
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

#ifndef _BDROID_BUILDCFG_H
#define _BDROID_BUILDCFG_H

/*

// SERVICE_CLASS:0x1A (Bit17 -Networking, Bit19 - Capturing, Bit20 -Object Transfer)
// MAJOR CLASS: COMPUTER
// MINOR CLASS: TABLET
#define BTA_DM_COD {0x1A, 0x01, 0x1C}

#define BTA_GATT_DEBUG FALSE

#define PORT_RX_BUF_LOW_WM (10)
#define PORT_RX_BUF_HIGH_WM (40)
#define PORT_RX_BUF_CRITICAL_WM (45)
#define PORT_CREDIT_RX_MAX (48)

#define HCI_MAX_SIMUL_CMDS (1)
#define BTM_BLE_SCAN_SLOW_INT_1 (144)
#define BTM_BLE_SCAN_SLOW_WIN_1 (16)
#define BTM_MAX_VSE_CALLBACKS (6)

#define BTM_BLE_CONN_INT_MIN_DEF 0x06
#define BTM_BLE_CONN_INT_MAX_DEF 0x0C
#define BTM_BLE_CONN_TIMEOUT_DEF 200

// #define BTIF_HF_SERVICES (BTA_HSP_SERVICE_MASK)
// #define BTIF_HF_SERVICE_NAMES { BTIF_HSAG_SERVICE_NAME, NULL }

#define BTA_DISABLE_DELAY 1000 /* in milliseconds */
#define BTA_HOST_INTERLEAVE_SEARCH FALSE
    
```

```

/*heartbeat log define*/
#define BTPOLL_DBG FALSE
/*hci log define*/
#define BTHC_DBG FALSE
/*avdtp log define*/
// #define AVDT_DEBUG TRUE
/*BT log verbose*/
#define BT_TRACE_VERBOSE TRUE
/* BT trace messages*/
#define BT_USE_TRACES TRUE
/* A2DP SINK ENABLE*/
#define BTA_AV_SINK_INCLUDED FALSE
#define BLE_LOCAL_PRIVACY_ENABLED TRUE
#define USE_AUDIO_TRACK TRUE
/*BT lib vendor log*/
// #define BTVND_DBG TRUE
/*page timeout */
#define BTA_DM_PAGE_TIMEOUT 8192
#define BTM_LOCAL_IO_CAPS_BLE BTM_IO_CAP_KBDISP
#define BT_HCI_DEVICE_NODE_MAX_LEN 512

#define KERNEL_MISSING_CLOCK_BOOTTIME_ALARM TRUE
#endif
    
```

2.10 配置 vnd_cupid-p2.txt(BT)

文件路径：android/device/softwinner/cupid-p2/configs/bluetooth

本文件为蓝牙编译期间的配置文件，配置硬件通信接口、波特率、firmware 路径、LPM/DEBUG 状态、PCM 接口等。除硬件通信接口及波特率外，一般不需要修改。如需支持 hfp 功能，请按 AP 端 PCM 接口参数配置 SCO 参数

注意：本文件的名字务必保持：vnd_<platform>.txt，否则不会生效。

```

#Set baudrate to 1500000
UART_TARGET_BAUD_RATE=1500000
BLUETOOTH_UART_DEVICE_PORT = "/dev/ttyS1"
FW_PATCHFILE_LOCATION = "/vendor/etc/firmware/"
VENDOR_LIB_CONF_FILE = "/vendor/etc/bluetooth/bt_vendor.conf"
LPM_IDLE_TIMEOUT_MULTIPLE = 5
#LPM_SLEEP_MODE = FALSE
LPM_BT_WAKE_POLARITY = 1
LPM_HOST_WAKE_POLARITY = 0
PROC_BTWRITE_TIMER_TIMEOUT_MS = 0
    
```

```
BT_WAKE_VIA_PROC_NOTIFY_DEASSERT = TRUE
BT_WAKE_VIA_PROC = TRUE
BTVND_DBG = TRUE
BTHW_DBG = TRUE
VNDUSERIAL_DBG = TRUE
UPIO_DBG = TRUE
SCO_PCM_ROUTING = 0x00
SCO_PCM_IF_CLOCK_RATE = 0x04
SCO_PCM_IF_FRAME_TYPE = 0x00
SCO_PCM_IF_SYNC_MODE = 0x00
SCO_PCM_IF_CLOCK_MODE = 0x00
PCM_DATA_FMT_SHIFT_MODE = 0x00
PCM_DATA_FMT_FILL_BITS = 0x03
PCM_DATA_FMT_FILL_METHOD = 0x00
PCM_DATA_FMT_FILL_NUM = 0x00
PCM_DATA_FMT_JUSTIFY_MODE = 0x0
```

注意：1、XR819 不需要配置该部分；2、XR829 暂不支持 HFP；

3. Broadcom 模组的配置

适用于 AP6181/AP6212/AP6255/AP6330/AP6335/AP6356s 等模组

功能: Wi-Fi (station/softap/p2p) + BT

接口类型: SDIO + UART

说明: 以下章节以 AP6330 为例进行说明。

3.1 内核驱动配置

3.1.1 wifi driver 编译为模块

在 longan/kernel/linux-4.9 中执行 `make menuconfig ARCH=arm64`, 将所需 Wi-Fi driver 编译为模块:




图 4: Broadcom wifi 驱动配置

3.1.2 配置 sunxi-rf 驱动




图 5: Sunxi-rf 驱动配置

3.1.3 配置 btlpm 驱动 (BT 使用)




图 6: Broadcom btlpm 驱动配置

3.1.4 配置 cfg80211




图 7: cfg80211 配置

3.2 配置 DTS

文件路径: longan/device/config/chips/h616/configs/p2/board.dts

文件决定选用的模组的 GPIO pin 分配, 在 H616 AndroidQ 平台上, Wi-Fi/BT 的配置从 sys_config.fex 移动至 board.dts。

3.2.1 Wi-Fi 部分

Wi-Fi 相关的 DTS 配置说明:

1. "clocks" 用于配置使用主控提供的 32k 时钟;
2. "pinctrl-0" 用于配置 pin 的复用功能;
3. "pinctrl-names" 用于配置 pin state;
4. "wlan_busnum" 表示 WiFi 所使用的 SDIO 控制器号;
5. "wlan_power" 表示给 WiFi 模组供电的 regulator 名称;

6. "wlan_io_regulator" 表示给 WiFi 模组的 GPIO 供电的 regulator 名称;
7. "wlan_regon" WiFi 模组 power on 控制引脚;
8. "wlan_hostwake" 表示 WiFi 唤醒主控的 GPIO;
9. "chip_en" 表示 WiFi 模组使能引脚, 硬件未使用时不配置;
10. "power_en" 表示模块外部的电源开关控制引脚;
11. 以上所有项必须参看原理图进行配置, 配置与原理图实际使用的资源保持一致;

Wi-Fi 参考配置如下:

```
wlan:wlan {
    compatible = "allwinner,sunxi-wlan";
    clocks = <&clk_losc_out>;
    pinctrl-0 = <&clk_losc_pins_a>;
    pinctrl-names = "default";
    wlan_busnum = <0x1>;
    wlan_power;
    wlan_io_regulator;
    wlan_regon = <&pio PG 18 1 0xffffffff 0xffffffff 0>;
    wlan_hostwake = <&pio PG 15 6 0xffffffff 0xffffffff 0>;
    chip_en;
    power_en;
    status = "okay";
};
```

3.2.2 BT 部分

BT 相关的 DTS 配置说明:

1. "clocks" 用于配置使用主控提供的 32k 时钟;
2. "bt_power" 表示 BT 模组所用的供电, 与 wlan_power 相同;
3. "bt_io_regulator" 表示 BT 模组所用的 IO 供电, 与 wlan_regulator 相同;
4. "bt_rst_n" 表示 Bt 模组 power on 控制引脚;
5. "uart_index" 表示 BT 模组使用的硬件通信端口号;
6. "bt_wake" 表示 BT 模组休眠后被唤醒时的控制引脚;
7. "uart_index" 表示 BT 模组使用的硬件通信端口号;
8. "bt_hostwake" 表示 BT 模组中断输出引脚, 用于唤醒 AP;

BT 参考配置如下:

```

bt:bt {
    compatible = "allwinner,sunxi-bt";
    clocks = <&clk_losc_out>;
    bt_power;
    bt_io_regulator;
    bt_rst_n = <&pio PG 19 1 0xffffffff 0xffffffff 0>;
    status = "okay";
};

btlpm:btlpm {
    compatible = "allwinner,sunxi-btlpm";
    uart_index = <0x1>;
    bt_wake = <&pio PG 17 1 0xffffffff 0xffffffff 1>;
    bt_hostwake = <&pio PG 16 6 0xffffffff 0xffffffff 0>;
    status = "okay";
};
    
```

3.3 配置 BoardConfig.mk

文件路径：android/device/softwinner/cupid-p2

BoardConfig.mk 文件决定 android 要加载哪一款 Wi-Fi 模组，以及是否支持蓝牙。

相比之前的 Android 的版本，此部分配置进行了简化。SDK 将一些繁琐的配置放到了 android/device/softwinner/common/config/wireless/wireless_config.mk，一般无需修改 wireless_config.mk。只需要按下面的格式在 BoardConfig.mk 配置即可。

3.3.1 Wi-Fi

AP6330 Wi-Fi 配置：

```

# 1. Wifi Configuration
BOARD_WIFI_VENDOR := broadcom
BOARD_USR_WIFI := ap6330
WIFI_DRIVER_MODULE_PATH := "/system/vendor/modules/bcmdhd.ko"
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME := "bcmdhd"
WIFI_DRIVER_MODULE_ARG := ""
    
```

SDK 默认使用模组自适应，因此 SDK 中 Wi-Fi 默认配置如下：

推荐使用模组自适应，此处无需做任何修改。

```
# 1. Wifi Configuration
BOARD_WIFI_VENDOR := common
BOARD_USR_WIFI :=
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME :=
WIFI_DRIVER_MODULE_PATH :=
WIFI_DRIVER_MODULE_ARG :=
```

说明：

1. "#" 符号起注释的作用；
2. "BOARD_WIFI_VENDOR := broadcom" 指明使用 broadcom 的 Wi-Fi 模组，常见的有 broadcom、realtek、xradio；
3. "BOARD_USR_WIFI" 指明具体使用的 wifi 型号；
4. "WIFI_DRIVER_MODULE_PATH" 表示该模组的驱动 ko 的路径；
5. "WIFI_DRIVER_MODULE_NAME" 表示该模组的驱动名称；

3.3.2 BT

AP6330 BT 配置：

```
# 2. Bluetooth Configuration
BOARD_BLUETOOTH_VENDOR := broadcom
BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME := ap6330
```

由于 SDK 默认使用模组自适应，因此 SDK 中 BT 默认配置如下：
推荐使用模组自适应，此处无需做任何修改。

```
# 2. Bluetooth Configuration
BOARD_BLUETOOTH_VENDOR := common
BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME :=
```

说明：

1. "BOARD_BLUETOOTH_VENDOR" 指明使用哪个厂商的 bt 模组，常见的有 broadcom、realtek、

xradio;

2. "BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME" 指定蓝牙模组型号。

3.4 配置 init 文件

此部分由 Allwinner 整合，一般客户不需要修改，只需要确认无误。

3.4.1 Wi-Fi 资源和服务配置

文件路径：

1、不使用模组自适应

android/device/softwinner/common/config/wireless/initrc/init.wireless.wlan.rc

2、使用模组自适应

android/hardware/aw/wireless/wlan/config

```
on post-fs-data
# Create the directories used by the Wireless subsystem
mkdir /data/vendor/wifi 0771 wifi wifi
mkdir /data/vendor/wifi/wpa 0770 wifi wifi
mkdir /data/vendor/wifi/wpa/sockets 0770 wifi wifi

# broadcom/realtek/xradio wifi sta p2p concurrent service
service wpa_supplicant /vendor/bin/hw/wpa_supplicant \
-O/data/vendor/wifi/wpa/sockets -dd \
-g@android:wpa_wlan0
interface android.hardware.wifi.suppliment@1.0::ISupplicant default
interface android.hardware.wifi.suppliment@1.1::ISupplicant default
interface android.hardware.wifi.suppliment@1.2::ISupplicant default
socket wpa_wlan0 dgram 660 wifi wifi
class main
disabled
oneshot
```

3.4.2 BT 资源和服务配置

文件路径：

1、不使用模组自适应

android/device/softwinner/common/config/wireless/initrc/init.wireless.bluetooth.rc

2、使用模组自适应

android/hardware/aw/wireless/bluetooth/config

```
on boot
# UART device
chmod 0660 ${persist.vendor.bluetooth_port}
chown bluetooth net_bt_admin ${persist.vendor.bluetooth_port}

# bluetooth power up/down interface
chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/state
chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/type
chown bluetooth net_bt_admin /sys/class/rfkill/rfkill0/state
chown bluetooth net_bt_admin /sys/class/rfkill/rfkill0/type
write /sys/class/rfkill/rfkill0/state 0

# bluetooth MAC address programming
chown bluetooth net_bt_admin ${ro.bt.bdaddr_path}

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=broadcom
insmod /vendor/modules/bcm_btlpm.ko
setprop vendor.driver.lpm.load 1

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=realtek
insmod /vendor/modules/rtl_btlpm.ko
setprop vendor.driver.lpm.load 1

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=xradio
insmod /vendor/modules/xradio_btlpm.ko
insmod /vendor/modules/xradio_btfdi.ko
setprop vendor.driver.lpm.load 1

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=sprd
insmod /vendor/modules/sprdbt_tty.ko
chmod 0666 /sys/class/rfkill/rfkill1/state
chmod 0666 /sys/class/rfkill/rfkill1/type
chmod 0660 /dev/ttyBT0
chown bluetooth net_bt_admin /dev/ttyBT0
setprop vendor.driver.lpm.load 1
```

```

on property:vendor.driver.lpm.load=1
    chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/lpm
    chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/btwrite
    chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/btwake
    chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/lpm
    chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/btwrite
    chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/btwake

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=realtek && property:sys.boot_completed=1
    setprop persist.vendor.bluetooth.rtkcoex true

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=realtek && property:sys.boot_completed=0
    setprop persist.vendor.bluetooth.rtkcoex false

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=xradio && property:vold.post_fs_data_done=1
    mkdir /data/vendor/bluetooth 0771 bluetooth bluetooth
    mkdir /data/vendor/bluetooth/sdd 0770 bluetooth bluetooth
    mkdir /data/vendor/bluetooth/fdi 0770 bluetooth bluetooth
    
```

3.5 配置 manifest 文件

路径：android/device/softwinner/common/config/wireless/manifest

本文件为 Wi-Fi HIDL 配置，请确保下面部分有被正确配置。本文件一般不需要修改。

3.5.1 manifest_wifi.xml

```

<manifest version="1.0" type="device" target-level="4">
  <hal format="hidl">
    <name>android.hardware.wifi</name>
    <transport>hwbinder</transport>
    <version>1.3</version>
    <interface>
      <name>IWifi</name>
      <instance>default</instance>
    </interface>
  </hal>
  <hal format="hidl">
    <name>android.hardware.wifi.hostapd</name>
    <transport>hwbinder</transport>
    <version>1.1</version>
  </hal>
</manifest>
    
```

```

<interface>
  <name>IHostapd</name>
  <instance>default</instance>
</interface>
</hal>
<hal format="hidl">
  <name>android.hardware.wifi.suplicant</name>
  <transport>hwbinder</transport>
  <version>1.2</version>
  <interface>
    <name>ISupplicant</name>
    <instance>default</instance>
  </interface>
</hal>
</manifest>
    
```

3.5.2 manifest_bluetooth.xml

```

<manifest version="1.0" type="device" target-level="4">
  <hal format="hidl">
    <name>android.hardware.bluetooth</name>
    <transport>hwbinder</transport>
    <version>1.0</version>
    <interface>
      <name>IBluetoothHci</name>
      <instance>default</instance>
    </interface>
  </hal>
</manifest>
    
```

3.6 配置 wireless_config.mk

路径: android/device/softwinner/common/config/wireless

本文件一般不需要修改，只需要确认存在即可。其作用是：

1. 解析 BoardConfig.mk 里面的 Wi-Fi/BT 的配置。
2. 把一些零散的 Wi-Fi/BT 配置集中管理，并能根据不同的模组厂完成相应的配置。

3.7 firmware 路径

broadcom 模组固件路径: android/hardware/broadcom/wlan/bcmdhd/firmware 或 android/hardware/aw/wireless/partner/ampak/firmware

3.8 配置 bt_vendor.conf (BT)

文件路径: android/device/softwinner/cupid-p2/configs/bluetooth 此文件一般不需要修改

```
# UART device port where Bluetooth controller is attached
UartPort = /dev/ttyS1

# Firmware patch file location
FwPatchFilePath = /vendor/etc/firmware/

# Firmware name
# Do not specify FwPatchFileName = xxx.hcd to enable FwAutoDetection
# FwPatchFileName = bcm43438a0.hcd
```

3.9 配置 bdroid_buildcfg.h(BT)

文件路径: android/device/softwinner/cupid-p2/configs/bluetooth
本文件主要配置 COD、Stack 编译宏等, 一般不需要修改。

```
/*
 * Copyright (C) 2012 The Android Open Source Project
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
```

```

* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/

#ifndef _BDROID_BUILDCFG_H
#define _BDROID_BUILDCFG_H

/*
#define BTM_DEF_LOCAL_NAME "XRADIO Bluetooth"
*/

// SERVICE_CLASS:0x1A (Bit17 -Networking,Bit19 - Capturing,Bit20 -Object Transfer)
// MAJOR CLASS: COMPUTER
// MINOR CLASS: TABLET
#define BTA_DM_COD {0x1A, 0x01, 0x1C}

#define BTA_GATE_DEBUG FALSE

#define PORT_RX_BUF_LOW_WM (10)
#define PORT_RX_BUF_HIGH_WM (40)
#define PORT_RX_BUF_CRITICAL_WM (45)
#define PORT_CREDIT_RX_MAX (48)

#define HCI_MAX_SIMUL_CMDS (1)
#define BTM_BLE_SCAN_SLOW_INT_1 (144)
#define BTM_BLE_SCAN_SLOW_WIN_1 (16)
#define BTM_MAX_VSE_CALLBACKS (6)

#define BTM_BLE_CONN_INT_MIN_DEF 0x06
#define BTM_BLE_CONN_INT_MAX_DEF 0x0C
#define BTM_BLE_CONN_TIMEOUT_DEF 200

// #define BTIF_HF_SERVICES (BTA_HSP_SERVICE_MASK)
// #define BTIF_HF_SERVICE_NAMES { BTIF_HSAG_SERVICE_NAME, NULL }

#define BTA_DISABLE_DELAY 1000 /* in milliseconds */
#define BTA_HOST_INTERLEAVE_SEARCH FALSE

/* heartbeat log define */
#define BTPOLL_DBG FALSE
/* hci log define */
#define BTHC_DBG FALSE
/* avdtp log define */
// #define AVDT_DEBUG TRUE
/* BT log verbose */
#define BT_TRACE_VERBOSE TRUE
/* BT trace messages */
#define BT_USE_TRACES TRUE
/* A2DP SINK ENABLE */
#define BTA_AV_SINK_INCLUDED FALSE
#define BLE_LOCAL_PRIVACY_ENABLED TRUE
#define USE_AUDIO_TRACK TRUE
    
```

```

/*BT lib vendor log*/
//define BTVND_DBG TRUE
/*page timeout */
#define BTA_DM_PAGE_TIMEOUT 8192
#define BTM_LOCAL_IO_CAPS_BLE BTM_IO_CAP_KBDISP
#define BT_HCI_DEVICE_NODE_MAX_LEN 512

#define KERNEL_MISSING_CLOCK_BOOTTIME_ALARM TRUE
#endif
    
```

3.10 配置 vnd_cupid-p2.txt(BT)

文件路径：android/device/softwinner/cupid-p2/configs/bluetooth

本文件为蓝牙编译期间的配置文件，配置硬件通信接口、波特率、firmware 路径、LPM/DEBUG 状态、PCM 接口等。除硬件通信接口及波特率外，一般不需要修改。如需支持 hfp 功能，请按 AP 端 PCM 接口参数配置 SCO 参数

注意：本文件的名字务必保持：vnd_<platform>.txt，否则不会生效。

```

#Set baudrate to 1500000
UART_TARGET_BAUD_RATE=1500000
BLUETOOTH_UART_DEVICE_PORT = "/dev/ttyS1"
FW_PATCHFILE_LOCATION = "/vendor/etc/firmware/"
VENDOR_LIB_CONF_FILE = "/vendor/etc/bluetooth/bt_vendor.conf"
LPM_IDLE_TIMEOUT_MULTIPLE = 5
#LPM_SLEEP_MODE = FALSE
LPM_BT_WAKE_POLARITY = 1
LPM_HOST_WAKE_POLARITY = 0
PROC_BTWRITE_TIMER_TIMEOUT_MS=0
BT_WAKE_VIA_PROC_NOTIFY_DEASSERT = TRUE
BT_WAKE_VIA_PROC = TRUE
BTVND_DBG = TRUE
BTHW_DBG = TRUE
VNDUSERIAL_DBG = TRUE
UPIO_DBG = TRUE
SCO_PCM_ROUTING = 0x00
SCO_PCM_IF_CLOCK_RATE = 0x04
SCO_PCM_IF_FRAME_TYPE = 0x00
SCO_PCM_IF_SYNC_MODE = 0x00
SCO_PCM_IF_CLOCK_MODE = 0x00
PCM_DATA_FMT_SHIFT_MODE = 0x00
PCM_DATA_FMT_FILL_BITS = 0x03
PCM_DATA_FMT_FILL_METHOD = 0x00
    
```

PCM_DATA_FMT_FILL_NUM = 0x00
PCM_DATA_FMT_JUSTIFY_MODE = 0x0

4. Realtek 模組的配置

适用于 rtl8822bs/rtl8723bs(cs)/rtl8723bs-vq0/rtl8822cs 等

功能： Wi-Fi（station/softap/p2p）+ BT

接口类型: SDIO + UART

说明：以上模组移植说明大同小异，以 rtl8822bs 为例合并移植说明：

4.1 内核驱动配置

4.1.1 Wi-Fi driver 编译为模块

在 `longan/kernel/linux-4.9` 执行 `make menuconfig ARCH=arm64`，将所需 Wi-Fi driver 编译为模块：




图 8: Realtek Wi-Fi 驱动配置

4.1.2 配置 sunxi-rf 驱动




图 9: Sunxi-rf 驱动配置

4.1.3 配置 btlpm 驱动（BT 使用）




图 10: Realtek btlpm 驱动配置

4.2 配置 DTS

文件路径: longan/device/config/chips/h616/configs/p2/board.dts

文件决定选用的模组的 GPIO pin 分配, 在 H616 AndroidQ 平台上, Wi-Fi/BT 的配置从 sys_config.fex 移动至 board.dts。

4.2.1 Wi-Fi 部分

Wi-Fi 相关的 DTS 配置说明:

1. "clocks" 用于配置使用主控提供的 32k 时钟;
2. "pinctrl-0" 用于配置 pin 的复用功能;
3. "pinctrl-names" 用于配置 pin state;
4. "wlan_busnum" 表示 WiFi 所使用的 SDIO 控制器号;
5. "wlan_power" 表示给 WiFi 模组供电的 regulator 名称;
6. "wlan_io_regulator" 表示给 WiFi 模组的 GPIO 供电的 regulator 名称;
7. "wlan_regon" WiFi 模组 power on 控制引脚;
8. "wlan_hostwake" 表示 WiFi 唤醒主控的 GPIO;
9. "chip_en" 表示 WiFi 模组使能引脚, 硬件未使用时不配置;
10. "power_en" 表示模块外部的电源开关控制引脚;
11. 以上所有项必须参看原理图进行配置, 配置与原理图实际使用的资源保持一致;

Wi-Fi 参考配置如下:

```
wlan:wlan {
    compatible = "allwinner,sunxi-wlan";
    clocks = <&clk_losc_out>;
    pinctrl-0 = <&clk_losc_pins_a>;
    pinctrl-names = "default";
    wlan_busnum = <0x1>;
    wlan_power;
    wlan_io_regulator;
    wlan_regon = <&pio PG 18 1 0xffffffff 0xffffffff 0>;
    wlan_hostwake = <&pio PG 15 6 0xffffffff 0xffffffff 0>;
```

```
chip_en;  
power_en;  
status = "okay";  
};
```

4.2.2 BT 部分

BT 相关的 DTS 配置说明：

1. "clocks" 用于配置使用主控提供的 32k 时钟；
2. "bt_power" 表示 BT 模组所用的供电，与 wlan_power 相同；
3. "bt_io_regulator" 表示 BT 模组所用的 IO 供电，与 wlan_regulator 相同；
4. "bt_rst_n" 表示 Bt 模组 power on 控制引脚；
5. "uart_index" 表示 BT 模组使用的硬件通信端口号；
6. "bt_wake" 表示 BT 模组休眠后被唤醒时的控制引脚；
7. "uart_index" 表示 BT 模组使用的硬件通信端口号；
8. "bt_hostwake" 表示 BT 模组中断输出引脚，用于唤醒 AP；

BT 参考配置如下：

```
bt:bt {  
    compatible = "allwinner,sunxi-bt";  
    clocks = <&clk_losc_out>;  
    bt_power;  
    bt_io_regulator;  
    bt_rst_n = <&pio PG 19 1 0xffffffff 0xffffffff 0>;  
    status = "okay";  
};  
  
btlpm:btlpm {  
    compatible = "allwinner,sunxi-btlpm";  
    uart_index = <0x1>;  
    bt_wake = <&pio PG 17 1 0xffffffff 0xffffffff 1>;  
    bt_hostwake = <&pio PG 16 6 0xffffffff 0xffffffff 0>;  
    status = "okay";  
};
```


4.3 配置 BoardConfig.mk

文件路径：android/device/softwinner/cupid-p2

BoardConfig.mk 文件决定 android 要加载哪一款 Wi-Fi 模组，以及是否支持蓝牙。

相比之前的 Android 的版本，此部分配置进行了简化。SDK 将一些繁琐的配置放到了 android/device/softwinner/common/config/wireless/wireless_config.mk，一般无需修改 wireless_config.mk。只需要按下面的格式在 BoardConfig.mk 配置即可。

4.3.1 Wi-Fi

rtl8822bs Wi-Fi 配置：

```
# 1. Wifi Configuration
BOARD_WIFI_VENDOR := realtek
BOARD_USR_WIFI := 88x2bs
WIFI_DRIVER_MODULE_PATH := "/system/vendor/modules/88x2bs.ko"
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME := "88x2bs"
WIFI_DRIVER_MODULE_ARG := "ifname=wlan0 if2name=p2p0"
```

SDK 默认使用模组自适应，因此 SDK 中 Wi-Fi 默认配置如下：

推荐使用模组自适应，此处无需做任何修改。

```
# 1. Wifi Configuration
BOARD_WIFI_VENDOR := common
BOARD_USR_WIFI :=
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME :=
WIFI_DRIVER_MODULE_PATH :=
WIFI_DRIVER_MODULE_ARG :=
```

说明：

1. "#" 符号起注释的作用；
2. "BOARD_WIFI_VENDOR := realtek" 指明使用 realtek 的 Wi-Fi 模组，常见的有 broadcom、realtek、xradio；
3. "BOARD_USR_WIFI" 指明具体使用的 Wi-Fi 型号；
4. "WIFI_DRIVER_MODULE_PATH" 表示该模组的驱动 ko 的路径；

5. "WIFI_DRIVER_MODULE_NAME" 表示该模组的驱动名称；realtek 的各个 Wi-Fi 的驱动名称不一样，需根据实际情况设置；

4.3.2 BT

rtl8822bs BT 配置：

```
# 2. Bluetooth Configuration
BOARD_BLUETOOTH_VENDOR := realtek
BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME := rtl88x2bs
```

由于 SDK 默认使用模组自适应，因此 SDK 中 BT 默认配置如下：
推荐使用模组自适应，此处无需做任何修改。

```
# 2. Bluetooth Configuration
BOARD_BLUETOOTH_VENDOR := common
BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME :=
```

说明：

1. "BOARD_BLUETOOTH_VENDOR" 指明使用哪个厂商的 bt 模组，常见的有 broadcom、realtek、xradio；
2. "BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME" 指定蓝牙模组型号。

4.4 配置 init 文件

此部分由 Allwinner 整合，一般客户不需要修改，只需要确认无误。

4.4.1 Wi-Fi 资源和服务配置

文件路径：

1、不使用模组自适应

android/device/softwinner/common/config/wireless/initrc/init.wireless.wlan.rc

2、使用模组自适应

android/hardware/aw/wireless/wlan/config

```
on post-fs-data
# Create the directories used by the Wireless subsystem
mkdir /data/vendor/wifi/0771 wifi wifi
mkdir /data/vendor/wifi/wpa/0770 wifi wifi
mkdir /data/vendor/wifi/wpa/sockets/0770 wifi wifi

# broadcom/realtek/xradio wifi sta p2p concurrent service
service wpa_supplicant /vendor/bin/hw/wpa_supplicant \
-O/data/vendor/wifi/wpa/sockets -dd \
-g@android:wpa_wlan0
interface android.hardware.wifi.suplicant@1.0::ISupplicant default
interface android.hardware.wifi.suplicant@1.1::ISupplicant default
interface android.hardware.wifi.suplicant@1.2::ISupplicant default
socket wpa_wlan0 dgram 660 wifi wifi
class main
disabled
oneshot
```

4.4.2 BT 资源和服务配置

文件路径：

1、不使用模组自适应

android/device/softwinner/common/config/wireless/initrc/init.wireless.bluetooth.rc

2、使用模组自适应

android/hardware/aw/wireless/bluetooth/config

```
on post-fs-data
# Create the directories used by the Wireless subsystem
mkdir /data/vendor/wifi 0771 wifi wifi
mkdir /data/vendor/wifi/wpa 0770 wifi wifi
mkdir /data/vendor/wifi/wpa/sockets 0770 wifi wifi

# broadcom/realtek/xradio wifi sta p2p concurrent service
service wpa_supplicant /vendor/bin/hw/wpa_supplicant \
-O/data/vendor/wifi/wpa/sockets -dd \
-g@android:wpa_wlan0
interface android.hardware.wifi.suplicant@1.0::ISupplicant default
interface android.hardware.wifi.suplicant@1.1::ISupplicant default
interface android.hardware.wifi.suplicant@1.2::ISupplicant default
socket wpa_wlan0 dgram 660 wifi wifi
class main
disabled
oneshot
```

4.4.3 init.wireless.bluetooth.rc

BT 资源和服务配置相关的文件：

```
on boot
# UART device
chmod 0660 ${persist.vendor.bluetooth_port}
chown bluetooth net_bt_admin ${persist.vendor.bluetooth_port}

# bluetooth power up/down interface
chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill/state
chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill/type
chown bluetooth net_bt_admin /sys/class/rfkill/rfkill/state
chown bluetooth net_bt_admin /sys/class/rfkill/rfkill/type
write /sys/class/rfkill/rfkill/state 0

# bluetooth MAC address programming
chown bluetooth net_bt_admin ${ro.bt.bdaddr_path}

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=broadcom
insmod /vendor/modules/bcm_bt_lpm.ko
setprop vendor.driver.lpm.load 1

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=realtek
insmod /vendor/modules/rtl_bt_lpm.ko
setprop vendor.driver.lpm.load 1
```

```

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=xradio
insmod /vendor/modules/xradio_bt_lpm.ko
insmod /vendor/modules/xradio_btfdi.ko
setprop vendor.driver.lpm.load 1

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=sprd
insmod /vendor/modules/sprdbt_tty.ko
chmod 0666 /sys/class/rfkill/rfkill1/state
chmod 0666 /sys/class/rfkill/rfkill1/type
chmod 0660 /dev/ttyBT0
chown bluetooth net_bt_admin /dev/ttyBT0
setprop vendor.driver.lpm.load 1

on property:vendor.driver.lpm.load=1
chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/lpm
chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/btwake
chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/btwake
chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/lpm
chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/btwake
chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/btwake

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=realtek && property:sys.boot_completed=1
setprop persist.vendor.bluetooth.rtkcoex true

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=realtek && property:sys.boot_completed=0
setprop persist.vendor.bluetooth.rtkcoex false

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=xradio && property:vold.post_fs_data_done=1
mkdir /data/vendor/bluetooth 0771 bluetooth bluetooth
mkdir /data/vendor/bluetooth/sdd 0770 bluetooth bluetooth
mkdir /data/vendor/bluetooth/fdi 0770 bluetooth bluetooth
    
```

4.5 配置 manifest 文件

路径：android/device/softwinner/common/config/wireless/manifest

本文件为 Wi-Fi HIDL 配置，请确保下面部分有被正确配置。本文件一般不需要修改。

4.5.1 manifest_wifi.xml

```
<manifest version="1.0" type="device" target-level="4">
  <hal format="hidl">
    <name>android.hardware.wifi</name>
    <transport>hwbinder</transport>
    <version>1.3</version>
    <interface>
      <name>IWifi</name>
      <instance>default</instance>
    </interface>
  </hal>
  <hal format="hidl">
    <name>android.hardware.wifi.hostapd</name>
    <transport>hwbinder</transport>
    <version>1.1</version>
    <interface>
      <name>IHostapd</name>
      <instance>default</instance>
    </interface>
  </hal>
  <hal format="hidl">
    <name>android.hardware.wifi.suplicant</name>
    <transport>hwbinder</transport>
    <version>1.2</version>
    <interface>
      <name>ISuplicant</name>
      <instance>default</instance>
    </interface>
  </hal>
</manifest>
```

4.5.2 manifest_bluetooth.xml

```
<manifest version="1.0" type="device" target-level="4">
  <hal format="hidl">
    <name>android.hardware.bluetooth</name>
    <transport>hwbinder</transport>
    <version>1.0</version>
    <interface>
      <name>IBluetoothHci</name>
      <instance>default</instance>
    </interface>
  </hal>
</manifest>
```

4.6 配置 wireless_config.mk

路径: android/device/softwinner/common/config/wireless

本文件一般不需要修改，只需要确认存在即可。其作用是：

1. 解析 BoardConfig.mk 里面的 Wi-Fi/BT 的配置。
2. 把一些零散的 Wi-Fi/BT 配置集中管理，并能根据不同的模组厂完成相应的配置。

4.7 Firmware 路径

realtek 的 BT 固件路径： android/hardware/realtek/bluetooth/firmware，Wi-Fi 不需要 Firmware。

4.8 配置 rtkbt.conf (BT)

文件路径： android/device/softwinner/cupid-p2/configs/bluetooth

本文件为蓝牙配置文件，配置蓝牙名称、硬件通信接口路径、COD 等。除硬件通信接口，一般不需要修改。

```
# RELEASE NAME: 20171107_BT_ANDROID_8.x
# Bluetooth Device Name; NULL or comment means "ro.product.model"
# Name=Realtek Bluetooth

# Indicate USB or UART driver bluetooth
# For usb device:
# BtDeviceNode=/dev/rtk_btusb
# For uart device:
BtDeviceNode=/dev/ttyS1

# Device Class
DevClassServiceClass=0x1A
DevClassMajorClass=0x01
DevClassMinorClass=0x1C

# Enable BtSnoop logging function
```

```
# valid value : true, false
RtkBtsnoopDump=false

# BtSnoop log output file
BtSnoopFileName=/data/misc/bluetooth/btsnoop_hci.cfa

# Preserve existing BtSnoop log before overwriting
BtSnoopSaveLog=true

#bit0 = 1,don't show heartbeat packet in btsnoop
RtkbtLogFilter=1

# configuration for uart card to save HCI log for slave
H5LogOutput=0

# Enable Coex log
BtCoexLogOutput=0

# Enable net btsnoop Dump
RtkBtsnoopNetDump=false

# Enable auto restart bt
RtkBtAutoRestart=true
```

4.9 配置 bdroid_buildcfg.h(BT)

文件路径：android/device/softwinner/cupid-p2/configs/bluetooth

本文件主要配置 COD、Stack 编译宏等，一般不需要修改。

```
/*
 * Copyright (C) 2012 The Android Open Source Project
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
```



```

#ifndef _BDROID_BUILDCFG_H
#define _BDROID_BUILDCFG_H

/*
#define BTM_DEF_LOCAL_NAME "XRADIO Bluetooth"
*/

// SERVICE_CLASS:0x1A (Bit17 -Networking,Bit19 - Capturing,Bit20 -Object Transfer)
// MAJOR CLASS: COMPUTER
// MINOR CLASS: TABLET
#define BTA_DM_COD {0x1A, 0x01, 0x1C}

#define BTA_GATT_DEBUG FALSE

#define PORT_RX_BUF_LOW_WM (10)
#define PORT_RX_BUF_HIGH_WM (40)
#define PORT_RX_BUF_CRITICAL_WM (45)
#define PORT_CREDIT_RX_MAX (48)

#define HCI_MAX_SIMUL_CMDS (1)
#define BTM_BLE_SCAN_SLOW_INT_1 (144)
#define BTM_BLE_SCAN_SLOW_WIN_1 (16)
#define BTM_MAX_VSE_CALLBACKS (6)

#define BTM_BLE_CONN_INT_MIN_DEF 0x06
#define BTM_BLE_CONN_INT_MAX_DEF 0x0C
#define BTM_BLE_CONN_TIMEOUT_DEF 200

// #define BTIF_HF_SERVICES (BTA_HSP_SERVICE_MASK)
// #define BTIF_HF_SERVICE_NAMES { BTIF_HSAG_SERVICE_NAME, NULL }

#define BTA_DISABLE_DELAY 1000 /* in milliseconds */
#define BTA_HOST_INTERLEAVE_SEARCH FALSE

/* heartbeat log define */
#define BTPOLL_DBG FALSE
/* hci log define */
#define BTHC_DBG FALSE
/* avdtp log define */
// #define AVDT_DEBUG TRUE
/* BT log verbose */
#define BT_TRACE_VERBOSE TRUE
/* BT trace messages */
#define BT_USE_TRACES TRUE
/* A2DP SINK ENABLE */
#define BTA_AV_SINK_INCLUDED FALSE
#define BLE_LOCAL_PRIVACY_ENABLED TRUE
#define USE_AUDIO_TRACK TRUE
/* BT lib vendor log */
// #define BTVND_DBG TRUE
/* page timeout */

```

```
#define BTA_DM_PAGE_TIMEOUT 8192
#define BTM_LOCAL_IO_CAPS_BLE BTM_IO_CAP_KBDISP
#define BT_HCI_DEVICE_NODE_MAX_LEN 512

#define KERNEL_MISSING_CLOCK_BOOTTIME_ALARM TRUE
#endif
```

4.10 配置 vnd_cupid-p2.txt(BT)

文件路径：**android/device/softwinner/cupid-p2/configs/bluetooth**

本文件为蓝牙编译期间的配置文件，配置硬件通信接口、波特率、firmware 路径、LPM/DEBUG 状态、PCM 接口等。除硬件通信接口及波特率外，一般不需要修改。如需支持 hfp 功能，请按 AP 端 PCM 接口参数配置 SCO 参数

注意：本文件的名字务必保持：**vnd_<platform>.txt**，否则不会生效。

```
#Set baudrate to 1500000
UART_TARGET_BAUD_RATE=1500000
BLUETOOTH_UART_DEVICE_PORT = "/dev/ttyS1"
FW_PATCHFILE_LOCATION = "/vendor/etc/firmware/"
VENDOR_LIB_CONF_FILE = "/vendor/etc/bluetooth/bt_vendor.conf"
LPM_IDLE_TIMEOUT_MULTIPLE = 5
#LPM_SLEEP_MODE = FALSE
LPM_BT_WAKE_POLARITY = 1
LPM_HOST_WAKE_POLARITY = 0
PROC_BTWRITE_TIMER_TIMEOUT_MS = 0
BT_WAKE_VIA_PROC_NOTIFY_DEASSERT = TRUE
BT_WAKE_VIA_PROC = TRUE
BTVND_DBG = TRUE
BTHW_DBG = TRUE
VNDUSERIAL_DBG = TRUE
UPIO_DBG = TRUE
SCO_PCM_ROUTING = 0x00
SCO_PCM_IF_CLOCK_RATE = 0x04
SCO_PCM_IF_FRAME_TYPE = 0x00
SCO_PCM_IF_SYNC_MODE = 0x00
SCO_PCM_IF_CLOCK_MODE = 0x00
PCM_DATA_FMT_SHIFT_MODE = 0x00
PCM_DATA_FMT_FILL_BITS = 0x03
PCM_DATA_FMT_FILL_METHOD = 0x00
PCM_DATA_FMT_FILL_NUM = 0x00
PCM_DATA_FMT_JUSTIFY_MODE = 0x0
```

5. Wi-Fi/BT 模组自适应介绍

5.1 自适应配置方式

Wi-Fi 自适应是指一个固件可以同时支持多款模组。目前，市场上的 Wi-Fi 模组一般采用 SDIO/USB 作为传输接口，因此自适应模块暂时只支持 SDIO/USB 接口的 Wi-Fi 模组。SDK 默认使用模组自适应。使用方式，配置方式仅仅在 BoardConfig.mk 有区别：

路径：android/device/softwinner/cupid-p2

配置成如下方式即可：

```
# wifi and bt configuration
# 1. Wifi Configuration
BOARD_WIFI_VENDOR := common
BOARD_USR_WIFI :=
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME :=
WIFI_DRIVER_MODULE_PATH :=
WIFI_DRIVER_MODULE_ARG :=

# 2. Bluetooth Configuration
BOARD_BLUETOOTH_VENDOR := common
BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME :=
```

只需把 BOARD_WIFI_VENDOR 和 BOARD_BLUETOOTH_VENDOR 配为 common。

注意：如果配置之后无法正常工作，请参考上面 xradio、broadcom、realtek 模组移植步骤确保驱动和其他配置已经正确配置。

5.2 自适应的核心实现

路径：android/hardware/aw/wireless 读者可以找到相关代码了解一下。

以下几个系统属性可以关注一下：

1. persist.vendor.overlay.module_info;
2. persist.vendor.overlay.wlan_vendor;
3. persist.vendor.overlay.bluetooth_vendor;
4. persist.vendor.overlay.bluetooth_support;

6. 如何添加支持一款尚未支持的 Wi-Fi/BT 模组

目前市面上使用较多的 Wi-Fi/BT 模组是 **broadcom** 和 **realtek** 两家的，下面就以 **broadcom** 和 **realtek** 为例来说明如何添加支持一款尚未支持的模组；本章节主要介绍前面章节没介绍的内容，请结合前面章节的内容完成一款新模组的移植。

6.1 添加支持一款新的 **broadcom** 模组

SDK 中已经集成了 **broadcom** Wi-Fi 驱动 **bcmdhd**，因此无需再移植 **wifi** 驱动；需要做的移植主要工作有如下几部分：

1. 添加 Wi-Fi/BT firmware；
2. 确认 **board.dts** 中模组的 GPIO pin 正确分配；
3. 适配 Wi-Fi/BT 模组自适应；

在此以添加 AP6356S 为例详细描述以上三个步骤：

6.1.1 添加 firmware

路径：**android/hardware/aw/wireless/partner/ampak/firmware**
参考 **ap6330** 目录，在该目录下新建 **ap6356s** 子目录，把 AP6356S 的 **firmware** 和配置文件放到 **ap6356s** 中。

6.1.2 确认 **board.dts** 配置

路径：**longan/device/config/chips/h616/configs/p2**

当前 SDK 中的 **board.dts** 已经有模组的 GPIO 配置，如果硬件连接不一样，请根据实际硬件原理图进行配置。

6.1.3 适配 Wi-Fi/BT 模组自适应

模组自适应的适配主要有 3 个工作：

1. 获取 Wi-Fi 模组 device_id;
2. 修改 wifi_list 列表;
3. 修改 BT firmware 检测表;

6.1.3.1 获取模组 device_id

Broadcom 系列的 Wi-Fi 模组在驱动中没有对应的 device_id，只有 chip_id，因此需通过上电扫卡的方式来获取 device_id：

1. echo 1 > /sys/devices/virtual/misc/sunxi-wlan/rf-ctrl/power_state;
2. echo 1 > /sys/devices/virtual/misc/sunxi-wlan/rf-ctrl/scan_device;
3. cat /sys/bus/sdio/devices/mmcx:000x:x/device;
4. SDIO 接口 Wi-Fi 模组的 device_id 值是步骤 4cat 出来的值加上 0x10000。USB 接口的不需要；

6.1.3.2 修改 wifi_list 列表

文件路径：android/hardware/aw/wireless/hwinfo/libhwinfo.c
找到 wifi_list 数组，按照格式添加 ap6356s 的信息。如下图所示：

```

136
137 static const struct wifi_hardware_info wifi_list[] = {
138 /* DeviceID  ModuleName  DriverName DriverModuleName  VendorName  BtSupport */
139 {0x18179, "rtl8189es", "8189es", "8189es", "realtek", 0},
140 #ifdef WIFI_USE_RTL8723BS_VQ0
141 {0x1b723, "rtl8723bs_vq0", "8723bs-vq0", "8723bs_vq0", "realtek", 1},
142 #else
143 {0x1b723, "rtl8723bs", "8723bs", "8723bs", "realtek", 1},
144 #endif
145 {0x1b703, "rtl8723cs", "8723cs", "8723cs", "realtek", 1},
146 {0x1d723, "rtl8723ds", "8723ds", "8723ds", "realtek", 1},
147 {0x08179, "rtl8188etv", "8188eu", "8188eu", "realtek", 0},
148 {0x00179, "rtl8188eu", "8188eu", "8188eu", "realtek", 0},
149 {0x1a18b, "rtl8192eu", "8192eu", "8192eu", "realtek", 0},
150 {0x0b720, "rtl8723bu", "8723bu", "8723bu", "realtek", 1},
151 {0x1f179, "rtl8189fs", "8189fs", "8189fs", "realtek", 0},
152 {0x1b822, "rtl88x2bs", "88x2bs", "88x2bs", "realtek", 1},
153 {0x1a9a6, "ap6212", "bcmhdh", "bcmhdh", "broadcom", 1},
154 {0x14330, "ap6330", "bcmhdh", "bcmhdh", "broadcom", 1},
155 {0x14356, "ap6356s", "bcmhdh", "bcmhdh", "broadcom", 1},
156 {0x1a9bf, "ap6255", "bcmhdh", "bcmhdh", "broadcom", 1},
157 {0x12281, "xr819", "xr819", "xr819", "xradio", 0},
158 {0x12282, "xr829", "xr829", "xr829", "xradio", 1},
159 {0x1050a, "qca6174a", "qualcomm", "qualcomm", "atheros", 0},
160 {0x13030, "ssv6x5x", "ssv6x5x", "ssv6x5x", "ssv", 0},
161 {0x10000, "uwe5622", "sprdwl_ng", "sprdwl_ng", "sprd", 1},
162 };

```

图 11: wifi list

6.1.3.3 修改 BT firmware 检测表

AMPAK 模组的 chipid 和 firmware 的名字一般是对不上的，所以需要配置一下关系表，否则不能正确加载 BT firmware。

如下图所示：

```

267 static const fw_auto_detection_entry_t fw_auto_detection_table[] = {
268 {"4343A0", "BCM43438A0"}, //AP6212
269 {"BCM4350C0", "BCM4354A1"}, //AP6354
270 {"BCM4335C0", "BCM4339A0"}, //AP6335
271 {"BCM4354A2", "BCM4356A2"}, //AP6356
272 {"BCM4359C0", "BCM4359C0"}, //AP6359
273 {"BCM4349B1", "BCM4359B1"}, //AP6359
274 {"BCM4330B1", "BCM40183B2"}, //AP6330
275 {"BCM4324B3", "BCM43241B4"}, //AP62X2
276 {"BCM20702A", "BCM20710A1"}, //AP6210B
277 {"BCM43430B0", "BCM4343B0"}, //AP6236
278 {"BCM43430A1", "BCM43438A1"}, //AP6212A
279 {NULL, NULL}
280 };
281

```

图 12: fw auto detection table

第一列是 chipid，第二列是 firmware 的名字。

6.2 添加支持一款新的 realtek 模组

realtek Wi-Fi 一般需要移植驱动。需要做的移植主要工作有如下几部分：

1. 移植 Wi-Fi 驱动；
2. 添加 BT firmware；
3. 确认 board.dts 中模组的 GPIO pin 正确分配；
4. 适配 Wi-Fi/BT 模组自适应；

在此以添加 rtl8822cs 为例详细描述以上四个步骤：

6.2.1 移植 wifi 驱动

6.2.1.1 添加驱动代码

首先需要向 Wi-Fi 原厂申请驱动代码，将驱动代码放到如下路径：

longan/kernel/linux-4.9/drivers/net/wireless

在本例子中把 8822cs 的驱动文件夹命名为 rtl8822cs

6.2.1.2 修改 wireless 目录下的 Kconfig

路径：longan/kernel/linux-4.9/drivers/net/wireless/Kconfig

添加

```
source "drivers/net/wireless/rtl8822cs/Kconfig"
```


6.2.1.3 修改 wireless 目录下的 Makefile

路径: longan/kernel/linux-4.9/drivers/net/wireless/Makefile

添加

```
obj-$(CONFIG_RTL8822CS) += rtl8822cs/
```

6.2.1.4 修改 rtl8822cs 目录下的 Makefile

realtek Wi-Fi 驱动一般选择默认选择 I386 平台,即在 Makefile 中定义 ``CONFIG_PLATFORM_I386_PC = y``, 需要修改成如下:

```
CONFIG_PLATFORM_I386_PC = n
....
CONFIG_PLATFORM_ARM_SUNxI = y
```

6.2.1.5 修改 platform 文件

针对 SDIO 和 USB 接口模组分别介绍。

(1) SDIO 模组

路径: longan/kernel/linux-4.9/drivers/net/wireless/rtl8822cs/platform/platform_ARM_SUNnI_sdio.c

可以从其他 realtek sdio 模组目录拷贝 platform_ARM_SUNnI_sdio.c 替换此文件。或使用以下代码覆盖:

```
/*
 *
 * Copyright(c) 2013 Realtek Corporation. All rights reserved.
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
 * under the terms of version 2 of the GNU General Public License as
 * published by the Free Software Foundation.
 */
```



```

* This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
* ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
* more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License along with
* this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
* 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
*
*
*****/
/*
* Description:
* This file can be applied to following platforms:
* CONFIG_PLATFORM_ARM_SUNxi
*/
#include <drv_types.h>
#ifdef CONFIG_GPIO_WAKEUP
#include <linux/gpio.h>
#endif

#ifdef CONFIG_MMC
#if defined(CONFIG_PLATFORM_ARM_SUNxi)
extern void sunxi_mmc_rescan_card(unsigned ids);
extern void sunxi_wlan_set_power(int on);
extern int sunxi_wlan_get_bus_index(void);
extern int sunxi_wlan_get_oob_irq(void);
extern int sunxi_wlan_get_oob_irq_flags(void);
#endif
#ifdef CONFIG_GPIO_WAKEUP
extern unsigned int oob_irq;
#endif
#endif /* CONFIG_MMC */

/*
* Return:
* 0: power on successfully
* others: power on failed
*/
int platform_wifi_power_on(void)
{
    int ret = 0;

#ifdef CONFIG_MMC
{
    #if defined(CONFIG_PLATFORM_ARM_SUNxi)
        int wlan_bus_index = sunxi_wlan_get_bus_index();
        if (wlan_bus_index < 0)
            return wlan_bus_index;

        sunxi_wlan_set_power(1);
    }
}

```

```

        mdelay(100);
        sunxi_mmc_rescan_card(wlan_bus_index);
    #endif

    RTW_INFO("%s: power up, rescan card.\n", __func__);

    #ifdef CONFIG_GPIO_WAKEUP
    #if defined(CONFIG_PLATFORM_ARM_SUNXI)
        oob_irq = sunxi_wlan_get_oob_irq();
    #endif
    #endif /* CONFIG_GPIO_WAKEUP */
    }
    #endif /* CONFIG_MMC */

    return ret;
}

void platform_wifi_power_off(void)
{
    #ifdef CONFIG_MMC
    #if defined(CONFIG_PLATFORM_ARM_SUNXI)
        int wlan_bus_index = sunxi_wlan_get_bus_index();
        if (wlan_bus_index < 0)
            return;

        sunxi_wlan_set_power(0);
        mdelay(100);
        sunxi_mmc_rescan_card(wlan_bus_index);
    #endif
    RTW_INFO("%s: remove card, power off.\n", __func__);
    #endif /* CONFIG_MMC */
}

```

完成以上步骤之后，在 `longan/kernel/linux-4.9`，执行 `make menuconfig ARCH=arm64`，将所需 Wi-Fi driver 编译为模块，进行编译。

(2) USB 模组

路径：`longan/kernel/linux-4.9/drivers/net/wireless/rtl8822cs/platform/platform_ARM_SUNXI_usb.c`

可以从其他 `realtek` usb 模组目录下拷贝 `platform_ARM_SUNXI_usb.c` 替换此文件。或使用以下代码覆盖：

```

/*****
 *
 * Copyright(c) 2013 Realtek Corporation. All rights reserved.
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
 * under the terms of version 2 of the GNU General Public License as

```

```

* published by the Free Software Foundation.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
* ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
* more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License along with
* this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
* 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
*
*
*****/
/*
* Description:
* This file can be applied to following platforms:
* CONFIG_PLATFORM_ARM_SUNXI Series platform
*
*/
#include <drv_types.h>

extern int sunxi_usb_disable_hcd(__u32 usbc_no);
extern int sunxi_usb_enable_hcd(__u32 usbc_no);
extern int sunxi_wlan_get_bus_index(void);
extern void sunxi_wlan_set_power(int on);

int platform_wifi_power_on(void)
{
    int ret = 0;
    int wlan_bus_index = sunxi_wlan_get_bus_index();
    if (wlan_bus_index < 0)
        return wlan_bus_index;
    sunxi_wlan_set_power(1);
    mdelay(100);
    sunxi_usb_enable_hcd(wlan_bus_index);
    return ret;
}

void platform_wifi_power_off(void)
{
    int wlan_bus_index = sunxi_wlan_get_bus_index();
    if (wlan_bus_index < 0)
        return wlan_bus_index;
    sunxi_usb_disable_hcd(wlan_bus_index);
    sunxi_wlan_set_power(0);
}
    
```

6.2.2 添加 bt firmware

路径: AndroidQ/android/hardware/realtek/bluetooth/firmware

把 rtl8822cs_config 和 rtl8822cs_fw 添加到此目录。

6.2.3 确认 board.dts 配置

路径: longan/device/config/chips/h616/configs/p2

当前 SDK 中的 board.dts 已经有模组的 GPIO 配置, 如果硬件连接不一样, 请根据实际硬件原理图进行配置。

6.2.4 适配 Wi-Fi/BT 模组自适应

模组自适应的适配主要有两个工作:

1. 获取 Wi-Fi 模组 device_id;
2. 适配 wifi_list 列表;

6.2.4.1 获取模组 device_id

realtek 的 device_id 可以在 wifi 驱动代码中获得

(1)SDIO 模组

路径:longan/kernel/linux-4.9/drivers/net/wireless/rtl8822cs/os_dep/linux/sdio_intf.c

```
#ifdef CONFIG_RTL8822C
{SDIO_DEVICE(0x024c, 0xC822), .class = SDIO_CLASS_WLAN, .driver_data = RTL8822C},
{SDIO_DEVICE(0x024c, 0xD821), .class = SDIO_CLASS_WLAN, .driver_data = RTL8822C}, /* 8821DS */
#endif
```

从以上的代码可以看到 8822cs 的 device_id 为 0xC822, 使用该值加上 0x10000 是最终的 device_id 值。

(2)USB 模组

在 os_dep/linux/usb_intf.c 里面查找，最终的 device_id 值不需要加上 0x10000。

6.2.4.2 适配 wifi_list 列表

文件路径：android/hardware/aw/wireless/hwinfo/libhwinfo.c

找到 wifi_list 数组，参考 rtl8822bs 的信息添加模组信息。如下图所示：

```
137 static const struct wifi_hardware_info wifi_list[] = {
138 /* DeviceID  ModuleName      DriverName DriverModuleName  VendorName  BtSupport */
139 {0x18179, "rtl8189es",      "8189es",    "8189es",    "realtek",  0},
140 #ifdef WIFI_USE_RTL8723BS_VQ0
141 {0x1b723, "rtl8723bs_vq0", "8723bs-vq0", "8723bs_vq0", "realtek",  1},
142 #else
143 {0x1b723, "rtl8723bs",      "8723bs",    "8723bs",    "realtek",  1},
144 #endif
145 {0x1b703, "rtl8723cs",      "8723cs",    "8723cs",    "realtek",  1},
146 {0x1d723, "rtl8723ds",      "8723ds",    "8723ds",    "realtek",  1},
147 {0x08179, "rtl8188etv",      "8188eu",    "8188eu",    "realtek",  0},
148 {0x00179, "rtl8188eu",      "8188eu",    "8188eu",    "realtek",  0},
149 {0x0818b, "rtl8192eu",      "8192eu",    "8192eu",    "realtek",  0},
150 {0x0b720, "rtl8723bu",      "8723bu",    "8723bu",    "realtek",  1},
151 {0x1f179, "rtl8189fs",      "8189fs",    "8189fs",    "realtek",  0},
152 {0x1b822, "rtl88x2bs",      "88x2bs",    "88x2bs",    "realtek",  1},
153 {0x1a9a6, "ap6212",         "bcmhdhd",  "bcmhdhd",  "broadcom", 1},
154 {0x14330, "ap6330",         "bcmhdhd",  "bcmhdhd",  "broadcom", 1},
155 {0x14356, "ap6356s",        "bcmhdhd",  "bcmhdhd",  "broadcom", 1},
156 {0x1a9bf, "ap6255",         "bcmhdhd",  "bcmhdhd",  "broadcom", 1},
157 {0x12281, "xr819",          "xr819",    "xr819",    "xradio",   0},
158 {0x12282, "xr829",          "xr829",    "xr829",    "xradio",   1},
159 {0x1050a, "qca6174a",       "qualcomm", "qualcomm",  "atheros",  0},
160 {0x13030, "ssv6x5x",        "ssv6x5x",  "ssv6x5x",  "ssv",       0},
161 {0x10000, "uwe5622",        "sprdwl_ng", "sprdwl_ng", "sprd",      1},
162 };
163
```

图 13: wifi list 列表

7. Declaration

This document is the original work and copyrighted property of Allwinner Technology (“Allwinner”). Reproduction in whole or in part must obtain the written approval of Allwinner and give clear acknowledgement to the copyright owner. The information furnished by Allwinner is believed to be accurate and reliable. Allwinner reserves the right to make changes in circuit design and/or specifications at any time without notice. Allwinner does not assume any responsibility and liability for its use. Nor for any infringements of patents or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Allwinner. This datasheet neither states nor implies warranty of any kind, including fitness for any particular application. tates nor implies warranty of any kind, including fitness for any particular application.