

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## RECEIVER DIGITAL MP250 -BLUETOOTH

### DESCRIÇÃO GERAL:

- Entrada para microfone (MIC) com controle de volume individual.
- Controles de equalização: LOW, MID e HIGH.
- Controle de volume geral (MASTER).
- Saída para fone de ouvido (PHONES).
- Chave de seleção 110V / 220V no painel traseiro.
- Saídas (OUT A e OUT B) para conexão direta de 1 a 8 caixas (8 Ohms), sem a necessidade de transformador de linha. Conforme esquema em anexo.
- Entrada para antena externa no painel traseiro (ANTENA).

Modelo	Potência	Saída	Peso	Dimensões (A X L X P)
MP 250	50W RMS	8 Ohms	5,7Kg	360 X 310 X 230 (mm)

### \*MÓDULO USB, SD-CARD, FM

**USB :** Entrada para PENDRIVE / MP3 PLAYER, reproduz músicas nos formatos MP3/WMA.

**SD/MEDIA :** Entrada para cartão de memória SD-CARD, reproduz músicas nos formatos MP3/WMA.

**FM :** Receptor de FM digital na faixa de 88MHz a 108MHz.

### - TECLAS DE CONTROLE:

#### OFF/ON

Liga / desliga módulo.

**MODE:** Seleciona entrada do módulo: *USB, SD-CARD ou FM. LINE/BLUETOOTH*

**VOL (+):** Aumenta volume, e apresenta valor no display (Máximo = 30).

**VOL (-):** Diminui volume, e apresenta valor no display (Mínimo = 0).

**Obs.** Quando selecionado para o valor mínimo (0), o sinal das entradas *FM, USB, SD*, não aparece na saída (Alto-falante / tweeter).

>II

Um toque curto: Habilita função PAUSE (Interrompe a música), outro toque habilita função PLAY (Libera música).

**Obs.** Quando selecionada para função **FM**:

- II- Um toque curto: Executa uma varredura completa da faixa de FM (88MHz a 108MHz), e memoriza automaticamente as emissoras sintonizadas.
- Um toque curto: Seleciona as memórias das emissoras sintonizadas durante a varredura. >> << <<
- Um toque curto: Muda para música anterior.
- Um toque curto: Muda para próxima música.

**ATENÇÃO:-** Entrada auxiliar (AUX.) - Quando não estiver utilizando esta entrada, colocar o controle de volume (VOLUME AUX) na posição mínima (0), para evitar a entrada de ruídos externos.

#### **LIMPEZA:**

- Para limpeza do aparelho, utilize somente um pano macio umedecido com água e sabão neutro.
- Não utilize álcool ou qualquer outro produto químico.

Obs. Para sua segurança, desconecte o equipamento da rede elétrica durante a limpeza.

#### **RISCOS DE CHOQUE:**

- Não abra o aparelho.
- Não coloque objetos metálicos no seu interior.

**OBS.** A MEGAPOWERS se reserva ao direito de promover alterações no presente manual, sem qualquer aviso prévio.

**Um toque longo muda de pasta>>II**

**Quando for usar o aux. Ou a entrada IN colocar o módulo em Line**

#### **MEGAPOWER**

Rua Altino Arantes, 717 – Jardim das Bandeiras

Campinas – São Paulo – CEP:13051-110

Fone: (19) 3227-6477 / 32272096

E-mail.: [megapowerindsom@gmail.com](mailto:megapowerindsom@gmail.com)

Site: [www.mpowersound.com.br](http://www.mpowersound.com.br)

Vendas: [megapowerindsom@gmail.com](mailto:megapowerindsom@gmail.com)

