

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

# **CAIXA AMPLIFICADA Multi Uso MP200** **P2 para Celular - USB COM FM - Bluetooth**

### **DESCRIÇÃO GERAL:**

- Entrada para Celular Jack P02 + Entrada auxiliar (AUX.) conector RCA, com controle de volume independente, KEYBOARD jack P10.

(Deixar o Volume no zero quando não estiver utilizando o Auxiliar)

- Entrada para Microfone (MIC) com controle de volume independente, jack P10 (LOW e HIGH).

- Entrada para Instrumento (GUITAR) com controle de volume independente, jack P10 (LOW e HIGH).

Controle Independente no painel: Master, Low e High

### **MODULO USB / PenDrive com Pasta / MP3, SD-CARD / FM e Bluetooth**

**(Deixar o volume do Módulo no máximo e utilizar o volume do painel Master)**

- Potência : 35W RMS @ 8 Ohms.

- 1 Alto-falante de 08”.

- 1 Tweeter piezoelétrico.

- Controles de equalização : LOW, MID e HIGH.

- Controle de volume geral (MASTER).

- Saída para fone de ouvido (PHONES) - Quando conectado o plug do PHONES, o alto-falante e o tweeter são desligados.

- Peso: 7,5Kg.

- Dimensões (mm): (A)420 X (L)340 X (P)260 mm

### **- BIVOLT AUTOMÁTICO**

### **\*MÓDULO USB, SD-CARD, FM - Bluetooth**

**USB :** Entrada para PENDRIVE / MP3 PLAYER, reproduz músicas nos formatos MP3/WMA.

**SD/MEDIA :** Entrada para cartão de memória SD-CARD, reproduz músicas nos formatos MP3/WMA.

**FM :** Receptor de FM digital na faixa de 88MHz a 108MHz.

- **TECLAS DE CONTROLE:**

**OFF/ON:** Liga / desliga módulo.

**MODE:** Seleciona entrada do módulo: *USB, SD-CARD, FM, LINE VOL (+)*:

Aumenta volume, e apresenta valor no display (Máximo = 30).

**VOL (-):** Diminui volume, e apresenta valor no display (Mínimo = 0).

**Obs.** Quando selecionado para o valor mínimo (0), o sinal das entradas *FM, USB, SD*, não aparece na saída (Alto-falante / tweeter).

**>II (Pause)**

-Um toque curto: Habilita função **PAUSE** (Interrompe a música), outro toque habilita função **PLAY** (Libera música).

- Quando selecionada para função *FM*:

-II - Um toque curto: Executa uma varredura completa da faixa de FM (88MHz a 108MHz), e memoriza automaticamente as emissoras sintonizadas.

- Um toque curto: Seleciona as memórias das emissoras sintonizadas durante a varredura.

- << - Um toque curto: Muda para música anterior.

- >> - Um toque curto: Muda para próxima música.

- II – Um toque longo muda de pasta

**Obs.:** Quando for usar o auxiliar, ou a Entrada IN, colocar o módulo em line

**EQ:** Controle de equalização para as entradas *USB e SD-CARD*. Possui 6 níveis de ajuste: de 1 a 6. Não funciona quando selecionado para função *FM*.

**Obs.:** Deixe sempre o volume do módulo no máximo, para não interferir no volume máster.

#### **ATENÇÃO:**

- Entrada auxiliar (AUX/USB.) - Quando não estiver utilizando esta entrada, colocar o controle de volume (VOLUME AUX) na posição mínima (0), para evitar a entrada de ruídos externos.

#### **LIMPEZA:**

- Para limpeza do aparelho, utilize somente um pano macio umedecido com água e sabão neutro.

- Não utilize álcool ou qualquer outro produto químico.

**Obs.** Para sua segurança, desconecte o equipamento da rede elétrica durante a limpeza. **RISCOS**

#### **DE CHOQUE:**

- Não abra o aparelho.

- Não coloque objetos metálicos no seu interior.

**OBS.** A **MEGAPOWER** se reserva ao direito de promover alterações no presente manual, sem qualquer aviso prévio.

#### **MEGAPOWER**

Rua Altino Arantes, 521 – Jardim das Bandeiras

Campinas – São Paulo – CEP:13051-110

Fone: (19) 3227-6477 / 32272096

Fax: (19) 3268-7246

E-mail: [megapowerindsom@gmail.com](mailto:megapowerindsom@gmail.com)

**Site:** [www.mpowersound.com.br](http://www.mpowersound.com.br)

**Vendas:** [megapowerindsom@gmail.com](mailto:megapowerindsom@gmail.com)