

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAIXA AMPLIFICADA MP700BL USB FM Pendrive com Pasta + Bluetooth

DESCRIÇÃO GERAL:

- Entrada para microfone (MICROPHONE 1) com controle de volume independente, jack P10 (LOW e HIGH).
- Entrada para guitarra (GUITAR) com controle de volume independente, jack P10 (LOW e HIGH).
- Entrada auxiliar (AUX.) com controle de volume independente, KEYBOARD jack P10, AUX. conector RCA, e ***MÓDULO USB, SD-CARD e FM.**
- Potência : 70W RMS @ 8 Ohms.
- 1 Alto-falante de 12".
- 1 Tweeter piezo elétrico.
- Controles de equalização : LOW, MID e HIGH.
- Controle de volume geral (MASTER).
- Saída para fone de ouvido (PHONES) - Quando conectado o plug do PHONES, o alto-falante e o tweeter são desligados.
- Peso: 12Kg.
- Dimensões (mm): (A)610 X (L)410 X (P)250.
- Chave de seleção 110V / 220V no painel.

Atenção : Antes de ligar o equipamento, verificar a voltagem da rede local.

***MÓDULO USB, SD-CARD, FM, Bluetooth**

USB : Entrada para PENDRIVE / MP3 PLAYER, reproduz músicas nos formatos MP3/WMA.

SD/MEDIA : Entrada para cartão de memória SD-CARD, reproduz músicas nos formatos MP3/WMA.

FM : Receptor de FM digital na faixa de 88MHz a 108MHz.

P2: Entrada P2 para Celular

- TECLAS DE CONTROLE:

MODE: Seleciona entrada do módulo: **USB, SD-CARD, FM, LINE/Bluetooth VOL**

(+): Aumenta volume, e apresenta valor no display (Máximo = 50).

VOL (-): Diminui volume, e apresenta valor no display (Mínimo = 0).

Obs. Quando selecionado para o valor mínimo (0), o sinal das entradas **FM, USB, SD,** não aparece na saída (Alto-falante / tweeter).

>|| (Pause)

- Um toque curto: Habilita função PAUSE (Interrompe a música), outro toque habilita função PLAY (Libera música).

- Quando selecionada para função FM:

- Um toque longo: Executa uma varredura completa da faixa de FM (88MHz a 108MHz), e memoriza automaticamente as emissoras sintonizadas.

- Um toque curto: Seleciona as memórias das emissoras sintonizadas durante a varredura.

- << - Um toque curto: Muda para música anterior.

- >> - Um toque curto: Muda para próxima música.

>|| –Dois toques rápidos muda de pasta

Obs.: Quando for usar o auxiliar, ou a Entrada IN, colocar o módulo em line

ATENÇÃO:

- Entrada auxiliar (AUX.) - Quando não estiver utilizando esta entrada, colocar o controle de volume (VOLUME AUX) na posição mínima (0), para evitar a entrada de ruídos externos.

LIMPEZA:

- Para limpeza do aparelho, utilize somente um pano macio umedecido com água e sabão neutro. - Não utilize álcool ou qualquer outro produto químico.

Obs. Para sua segurança, desconecte o equipamento da rede elétrica durante a limpeza.

RISCOS DE CHOQUE:

- Não abra o aparelho.
- Não coloque objetos metálicos no seu interior.

OBS. A MEGA POWER se reserva ao direito de promover alterações no presente manual, sem qualquer aviso prévio.

MEGAPOWER

Rua Altino Arantes, 717 – Jardim das Bandeiras

Campinas – São Paulo – CEP:13051-110

Fone: (19) 3227-6477 / 32272096

Fax: (19) 3268-7246

E-mail: megapowerindsom@gmail.com

Site: www.mpowersound.com.br

Vendas: www.mpowersound.com.br

