

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAIXA AMPLIFICADA MP800-USB-100W-FM - COM PASTA + Bluetooth

- Entrada para microfone (MICROPHONE 1) com controle de volume independente, jack P10 (LOW e HIGH).
- Entrada para microfone (MICROPHONE 2) com controle de volume independente, jack P10 (LOW e HIGH).
- Entrada para guitarra (GUITAR) com controle de volume independente, jack P10 (LOW e HIGH).
- Entrada auxiliar (AUX./USB) com controle de volume independente, KEYBOARD jack P10, AUX. conector RCA, e *MÓDULO USB, SD-CARD e FM.
- Potência: 100W RMS
- 1 Alto Falante de 12 Pol
- 1 Tweeter Piezoelétrico com Chave Liga / Desliga -

Controles de equalização : LOW, MID e HIGH.

- Controle de volume geral (MASTER).
- Saída para fone de ouvido (PHONES) – Quando conectado o plug do PHONES, o alto-falante e o tweeter são desligados.
- Saída de Linha para ligação em Mesa de Som (LINE OUT) -

Peso: 16,0 Kg.

- Dimensões (mm): (A)700 X (L)500 X (P)310

- BIVOLT AUTOMÁTICO

***MÓDULO USB, TF-CARD, FM, Bluetooth**

USB : Entrada para PENDRIVE / MP3 PLAYER, reproduz músicas nos formatos MP3/WMA.

TF/MEDIA : Entrada para cartão de memória TF-CARD, reproduz músicas nos formatos MP3/WMA.

FM : Receptor de FM digital na faixa de 88MHz a 108MHz.

P2: Entrada P2 para Celular

- TECLAS DE CONTROLE:

MODE: Seleciona entrada do módulo: *USB, TF-CARD, FM, LINE/Bluetooth VOL*

(+): Aumenta volume, e apresenta valor no display (Máximo = 30).

VOL (-): Diminui volume, e apresenta valor no display (Mínimo = 0).

Obs. Quando selecionado para o valor mínimo (0), o sinal das entradas *FM, USB, SD*, não aparece na saída (Alto-falante / tweeter). >|| (Pause)

-Um toque curto: Habilita função PAUSE (Interrompe a música), outro toque habilita função PLAY (Libera música).

- Quando selecionada para função *FM*:

-|| - Um toque curto: Executa uma varredura completa da faixa de FM (88MHz a 108MHz), e memoriza automaticamente as emissoras sintonizadas.

- Um toque curto: Seleciona as memórias das emissoras sintonizadas durante a varredura.
- << - Um toque curto: Muda para música anterior.
- >> - Um toque curto: Muda para próxima música.
- II – Um toque longo muda de pasta

Obs.: Quando for usar o auxiliar, ou a Entrada IN, colocar o módulo em line

EQ: Controle de equalização para as entradas *USB* e *TF-CARD*. Possui 6 níveis de ajuste: de 1 a 6.
Não funciona quando selecionado para função *FM*.

ATENÇÃO:

- Entrada auxiliar (AUX/USB.) - Quando não estiver utilizando esta entrada, colocar o controle de volume (VOLUME AUX) na posição mínima (0), para evitar a entrada de ruídos externos.

LIMPEZA:

- Para limpeza do aparelho, utilize somente um pano macio umedecido com água e sabão neutro.
- Não utilize álcool ou qualquer outro produto químico.

Obs. Para sua segurança, desconecte o equipamento da rede elétrica durante a limpeza. **RISCOS DE**

CHOQUE:

- Não abra o aparelho.
- Não coloque objetos metálicos no seu interior.

OBS. A **MEGAPOWER** se reserva ao direito de promover alterações no presente manual, sem qualquer aviso prévio.

MEGAPOWER

Rua Altino Arantes, 717 – Jardim das Bandeiras

Campinas – São Paulo – CEP:13051-110

Fone: (19) 3227-6477 / 32272096

Fax: (19) 3268-7246

E-mail: megapowerindsom@gmail.com

Site: www.mpowersound.com.br

Vendas: megapowerindsom@gmail.com