

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### **CAIXA AMPLIFICADA MP900-USB-150W-FM - COM PASTA + Bluetooth**

- Entrada para microfone (MICROPHONE 1) com controle de volume independente, jack P10 (LOW e HIGH).
  - Entrada para microfone (MICROPHONE 2) com controle de volume independente, jack P10 (LOW e HIGH).
  - Entrada para guitarra (GUITAR) com controle de volume independente, jack P10 (LOW e HIGH).
  - Entrada auxiliar (AUX./USB) com controle de volume independente, KEYBOARD jack P10, AUX. conector RCA, e \*MÓDULO USB, SD-CARD e FM.
  - Potência: 150W RMS
  - 1 Alto Falante de 15 Pol
  - 1 Tweeter Piezoelétrico com Chave Liga / Desliga -
- Controles de equalização : LOW, MID e HIGH.
- Controle de volume geral (MASTER).
  - Saída para fone de ouvido (PHONES) – Quando conectado o plug do PHONES, o alto-falante e o tweeter são desligados.
  - Saída de Linha para ligação em Mesa de Som (LINE OUT) -
- Peso: 18,5 Kg.
- Dimensões (mm): (A)700 X (L)500 X (P)310

### **- BIVOLT AUTOMÁTICO**

---

### **\*MÓDULO USB, TF-CARD, FM, Bluetooth**

**USB :** Entrada para PENDRIVE / MP3 PLAYER, reproduz músicas nos formatos MP3/WMA.

**TF/MEDIA :** Entrada para cartão de memória TF-CARD, reproduz músicas nos formatos MP3/WMA.

**FM :** Receptor de FM digital na faixa de 88MHz a 108MHz.

**P2:** Entrada P2 para Celular

#### **- TECLAS DE CONTROLE:**

**MODE:** Seleciona entrada do módulo: *USB, TF-CARD, FM, LINE/Bluetooth VOL*

**(+):** Aumenta volume, e apresenta valor no display (Máximo = 30).

**VOL (-):** Diminui volume, e apresenta valor no display (Mínimo = 0).

**Obs.** Quando selecionado para o valor mínimo (0), o sinal das entradas *FM, USB, SD*, não aparece na saída (Alto-falante / tweeter). >|| (Pause)

-Um toque curto: Habilita função PAUSE (Interrompe a música), outro toque habilita função PLAY (Libera música).

- Quando selecionada para função *FM*:

-|| - Um toque curto: Executa uma varredura completa da faixa de FM (88MHz a 108MHz), e memoriza automaticamente as emissoras sintonizadas.

- Um toque curto: Seleciona as memórias das emissoras sintonizadas durante a varredura.
- << - Um toque curto: Muda para música anterior.
- >> - Um toque curto: Muda para próxima música.
- II – Um toque longo muda de pasta

Obs.: Quando for usar o auxiliar, ou a Entrada IN, colocar o módulo em line

**EQ:** Controle de equalização para as entradas *USB* e *TF-CARD*. Possui 6 níveis de ajuste: de 1 a 6.  
Não funciona quando selecionado para função *FM*.

#### **ATENÇÃO:**

- Entrada auxiliar (AUX/USB.) - Quando não estiver utilizando esta entrada, colocar o controle de volume (VOLUME AUX) na posição mínima (0), para evitar a entrada de ruídos externos.

#### **LIMPEZA:**

- Para limpeza do aparelho, utilize somente um pano macio umedecido com água e sabão neutro.
- Não utilize álcool ou qualquer outro produto químico.

Obs. Para sua segurança, desconecte o equipamento da rede elétrica durante a limpeza. **RISCOS DE**

#### **CHOQUE:**

- Não abra o aparelho.
- Não coloque objetos metálicos no seu interior.

**OBS.** A **MEGAPOWER** se reserva ao direito de promover alterações no presente manual, sem qualquer aviso prévio.

#### **MEGAPOWER**

Rua Altino Arantes, 717 – Jardim das Bandeiras

Campinas – São Paulo – CEP:13051-110

Fone: (19) 3227-6477 / 32272096

Fax: (19) 3268-7246

E-mail: [megapowerindsom@gmail.com](mailto:megapowerindsom@gmail.com)

Site: [www.mpowersound.com.br](http://www.mpowersound.com.br)

Vendas: [megapowerindsom@gmail.com](mailto:megapowerindsom@gmail.com)