



VTG-◇PWR_FLAG
VF-◇PWR_FLAG
◇◇PWR_FLAG

FID1
FID2
FID3
FID4

Converts any UPDI programmer to HV-UPDI
Automatically activates UPDI mode and provides power-cycle
for targets tinyAVR® 0-1-2 series with 3 to 5V target voltage

Sheet: /
File: Updifier.sch

Title: Updi-Key

Size: A Date: 2020-10-21
KiCad E.D.A. kicad (5.1.5)-3

Rev: v1.0
Id: 1/1