

Cuando se suministre alimentación por primera vez.....	3-2
Encender o apagar el aparato.....	3-2
Ajustar el nivel de volumen.....	3-2
Acerca de los modos VFO y Memory.....	3-2
Utilizar el modo VFO.....	3-2
◇ Seleccionar VFO A o VFO B.....	3-2
◇ Ecualizar VFO A y VFO B.....	3-2
Seleccionar la banda de funcionamiento.....	3-3
◇ Usar los registros de apilamiento de banda.....	3-3
Seleccionar el modo de funcionamiento.....	3-3
Ajustar la frecuencia.....	3-4
◇ Utilizar el dial principal.....	3-4
◇ Acerca de la función Tuning Step.....	3-4
◇ Cambiar el paso de sintonización.....	3-4
◇ Acerca de la función Fine Tuning de paso de 1 Hz.....	3-4
◇ Acerca de la función 1/4 Tuning.....	3-5
◇ Acerca de la función the Auto Tuning Step.....	3-5
◇ Introducir una frecuencia directamente.....	3-5
◇ Pitido de borde de banda.....	3-6
◇ Introducir un borde de banda.....	3-7
Ganancia de RF y nivel de SQL.....	3-10
Función Dial Lock.....	3-10
Transmisión básica.....	3-10
Ajustar la potencia de salida de la transmisión.....	3-10
◇ Ajustar la potencia de salida de la transmisión.....	3-10
Visualización del medidor.....	3-11
◇ Selección de visualización del medidor.....	3-11
◇ Medidor Multifunción.....	3-11
Ajustar la ganancia del micrófono.....	3-11
Acerca del funcionamiento de la banda de frecuencia de 5 MHz (solo versión de EEUU).....	3-12