

Seleccionar un lugar de instalación.....	2-2
Disipación de calor.....	2-2
Puesta a tierra.....	2-2
Conexión del panel frontal.....	2-2
Conexión del panel posterior.....	2-3
Conectar una fuente de alimentación CC externa.....	2-4
Conectar el sintonizador de antena.....	2-4
Conexiones FSK y AFSK	2-5
Conexiones del amplificador lineal.....	2-6
◇ Conexión de IC-PW1/IC-PW1EURO	2-6
◇ Conexión de un amplificador lineal que no es Icom.....	2-6