

5 SCOPE OPERATION

Spectrum scope screen

◇ Scope set screen (Continued)

1.60 – 2.00 (Default: No.1 1.800–2.000 MHz)
(Default: No.2 1.800–1.830 MHz)
(Default: No.3 1.900–1.930 MHz)

• Setable range: 1.600 ~ 2.000 MHz

2.00 – 6.00 (Default: No.1 3.500–4.000 MHz)
(Default: No.2 3.500–3.575 MHz)
(Default: No.3 3.750–3.850 MHz)

• Setable range: 2.000 ~ 6.000 MHz

6.00 – 8.00 (Default: No.1 7.000–7.300 MHz)
(Default: No.2 7.000–7.030 MHz)
(Default: No.3 7.030–7.200 MHz)

• Setable range: 6.000 ~ 8.000 MHz

8.00 – 11.00 (Default: No.1 10.100–10.150 MHz)
(Default: No.2 10.100–10.130 MHz)
(Default: No.3 10.130–10.150 MHz)

• Setable range: 8.000 ~ 11.000 MHz

11.00 – 15.00 (Default: No.1 14.000–14.350 MHz)
(Default: No.2 14.000–14.100 MHz)
(Default: No.3 14.100–14.350 MHz)

• Setable range: 11.000 ~ 15.000 MHz

15.00 – 20.00 (Default: No.1 18.068–18.168 MHz)
(Default: No.2 18.068–18.110 MHz)
(Default: No.3 18.110–18.168 MHz)

• Setable range: 15.000 ~ 20.000 MHz

20.00 – 22.00 (Default: No.1 21.000–21.450 MHz)
(Default: No.2 21.000–21.150 MHz)
(Default: No.3 21.150–21.450 MHz)

• Setable range: 20.000 ~ 22.000 MHz

22.00 – 26.00 (Default: No.1 24.890–24.990 MHz)
(Default: No.2 24.890–24.930 MHz)
(Default: No.3 24.930–24.990 MHz)

• Setable range: 22.000 ~ 26.000 MHz

26.00 – 30.00 (Default: No.1 28.000–29.000 MHz)
(Default: No.2 28.000–28.200 MHz)
(Default: No.3 28.200–29.000 MHz)

• Setable range: 26.000 ~ 30.000 MHz

30.00 – 45.00 (Default: No.1 30.000–31.000 MHz)
(Default: No.2 30.000–31.000 MHz)
(Default: No.3 30.000–31.000 MHz)

• Setable range: 30.000 ~ 45.000 MHz

45.00 – 60.00 (Default: No.1 50.000–51.000 MHz)
(Default: No.2 50.000–50.100 MHz)
(Default: No.3 50.100–50.300 MHz)

• Setable range: 45.000 ~ 60.000 MHz

60.00 – 74.80 (Default: No.1 70.000–70.500 MHz)
(Default: No.2 70.000–70.250 MHz)
(Default: No.3 70.250–70.500 MHz)

• Setable range: 60.000 ~ 74.800 MHz