



# **Melis RTOS OTA 开发指南**

**版本号: 1.0**  
**发布日期: 2020-10-22**

## 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.08.21	AWA1046	初始版本。



# 目 录

<b>1 概述</b>	<b>1</b>
1.1 编写目的 . . . . .	1
1.2 适用范围 . . . . .	1
1.3 相关人员 . . . . .	1
<b>2 配置</b>	<b>2</b>
<b>3 功能介绍</b>	<b>3</b>
3.1 分区情况 . . . . .	3
3.1.1 boot0 . . . . .	3
3.1.2 gpt . . . . .	3
3.1.3 env/env-redund . . . . .	4
3.1.4 rtosA/rtosB . . . . .	4
3.2 方案介绍 . . . . .	4
<b>4 接口介绍</b>	<b>5</b>
4.1 aw_upgrade_slice . . . . .	5
4.2 aw_upgrade_end . . . . .	5
4.3 测试命令 . . . . .	6
<b>5 OTA 应用</b>	<b>7</b>
5.1 aw_upgrade . . . . .	7
5.2 测试命令 . . . . .	7
5.3 调试命令 . . . . .	8

# 1 概述

---

## 1.1 编写目的

介绍 Melis 系统 OTA 的实现及使用方法。

## 1.2 适用范围

Allwinner 软件平台 Melis

## 1.3 相关人员

使用 Melis 平台的广大客户及关心 OTA 的相关人员。

## 2 配置

配置项如下

```
make menuconfig
---> Kernel Setup
    ---> Subsystem support
        ---> Allwinner Components Support
            ---> AW OTA Components
                ---> [*] Melis OTA AW_UPGRADE
                    [*] aw ota demo
```



## 3 功能介绍

### 3.1 分区情况

flash 上有如下数据

数据	描述
boot0	bootloader, 全志私有格式
gpt	分区表, 标准 gpt 格式
env	env 配置, 同开源 uboot 的 env 格式
env-redund	env 配置, 同开源 uboot 的 env 格式
rtosA	rtos 系统本身
rtosB	rtos 系统本身
UDISK	文件系统, 一般是 littlefs

rtos 中为这些分区生成了文件系统节点, 类似 Linux 下的块设备节点, 应用直接读写 /dev/分区名即可读写到对应分区的数据。

#### 3.1.1 boot0

BROM 决定了 nor 方案上仅支持一份 boot0, 故升级 boot0 中途掉电, 有导致机器无法启动的风险。不建议升级。

如需升级, 直接将新 boot0 数据写入 /dev/boot0 节点即可。

#### 3.1.2 gpt

对应源码中的分区表配置文件位于方案配置目录

```
source/projects/defconfig/...(方案)/sys_partition.fex
```

### 3.1.3 env/env-redund

存放一些键值对的数据, 格式跟 uboot 的 env 格式保持一致。

boot0 和 rtos 均可读写。即 env 可作为 bootloader 和 rtos 沟通的渠道。

为了保证掉电安全, 避免写 env 中途掉电导致 env 数据不完整, 设置了两份 env 数据。

写入是对两份 env 交替更新, 读出是自动读取较新的一份 env, env 数据有专门的读写接口, 上层调用接口时只需当成一份 env 来使用即可。

对应源码中的 env 配置文件位于方案配置目录

```
source/projects/defconfig/...(方案)/env.cfg
```

在控制台可使用 fw\_printenv 和 fw\_setenv 对 env 数据进行读写。

### 3.1.4 rtosA/rtosB

为了保证掉电安全, 设置了两份 rtos, 分别放在 rtosA 和 rtosB 分区。

如需升级, 直接将新 rtos 数据写入 /dev/rtosA 或 /dev/rtosB 节点即可。

## 3.2 方案介绍

env 分区存在 rtosAB\_next 和 rtosAB\_now 两个变量, 取值为 A 或 B。

boot0 会根据 rtosAB\_next 的值来决定启动 rtosA 或 rtosB, 并设置 rtosAB\_now 的值。

在 rtos 中, 可读取 rtosAB\_now 的值, 来获知本次启动的 AB 哪个系统, 从而选中另外一个作为本次要升级的分区。

rtos 可设置 rtosAB\_next 的值, 来指示下次要启动的系统。

## 4 接口介绍

为了对上屏蔽 AB 系统，屏蔽实际写 flash 和操作 env 等细节，提供两个 OTA 接口函数。

上层 OTA 应用可使用本节所述接口完成 OTA，不再需要关心底层细节。

### 4.1 aw\_upgrade\_slice

升级时调用，用于升级分片数据。

该函数负责将数据写入 flash 的对应位置，并保证写入后读出校验成功。

本接口自动判断要升级的是 A 还是 B，将数据写到目标分区的指定偏移处。

```
int aw_upgrade_slice(uint8_t* target, uint8_t* buffer, uint32_t offset, uint32_t size,
                    uint32_t flag);
```

**参数**

target: 指定升级目标，目前仅支持取值为“rtos”  
buffer: 数据缓冲区，保存要写入flash的数据  
offset: 数据在目标区中的偏移量  
size: 数据长度  
flag: 特殊标志，具体取值由宏定义设置  
目前仅支持设置为 0 或 1，表示此片数据为对应目标的最后一块数据

**返回值**

0: 成功  
非0: 失败

### 4.2 aw\_upgrade\_end

本接口在升级完成后，设置 env 标志，切换系统。

```
int aw_upgrade_end(uint32_t flag);
```

**参数**

flag: 特殊标志，未启用，传0即可。

**返回值**

0: 成功



非0： 失败

## 4.3 测试命令

控制台支持 `aw_upgrade` 命令用于测试 OTA 底层接口。

1. `aw_upgrade` 带 5 个参数用于测试 `aw_upgrade_slice` 接口的从 buffer 更新功能。

实际场景中，buffer 的数据应该是从网络下载得到的。

假设将待更新的 rtos 拆分为 `data/update_1.bin`, `update_2.bin`, `update_3.bin`，其大小为 512000,512000,73728，则调用

```
aw_upgrade rtos /data/update_1.bin      0 512000 0
aw_upgrade rtos /data/update_2.bin 512000 512000 0
aw_upgrade rtos /data/update_3.bin 1024000 73728 1
```

2. `aw_upgrade` 不带参数用于测试 `aw_upgrade_end` 接口。

```
aw_upgrade
```

## 5 OTA 应用

OTA 应用主要负责获取并解析 OTA 包, 并将数据传给底层 OTA 接口。

由于 dram 和 flash 空间均有限, 一般需要采用流式升级, 即边从网络下载数据, 边写入 flash 中。

### 5.1 aw\_upgrade

OTA 应用 demo, 获取网络或本地 OTA 包, 解析出文件并调用底层 OTA 接口完成更新。

```
int ota_task(char *para_in);
```

参数

para\_in: OTA包, 可以为 url 或本地文件路径。

返回值

0: 成功

非0: 失败

### 5.2 测试命令

控制台支持 awota 命令用于测试 ota\_task 接口。awota 的源码位于

```
ekernel/subsys/aw/ota/demo/aw-ota.c
```

可从本地文件系统或网络获取数据, 再调用上述 OTA 接口进行更新。

1. 准备 OTA 包准备 OTA 包, 编译生成的 melis\_pkg\_nor.fex 可直接当成 OTA 包来使用, 升级 rtosA/rtosB 分区。
2. 本地升级

将 OTA 包放置到 /data/ 中, pc 端执行:

```
adb push melis_pkg_nor.fex /data
```

使用 adb 调用升级命令：

```
adb shell awota /data/melis_pkg_nor.fex
```

### 3. 网络升级

- 小机端先进行联网：

具体联网命令请参考网络相关文档

- 准备好服务器，pc 端与小机端在同一局域网下，PC 端执行：

```
sudo python -m SimpleHTTPServer 80
```

- 升级假设 OTA 包可下载的 url 为 [http://192.168.xx.xx/melis\\_pkg\\_nor.fex](http://192.168.xx.xx/melis_pkg_nor.fex)，则 PC 端可用 adb 调用升级命令：

```
adb shell awota http://192.168.xx.xx/melis_pkg_nor.fex
```

4. 判断结果若需要在升级后判断是否确实升级成功，可准备一份有差异的系统（例如添加指定打印），升级后观察启动 log

也可在升级后，通过 `adb pull /dev/rtosA` 取出对应分区的数据，跟 PC 端的原始数据进行比较。

## 5.3 调试命令

控制台支持 `printenv` 和 `setenv` 命令用于查看和设置 env 分区的值。

```
printenv #打印env变量  
setenv rtosAB_next B #标记下次启动B系统
```



## 著作权声明

版权所有 © 2020 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

## 商标声明

、 全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

## 免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。