

CONFIGURAÇÃO DO ACIONADOR DE CHAMADAS(MODELOS: 4053, 4045 E 4050)



01 – LIGUE SEU PAINEL, APERTE O BOTÃO “B” DO SEU CONTROLE REMOTO AJUSTADOR;



02 – APERTE NOVAMENTE O BOTÃO “B” E EM SEGUIDA O “C”;



03 – MAIS UMA VEZ APERTE O BOTÃO “B” E CONFIRME COM O “C”;



04 – PRESSIONE O BOTÃO “A” ATÉ CHEGAR EM N37;



05 – CONFIRME COM O “C”;



06 – PRESSIONE O “A” ATÉ F7;



07 – CONFIRME COM O “C”;



08 – APERTE O BOTÃO “A” ATÉ O NUMERO DO CONTROLE A SER CADASTRADO (SE 2 JÁ ESTIVEREM CADASTRADOS, POR EXEMPLO APERTE ATÉ CHEGAR EM 3);



09 – APERTE O BOTÃO “B”:



10 - APERTE O BOTÃO “A” DO ACIONADOR DE CHAMADA QUE SERÁ CADASTRADO;



11 – CASO QUEIRA CADASTRAR MAIS CONTROLES, REPITA OS PASSOS A PARTIR DO TEMPO 36s, MUDANDO O NUMERO DO CONTROLE A SER CADASTRADA COM O BOTÃO “A” DO CONTRLE AJUSTADOR.



12 – APERTE O BOTÃO “C” DO CONTROLE REMOTO AJUSTADOR;



13 – PRESSIONE O BOTÃO “A” ATÉ CHEGAR EM SAI;



14 – CONFIRME COM O “C” E SEU PAINEL REINICIARÁ;

SEUS CONTROLES ESTÃO CONFIGURADOS!!

