

realsense驱动安装

软件包安装

- 将英特尔服务器添加到存储库列表中:

```
1. echo 'deb http://realsense-hw-public.s3.amazonaws.com/Debian/apt-repo  
xenial main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/realsense-public.list
```

建议在升级时备份文件 */etc/apt/sources.list.d/realsense-public.list* 。

- 注册服务器的公钥:

```
1. sudo apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-key 7DCC6F0F
```

- 更新可用的存储库和包列表:

```
1. sudo apt-get update
```

- 安装演示驱动

```
1. sudo apt-get install realsense-uvccv  
2. sudo apt-get install librealsense2-utils
```

安装完成后可以查看：

```
1. realsense-viewer
```

- 安装开发包

```
1. sudo apt-get install librealsense2-dev  
2. sudo apt-get install librealsense2-dbg
```

安装完成后重新启动

```
1. reboot
```

卸载

- 删除所有与 RealSense™ SDK 相关的软件包:

```
1. dpkg -l | grep "realsense" | cut -d " " -f 3 | xargs sudo dpkg --purge
```