

Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
<b>MULTICONTACTO</b>			<b>INTERRUPTOR</b>		
Alcanzar	R10B	11.5	11.5	R10B	Alcanzar
Asir	G1A	2.0		APA3	Aplicar presión
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
<b>LCD</b>			<b>POTENCIOMETRO</b>		
Alcanzar	R5B	7.8	6.1	R4A	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
Inspeccionar			9.4	TA180	Girar
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar

<b>TMU TOTAL MANO IZQUIERDA</b>	<b>248.8</b>
-------------------------------------	--------------

<b>449.9</b>	<b>TMU TOTAL MANO DERECHA</b>
--------------	-----------------------------------

<b>TMU TOTALES</b>
<b>698.7</b>
<b>minutos/unidad</b>