

Tabla V - Colocar en Posición - P

Clase de Ajuste	Simetría	De fácil manejo	De difícil manejo
1- Holgado - No requiere presión	S SS NS	5.6 9.1 10.4	11.2 14.7 16.0
2- Ligerillo - Requiere presión ligera	S SS NS	16.2 19.7 21.0	21.8 25.3 26.0
3- Exacto - Requiere presión intensa	S SS NS	43.0 46.5 47.8	48.0 52.1 53.4