

			AP	Aplicar presión	
	Soltar	RL	RL	Soltar	
MULTICONTACTO	Alcanzar	R	R	Alcanzar	INTERRUPTOR
	Asir	G	St	Selecconar	
			AP	Aplicar presión	
	Soltar	RL	RL	Soltar	
LCD	Alcanzar	R	R	Alcanzar	POTENCIOMETRO
	Asir	G	G	Asir	
	Inspeccionar	I	T	Girar	
	Soltar	RL	RL	Soltar	