

Aktualisierung

Um das BIOS zu aktualisieren muss man zuerst das passende Update von der Internetseite des Herstellers des Mainboards herunterladen und auf eine CD brennen oder entpacken und auf einen USB-Stick kopieren. Im Anschluss muss man den Computer von dem entsprechenden Datenträger starten und den Anweisungen des Installationsprogramms folgen. Während der Aktualisierung darf der Computer jedoch auf keinen Fall ausgeschaltet werden, da dies gegebenenfalls das Mainboard unbrauchbar machen kann. Dies geschieht auch, wenn man ein falsches Update heruntergeladen hat.

