


Actor


Manager Layer




Driver



ClientManager



SensorStreamManager



ServerControlManager

calibrateAccelerometer()

setAccelerometerOffset(Vector3f)

sendAccelerometerOffset(Vector3f)

invokeSetAccelerometerOffset()

processSensorData(SensorState)



