

GHID DE UTILIZARE AL USCĂTORULUI

ATENȚIE! Pentru a utiliza uscătorul, **este necesară completarea formularului spălătoriei** la începutul fiecărui ciclu de uscare. Pentru detalii, consultați „**Ghidul de utilizare al uscătorului**”.

În cazul în care s-a terminat ciclul de uscare, iar studentul nu s-a prezentat să elibereze cuva în maxim 10 minute de la finalizarea programului, persoana care își dorește să folosească uscătorul poate elibera mașina.

Pentru a utiliza uscătorul de rufe, este necesară parcurgerea următorilor pași:

1. Asigurați-vă că sita pentru scame este curățată. (vedeți **Ghidul de curățare a sitei pentru scame** atașat pe uscător)
2. Porniți uscătorul.
3. Încărcați cuva cu cantitatea maximă de rufe specificată pentru programul dorit (**consultați manualul**), selectați programul dorit și porniți programul. (pentru a consulta lista programelor de uscare, vedeți **Manualul de utilizare** – cod QR din partea de jos a ghidului)
4. Notați în formularul spălătoriei ora la care se finalizează uscarea.

Exemplu: Dacă doriți să uscați rufele începând cu ora 9:00, iar după selectarea programului se va afișa pe ecran 1:38, vă veți nota în aplicație conform ilustrației de mai jos:

INTERVAL ORAR	M1	M2	USCĂTOR
08:00 - 08:30	Disponibil	Disponibil	Disponibil
08:30 - 09:00	Disponibil	Disponibil	Disponibil
09:00 - 09:30	Disponibil	Disponibil	Ocupat (cam. 011)
09:30 - 10:00	Disponibil	Disponibil	Ocupat (cam. 011)
10:00 - 10:30	Disponibil	Disponibil	Ocupat (cam. 011)
10:30 - 11:00	Disponibil	Disponibil	Ocupat (cam. 011)

5. La finalizarea ciclului de uscare, **curățați sita pentru scame**. (vedeți **Ghidul de curățare a sitei pentru scame** atașat pe uscător)

Pentru orice erori afișate pe ecran sau probleme care împiedică funcționarea uscătorului, vă rugăm contactați șeful de cămin sau doamna administratoare.

MANUAL DE UTILIZARE:

