

GHID DE UTILIZARE AL USCĂTORULUI

ATENȚIE! Pentru a utiliza uscătorul, **NU** este necesară programarea în avans. Întrucât timpii de uscare pot varia în funcție de gradul de umezire al rufelor și de cantitatea introdusă în cuvă, se va aplica principiul „**primul venit, primul servit**”.

Totuși, pentru a permite accesul unui număr cât mai mare de studenți la uscător, **este necesară completarea formularului spălătoriei** la începutul fiecărui ciclu de uscare (*pasul 4 de mai jos*).

Pentru a utiliza uscătorul de rufe, este necesară parcurgerea următorilor pași:

1. Asigurați-vă că sita pentru scame este curățată. (*vedeți **Ghidul de curățare a sitei pentru scame** atașat pe uscător*)
2. Porniți uscătorul.
3. Încărcați cuva cu cantitatea maximă de rufe specificată pentru programul dorit (**consultați manualul**), selectați programul dorit și porniți programul. (*pentru a consulta lista programelor de uscare, vedeți **Manualul de utilizare** – cod QR din partea de jos a ghidului*)
4. Notați în formularul spălătoriei ora la care se finalizează uscarea.
Exemplu: Dacă doriți să uscați rufele începând cu ora 9:00, iar după selectarea programului se va afișa pe ecran 3:38, vă veți nota în formular cu numele, prenumele, camera, ora de început și ora de sfârșit.

17/3/2025		
LUNI		
M1	M2	USCĂTOR
		Popescu Bianca - 020 - 09:00-12:38 ; Balan Andrei - 123 - 12:40-16:00

5. La finalizarea ciclului de uscare, **curățați sita pentru scame**. (*vedeți **Ghidul de curățare a sitei pentru scame** atașat pe uscător*)

Pentru orice erori afișate pe ecran sau probleme care împiedică funcționarea uscătorului, vă rugăm contactați șeful de cămin sau doamna administratoare.

MANUAL DE UTILIZARE:

