

AJUSTE DA FONTE CC

0. Desligar a fonte.
1. Zerar (sentido anti-horário) ajustes de tensão e corrente.
2. Colocar os terminais da fonte em curto-circuito.
3. Ligar a fonte.
4. Aumentar *um pouco* a tensão.
- 5. Ajustar a corrente máxima desejada.**
6. Desligar a fonte.
7. Retirar o curto-circuito dos terminais.
8. Ligar a fonte.
- 9. Ajustar a tensão desejada.**