

Estimados Instaladores

Este informativo tiene como objetivo facilitar una guía de programación rápida de funciones básicas de la alarma HM220RF. Para más información consulte el manual de uso e instalación disponible en:

<http://www.positron.com.ar/uploads/pdf/alarma-residencial-positron-manual-de-uso-e-instalacion.pdf>

Resetear la central de alarma HM220RF

- 1º Desconecte todos los cables de la central.
- 2º Realice un corto circuito entre los bornes **Vaux+ y Z1**
- 3º Alimente la central durante 10 segundos.
- 4º Desconecte la alimentación.
- 5º Retire el corto circuito entre los bornes **Vaux+ y Z1**

Reseteo por falla de Tamper

El sistema memoriza toda falla por tamper y la señaliza a través de la tecla 6. Solamente luego de ejecutar el reset de memoria indicado abajo, se apagará la tecla 6.

Digite la siguiente secuencia.

PROG + Master + 111 + ENTRA

Borrar todas las claves (Instalador/Masters/Usuarios)

Digite la siguiente secuencia.

PROG + Master + 107 + ENTRA

Borrar una zona inalámbrica específica

Digite la siguiente secuencia

PROG + Instalador + 105 + Nº de ID del sensor + ENTRA

Digite la siguiente secuencia

Borrar todas las zonas inalámbricas

Digite la siguiente secuencia

PROG + Instalador + 106 + ENTRA

Apagar un teclado

Digite la siguiente secuencia

PROG + Instalador + 602+ Nº de ID del Teclado + ENTRA

Borrar un control remoto

Digite la siguiente secuencia

PROG + Instalador + 104 + 00 + ENTRA + SALIR (DEL CONTROL REMOTO) + DESACTIVAR (DEL CONTROL REMOTO)
(PRESIONAR AMBOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO SIMULTANEAMENTE)

Borrar todos los controles

Digite la siguiente secuencia

PROG + Instalador + 104+ 99 +ENTRA

Como Armar la central en Modo Permanecer.

1º Habilitar el Modo Permanecer (Utilizar solamente en el caso de querer habilitar esta función para un usuario común)

Digite la siguiente secuencia.

PROG + Master + 202 + Posición de la Clave (05) a (50) + **4** + ENTRA

Tecla encendida modo Permanecer habilitado.
Tecla apagada modo Permanecer deshabilitado

2º Definir la zonas que funcionaran en el Modo Permanecer

Digite la siguiente secuencia.

PROG + Instalador + 303 + Nº de zona + **8** + ENTRA

Tecla apagada modo Permanecer habilitado.
Tecla encendida modo Permanecer deshabilitado

Habilitar la partición (Conf. de fábrica deshabilitada)

Digite la siguiente secuencia.

PROG + Instalador + 402 + 02 + 1 + ENTRA

Deshabilitar la partición

PROG + Instalador + 402 + 02 + 0 + ENTRA

Asociar zonas a una partición

Digite la siguiente secuencia.

PROG + Instalador + 301 + (Nº de Zona) + (Nº de Partición)+ENTRA

(01)Partición 1
(02)Partición 2
(99)Ambas Particiones

Configuración de teléfonos-Caracteres especiales

| | |
|----------|------------------|
| (0 a 9) | Teclas Numéricas |
| (FORCAR) | *(Asterisco) |
| (FICAR) | \$(Numeral) |
| (F1) | Pausa 2 Segundos |

En el caso de necesitar un delay antes del marcado, digite la siguiente secuencia.

PROG + Instalador + Posición de Usuario (de 015 a 019) + **F1** + Nº de Teléfono. + ENTRA

Avisos de problemas a través del teclado

| TECLA | DESCRIPCIÓN DE LA FALLA | REVISE |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0 | FALLA EN LA LINEA TELEFÓNICA | INSTALACIÓN DE LINEA TELEFÓNICA |
| 1 | PROBLEMA EN LA BATERIA BACK UP | INSTALACIÓN DE BATERIA |
| 2 | BATERIA BAJA DEL SENSOR INALÁMBRICO | PRES. LA TECLA "2" + "PAGINA" Y VERIFIQUE LA ZONA |
| 3 | PROBLEMA EN LA SIRENA (AUSENCIA/CORTO) | INSTALACIÓN DE SIRENA |
| 4 | FALLA DE COMUNICACIÓN | LINEA TELEFÓNICA/PROG. REMOTA |
| 5 | PERDIDA DE FECHA Y HORA | FALLA LA ALIMENTACIÓN/BATERIA/PROGRAMAR FECHA Y HORA |
| 6 | FALLA EN EL CABLEADO DEL TAMPER/SABOTAJE | SENSOR CONFIGURADO COMO SABOTAJE VIOLADO |
| 7 | FALLA DE COMUNICACIÓN DE ALGÚN TECLADO | PRES. TECLA "7" + "PAGINA" Y VERIFIQUE INDIC. TECLADO |
| 8 | FALLA DE COMUNICACIÓN ALGÚN SENSOR INALÁMBRICO | PRES. TECLA "8" + "PAGINA" Y VERIFIQUE INDIC. TECLADO |

Es indispensable la utilización de un multímetro para realizar las mediciones. PST Electronics no se responsabiliza, en ningún caso, por los daños ocasionados al sistema eléctrico. Ante cualquier consulta comuníquese al 0800 333 5389 de lunes a viernes de 8 a 17 horas.

Atentamente,

POSITRON®