

- Bonjour Ã tous.

Aujourd'hui nous allons manipuler le cadre extÃ©rieur de notre ordinateur portable, Il s'agit de piÃ¨ces en plastique.

L'extÃ©rieur de notre ordinateur portable

est en gÃ©nÃ©ral composÃ© de plusieurs piÃ¨ces en plastique.

Comme vous pouvez le voir, certaines de ces piÃ¨ces ont Ã©tÃ© retirÃ©es.

Nous pouvons voir ici que les piÃ¨ces en plastique

pour le disque dur, pour le module de mÃ©moire,

et ici pour la carte rÃ©seau sans fil ont Ã©tÃ© retirÃ©es.

C'est ici que la batterie se trouvait auparavant.

Ces piÃ¨ces en plastique servent

Ã couvrir ces composants dans l'ordinateur portable.

Ce grand boÃ®tier fait lui-mÃªme,

partie du cadre en plastique.

Comme je l'ai mentionnÃ©,

plusieurs piÃ¨ces en plastique ont Ã©tÃ© retirÃ©es.

Jetons un Ã©il Ã notre manuel.

Je prends le mien.

Dans mon manuel, voici le kit de piÃ¨ces en plastique.

La section consacrÃ©e Ã ce kit

montre la piÃ¨ceÃ 1,

qui est le cache du logement de la carte PC,

qui se trouve sur le cÃ´tÃ© de l'ordinateur portable.

Ici se trouve Ã©galement

le cache du disque dur,

qui se place lÃ oÃ je l'ai mentionnÃ© auparavant.

Voici Ã©galement le cache du module de mÃ©moire, qui est la piÃ¨ceÃ 3.

Et voici le cache de la carte rÃ©seau sans fil,

qui est la piÃ¨ceÃ 4.

Enfin, la derniÃ¨re piÃ¨ce, la piÃ¨ceÃ 5, est le cache du module Bluetooth.

Examinons de nouveau l'ordinateur portable.

Voici mon ordinateur portable,

et voici les logements dont les caches ont Ã©tÃ© retirÃ©s.

Une, deux, trois.

Ici se trouve ma carte Bluetooth.

Si vous regardez de prÃ¨s ce cadre en plastique,

vous pouvez voir ici

une icÃªne reprÃ©sentant le Bluetooth.

Je vais zoomer sur cette icÃªne Bluetooth

pour voir de plus prÃ¨s cette piÃ¨ce

Ã retirer.

En zoomant,

vous voyez l'icÃªne Bluetooth

et ici le cache du module Bluetooth.

Je prends mon tournevis cruciforme,  
et je desserre cette vis pour retirer le cache en plastique.  
Une fois la vis complètement desserrée,  
je prends ce cache,  
et je le retire.

Voici la carte Bluetooth.  
Elle est connectée à un connecteur.  
Je retire la carte en toute sécurité  
et je la déconnecte du connecteur.

Regardons maintenant une vue d'ensemble du cadre en plastique  
et le cadre entier de l'ordinateur portable.

Pour démonter le cadre de l'ordinateur,  
je dois retirer les vis appropriées.  
Il faut donc identifier les vis appropriées  
qui sont installées et  
qui doivent être retirées conformément au manuel.

Après avoir retiré les vis restantes sur le cadre,  
je retourne l'ordinateur portable  
et je démonte le cadre en plastique de l'intérieur de l'ordinateur portable.

Je retire  
les dernières vis.

Toutes les vis sont maintenant  
retirées de l'ordinateur portable.

Je prends mon ordinateur et je le retourne.

Regardons à l'intérieur de l'ordinateur.

Maintenant,  
je dois retirer toutes les vis restantes à l'intérieur  
identifiées par le manuel.

Vous pouvez également voir que  
des composants sont encore installés.

Comme le pavé tactile et de défilement,  
ainsi qu'une batterie,  
et même le microphone de mon ordinateur portable.

Je déconnecte donc rapidement  
tout ce qui reste connecté  
et je passe aux vis  
à retirer de ce côté.

Il est important de procéder au désassemblage avec précaution  
et sans forcer.

Ne tirez pas brutalement sur un composant,  
utilisez l'outil approprié pour vous faciliter la tâche  
et sortir le composant.

Maintenant que tout est déconnecté  
à l'intérieur de l'ordinateur portable,

selon le manuel,  
il y a deux vis à retirer.  
La vis numéro 1 est ici  
et la vis numéro 2 est là .  
Après avoir retiré ces deux vis,  
je peux extraire le cadre de l'ordinateur portable.  
J'ai presque terminé.  
J'ai dû retirer deux vis cachées  
dont j'ignorais la présence  
jusqu'à ce que je consulte le manuel.  
Certains pieds en caoutchouc  
peuvent comporter des vis.  
Suivez donc attentivement le manuel.  
Il me manquait deux vis.  
Une fois ces deux vis retirées,  
je continue à suivre les instructions du manuel.  
J'extrais et je tire le cadre vers le haut,  
suivant un angle de 45 degrés.  
Une fois que c'est fait,  
je n'ai plus qu'à le soulever.  
Voilà , mon cadre en plastique est sorti.  
Faites attention à ne pas l'endommager en le sortant.  
Ne forcez pas et prenez votre temps.  
Vous pouvez voir ici le dos du pavé tactile  
avec ces fils et ces câbles.  
Si je veux remplacer ce pavé tactile,  
pour le sortir  
je dois retirer ces vis.  
À l'intérieur ici, se trouve la carte système,  
qui inclut la carte mère.  
Nous avons terminé de retirer les pièces en plastique.  
Merci pour votre attention.