

- Bonjour Ã tous.

Si vous pensez

devoir remplacer vos haut-parleurs,

procÃdez d'abord Ã quelques vÃrifications.

Voici mes haut-parleurs

Ã l'avant de mon ordinateur portable.

Si je n'entends aucun son sortir

de ces haut-parleurs,

je vÃrifie que le son n'est pas coupÃ,

et que le niveau sonore n'est pas rÃglÃ au minimum.

AprÃs avoir vÃrifiÃ que le son des haut-parleurs n'est pas coupÃ

et avoir augmentÃ le niveau sonore,

je n'entends toujours rien.

Il est donc nÃcessaire de remplacer les haut-parleurs.

J'ai suivi les instructions du manuel

et j'ai dÃmontÃ avec prÃcaution mon ordinateur portable

pour accÃder aux haut-parleurs.

J'ai presque terminÃ.

D'aprÃs mon manuel, il me reste trois vis Ã retirer.

Une, deux, trois.

Je retire ces trois vis qui maintiennent en place

le logement de la carte PCMCIA,

le logement de la carte SD

et cette carte systÃme.

Je les retire avant de poursuivre.

Une fois ces composants retirÃs,

les haut-parleurs de mon ordinateur portable sont accessibles.

Nous pouvons voir que

les haut-parleurs de l'ordinateur portable

sont reliÃs par un connecteur

Ã la carte systÃme.

Avant de pouvoir retirer les haut-parleurs,

je retire ce connecteur.

Je fais un zoom

pour vous montrer comment je procÃde.

VoilÃ .

Ici se trouvent les haut-parleurs de l'ordinateur portable

installÃs Ã l'avant.

Nous voyons les connecteurs qui relient les haut-parleurs

Ã la carte systÃme.

Voici les haut-parleurs

de l'ordinateur portable.

Ils comportent des codes d'identification.

Ce composant peut Ãtre remplacÃ si nÃcessaire.

Ce connecteur est reli   la carte syst  me.

Avec mes doigts,

je peux extraire ce connecteur

en tirant vers le haut,

ou je peux utiliser un outil   t  te plate,

par exemple, un tournevis   t  te plate.

Je mets les haut-parleurs sur le c  t  ,

je prends mon tournevis   t  te plate

et je pousse et tire sur ce connecteur

  licatement et sans forcer pour

ne rien endommager.

(claquement)

Le voil  .

Le connecteur est en bon   tat.

Nous n'avons pas endommag   les broches

et les haut-parleurs de l'ordinateur portable ont   t   retir  s.

Il ne reste plus qu'   acheter de nouveaux haut-parleurs,

les mettre en place et les installer

Merci d'avoir regard   la vid  o.