

Motorcomm Inc

# 裕太以太网 Phy 芯片软件开发 说明

The guide to use of the YT PHY chips on target board

Ver 3.28.2022-15:23

# User Guide Index

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| User Guide Index.....                | 1  |
| 1. 前言 .....                          | 3  |
| 2. Linux 系统下的以太网架构 .....             | 3  |
| 2.1 Linux 系统网络协议层架构 .....            | 3  |
| 2.2 以太网物理层与硬件连接 .....                | 3  |
| 2.3 链路层与 Linux 网络设备管理 .....          | 3  |
| 2.4 Linux 以太网 phy 驱动基本开发流程 .....     | 4  |
| 3. Linux 设备树里 MAC 定义 .....           | 5  |
| 3.1 全志平台 MAC 设备定义举例 .....            | 5  |
| 3.1.1 RGMII, CQA64 .....             | 5  |
| 3.2 瑞芯微平台 MAC 设备定义举例 .....           | 6  |
| 3.2.1 RGMII, RK3399 .....            | 6  |
| 3.2.2 RGMII, RK3288 .....            | 6  |
| 3.3 飞腾 (Phytium) 平台 MAC 设备定义举例 ..... | 6  |
| 3.3.1 RGMII, FT2004 .....            | 6  |
| 3.4 德州仪器 (TI) 平台 MAC 设备定义举例 .....    | 7  |
| 3.4.1 RGMII, am355x .....            | 7  |
| 4. RGMII 接口 delay line 调整 .....      | 8  |
| 5. 寄存器读写工具 .....                     | 9  |
| 5.1 PHY 寄存器读写 .....                  | 9  |
| 5.1.1 Linux MAC 设备 mdio 方法 .....     | 9  |
| 5.1.2 网上 phy.c 的方法 .....             | 10 |
| 5.2 GMAC 寄存器读写 .....                 | 11 |
| 5.2.1 内存读写工具: io .....               | 11 |
| 6. 收发包统计计数查看 .....                   | 11 |
| 6.1 MAC 层收发包计数 .....                 | 11 |
| 6.1.1 ifconfig .....                 | 11 |
| 6.1.2 /proc/net/dev .....            | 11 |
| 6.2 PHY 层收发包计数 .....                 | 12 |
| 6.2.1 YT8511 的计数 .....               | 12 |
| 7. 以太网功能与性能测试 .....                  | 13 |
| 7.1 测试系统连接 .....                     | 13 |
| 7.2 功能测试 .....                       | 13 |
| 7.2.1 Ping 通 .....                   | 13 |
| 7.2.2 查看 phy Link 状态 .....           | 13 |
| 7.2.3 查看 phy Speed .....             | 13 |
| 7.2.4 查看网络状态的工具程序 .....              | 13 |
| 7.2.4.1 ethtool .....                | 13 |
| 7.2.4.2 ip .....                     | 14 |
| 7.2.4.3 netstat .....                | 14 |
| 7.3 性能测试 .....                       | 14 |
| 7.3.1 iperf3 server 命令 .....         | 14 |

|       |                                |    |
|-------|--------------------------------|----|
| 7.3.2 | lperf3 client 命令 .....         | 14 |
| 7.3.3 | 测试结果举例 .....                   | 14 |
| 7.3.4 | lperf 测试问题与解决.....             | 15 |
| 8.    | 关于 YT8521 电口/光口双模 phy 芯片 ..... | 15 |

## 1. 前言

本文档主要说明如何在 Linux 操作系统下开发使用裕太公司的 Phy 系列芯片，包括千兆系列 8511（电口）、8521（光口+电口）和百兆系列 8512 等。


开发使用的参考文档包括：

- Datasheet
- Application notes
- 裕太驱动使用手册


## 2. Linux 系统下的以太网架构

### 2.1 Linux 系统网络协议层架构

网络子系统是 linux 操作系统里很重要的一部分。关于这部分有很多的参考资料。这里主要说明一下 phy 芯片在整个子系统里的位置。从这个结构里看到，PHY 驱动的功能处于链路层。



### 2.2 以太网物理层与硬件连接




关于更多的 Phy 芯片对硬件连接的要求，请咨询硬件支持工程师。从软件角度，对 phy 芯片的控制主要包括二部分：

- 1) 与 MAC 设备的接口，即是 gmii 还是 rgmii。
- 2) Phy 芯片的地址正确配置，可以通过 mdio/mdc 正确访问到 phy 芯片的寄存器。

### 2.3 链路层与 Linux 网络设备管理

Linux 网络设备系统包括设备与驱动二大部分。网络设备驱动包括 MAC 层的驱动、MDIO 总结接口驱动与 phy 驱动。结合 linux 系统设备树定义以及设备管理系统，构成 phy 驱动在开发过程中涉及到的所有部分。示意如下图：



在 Linux 设备管理系统里，硬件设备对应于在 `/sys/devices` 下有对应的节点。如 MAC 设备：

```
ls -l /sys/devices/platform/ | grep ethernet
drwxr-xr-x 5 root root    0 2011-01-01 13:00 ff290000.ethernet
```

同理，硬件的 mdio 总线和 phy 芯片也会对应有一个设备节点：

```
rk3288:/sys/devices/platform/ff290000.ethernet # ls -l | grep bus
lrwxrwxrwx 1 root root    0 2021-01-23 05:44 driver -> ../../bus/platform/drivers/rk_gmac-dwmac
drwxr-xr-x 3 root root    0 2011-01-01 13:00 mdio_bus      ; mdio 设备节点
lrwxrwxrwx 1 root root    0 2021-01-23 10:37 subsystem -> ../../bus/platform
```

```
rk3288: /sys/devices/platform/ff290000.ethernet/mdio_bus/stmmac-0 # ls -l | grep stmm
drwxr-xr-x 3 root root    0 2011-01-01 13:00 stmmac-0:04   ; 地址为 4 的 phy 设备节点
```

设备节点总会有一个 driver 链接到对应的驱动程序：

```
rk3288:/sys/devices/platform/ff290000.ethernet/mdio_bus/stmmac-0/stmmac-0:04 # ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root    0 2021-01-23 05:23 driver -> ../../bus/mdio_bus/drivers/YT8511 Gigabit Ethernet
```

## 2.4 Linux 以太网 phy 驱动基本开发流程

根据上图 linux 模块之间的关系，总结 Phy 驱动的开发流程如下：

- 1) 硬件设计。包括 PHY 芯片地址设定、与 MAC 接口模式（如 RGMII）、MAC 时钟的接入方式、PHY 芯片的复位管脚以及 PHY 芯片上电工作模式的设置。
- 2) 根据硬件连接，修改 linux 系统的设备定义树.dts 文件。通常是修改 GMAC 的定义以及 MII 管脚复用定义。具体需要看 SOC 芯片开发平台的定义。
- 3) 把 phy 驱动编译链接到 Linux Kernel Image 里来。具体请参考文档《裕太驱动使用手册》。
- 4) 开机运行，检查目标机系统里有没有网络设备，如 eth0。如果有则进行下一步网络功能与性能的测试。如果没有，请检查：
  - a) Phy 驱动有没有被正确加载，参看文档《裕太驱动使用手册》。
  - b) MAC 驱动有没有正确运行，参看开发平台提供的 MAC 驱动，重点检查(1)在 DTS 里配置的 compatible 字段与 MAC 驱动里的定义是否一致。(2)MAC 资源(io map)与 irq 是否加载正确。
  - c) MDIO 是否访问正确。在 mdio 扫描代码里增加打印看 phy 寄存器的读写是否正确。
  - d) Phy id 是否被正确识别。在 mdio 扫描代码里增加打印看读到的 phy id 与 phy 驱动的 phy id 是否一致。
  - e) 与硬件工程师确认 phy 芯片是否工作正常(上电时序、时钟，供电及复位等)，正常的话 phy 应

该可以 link up。

- 5) 网络设备建议与正常 Link up 之后，就可以进行网络功能测试。主要是 ping 通。

Ping 通是很关键的一步。Ping 通与以下配置有关：

- 如果是 rgmii 接口，在设备树配置文件里的 tx\_delay 和 rx\_dealy 的配置很重要，参考后面关于 rgmii delay line 的配置。
  - PHY 的状态(link up, speed, duplex)是否正确。这个需要在 phy state machine 里增加打印进行跟踪（通常在 phy.c 里）。
  - 通过统计计数(MAC 层，phy 层)来确认是哪个方向（tx 或者 rx）的问题。
- 6) 网络性能测试。主要是 iperf 性能测试。测试在 1000m 和 100m 等各种情况下的网络性能。
- 7) 到这里整个 phy 驱动的功能就算完成了。

### 3. Linux 设备树里 MAC 定义

MAC 设备的硬件描述在不同的平台里有区别。比如对于全志（Allwinner）平台，使用的是.fex 文件。而大多数的系统平台都使用 linux 的.dts 文件。

#### 3.1 全志平台 MAC 设备定义举例

##### 3.1.1 RGMII, CQA64

sys\_config.fex 文件：

注意：在全志平台下，.fex 文件的配置优先级大于.dts/.dtsi 文件。

```

=====
;os life cycle para configuration
=====

;
; 10/100/100Mbps Ethernet MAC Controller Configure
;
; 配置选项:
; gmac_used --- 1: gmac used, 0: not used
;
;
; MII GMII RGMII MII GMII RGMII MII GMII RGMII
; PA00~03 * * * PA10 * * * PA20 * * *
; PA04 * PA11~14 * * * PA21 * * *
; PA05 * PA15 * PA22 * * *
; PA06 * PA16 * PA23 * * *
; PA07 * PA17 * PA24 * * *
; PA08 * PA18 * PA25 * * *
; PA09 * * * PA19 * * * PA26~27 * * *
;

[gmac_para]
gmac_used = 1
compatible = "allwinner,sunxi-gmac"
phy-mode = "rgmii"
gmac_txd0 = port:PD18<4><default><3><default>
gmac_txd1 = port:PD17<4><default><3><default>
gmac_txd2 = port:PD16<4><default><3><default>
gmac_txd3 = port:PD15<4><default><3><default>
gmac_txclk = port:PD19<4><default><3><default>
gmac_txen = port:PD20<4><default><3><default>
gmac_rxd0 = port:PD11<4><default><3><default>
gmac_rxd1 = port:PD10<4><default><3><default>
gmac_rxd2 = port:PD09<4><default><3><default>
gmac_rxd3 = port:PD08<4><default><3><default>
gmac_rxdv = port:PD13<4><default><3><default>
gmac_rxclk = port:PD12<4><default><3><default>
gmac_clkln = port:PD21<4><default><3><default>
gmac_mdio = port:PD22<4><default><3><default>
gmac_mdio = port:PD23<4><default><3><default>
gmac-power0 = "vcc-rgmii"
gmac-power1 = ""
gmac-power2 = ""
tx-delay = 7
rx-delay = 0

```

**sun50iw1p1.dtsi:**

```

gmac0: eth@01c30000 {
    compatible = "allwinner,sunxi-gmac";
    reg = <0x0 0x01c30000 0x0 0x1054>,
        <0x0 0x01c00000 0x0 0x30>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&gmac_pins_a>;
    interrupts = <GIC_SPI 82 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    interrupt-names = "macirq";
    clocks = <&clk_gmac>;
    clock-names = "gmac";
    phy-mode = "rgmii";
    tx-delay = <7>;
    rx-delay = <31>;
    phy-rst;
    gmac_power1 = "axp81x_dldo2:2500000";
    gmac_power2 = "axp81x_eldo2:1800000";
    gmac_power3 = "axp81x_fldo1:1200000";
    status = "okay";
};

```

**3.2 瑞芯微平台 MAC 设备定义举例****3.2.1 RGMII, RK3399****cqrk3399-box-linux.dtsi:**

```

&gmac {
    phy-supply = <&vcc_phy>;
    phy-mode = "rgmii";
    clock_in_out = "input";
    snps,reset-gpio = <&gpio3 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    //snps,reset-gpio = <&gpio1 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    snps,reset-active-low;
    snps,reset-delays-us = <0 10000 50000>;
    assigned-clocks = <&cru SCLK_RMII_SRC>;
    assigned-clock-parents = <&clkin_gmac>;
    pinctrl-names = "default", "sleep";
    pinctrl-0 = <&rgmii_pins>;
    pinctrl-1 = <&rgmii_sleep_pins>;
    tx_delay = <0x28>;
    rx_delay = <0x0>;
    status = "okay";
};

```

**3.2.2 RGMII, RK3288****rk3288-evb-r86.dtsi:**

```

&gmac {
    phy-supply = <&vcc_phy>;
    phy-mode = "rgmii";
    clock_in_out = "input";
    snps,reset-gpio = <&gpio4 8 0>;
    snps,reset-active-low;
    snps,reset-delays-us = <0 10000 50000>;
    assigned-clocks = <&cru SCLK_MAC>;
    assigned-clock-parents = <&ext_gmac>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&rgmii_pins>;
    tx_delay = <0x0>;
    rx_delay = <0x0>;
    //max-speed = <100>;
    status = "okay";
};

```

**3.3 飞腾（Phytium）平台 MAC 设备定义举例****3.3.1 RGMII, FT2004****arch/arm64/boot/dts/phytium/ft2004-generic-psci-soc.dtsi:**

```

gmac0: eth@2820c000 {
    compatible = "snps,dwmac";
    reg = <0x0 0x2820c000 0x0 0x2000>;
    interrupts = <GIC_SPI 49 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    interrupt-names = "macirq";
    clocks = <&clk250mhz>;
    clock-names = "stmmaceth";
};

```

```
status = "disabled";

snps,pbl = <16>;
snps,fixed-burst;
snps,axi-config = <&phytium_axi_setup>;
snps,force_sf_dma_mode;
snps,multicast-filter-bins = <64>;
snps,perfect-filter-entries = <128>;
tx-fifo-depth = <4096>;
rx-fifo-depth = <4096>;
max-frame-size = <9000>;
};
```

### 3.4 德州仪器（TI）平台 MAC 设备定义举例

#### 3.4.1 RGMII, am355x

arch/arm/boot/dts/am335x-boneblack.dts:



```

mac: ethernet@4a100000 {
    compatible = "ti,am335x-cpsw", "ti,cpsw"; //“cpsw”用于匹配驱动
    ti,hwmods = "cpgmac0"; //首个 slave 的名称，要与驱动里的匹配
    clocks = <&cpsw_125mhz_gclk>, <&cpsw_cpts_rft_clk>;
    clock-names = "fck", "cpts";
    cpdma_channels = <8>;
    ale_entries = <1024>;
    bd_ram_size = <0x2000>;
    mac_control = <0x20>; //MAC 控制寄存器地址
    slaves = <2>; //MAC 数量：编号 0，1，...
    active_slave = <0>; //首选活动 MAC 号
    cpts_clock_mult = <0x80000000>;
    cpts_clock_shift = <29>;
    reg = <0x4a100000 0x800
        0x4a101200 0x100>; //寄存映射地址
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <1>;
    /*
     * c0_rx_thresh_pend
     * c0_rx_pend
     * c0_tx_pend
     * c0_misc_pend
     */
    interrupts = <40 41 42 43>; //中断号
    ranges;
    syscon = <&scm_conf>;
    status = "disabled";

    davinci_mdio: mdio@4a101000 {
        compatible = "ti,cpsw-mdio", "ti,davinci_mdio";
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        ti,hwmods = "davinci_mdio";
        bus_freq = <1000000>;
        reg = <0x4a101000 0x100>;
        status = "disabled";
    };

    cpsw_emac0: slave@4a100200 {
        /* Filled in by U-Boot */
        mac-address = [ 00 00 00 00 00 00 ];
    }; //MAC 0

    cpsw_emac1: slave@4a100300 {
        /* Filled in by U-Boot */
        mac-address = [ 00 00 00 00 00 00 ];
    }; //MAC 1

    phy_sel: cpsw-phy-sel@44e10650 {
        compatible = "ti,am3352-cpsw-phy-sel";
        reg = <0x44e10650 0x4>; //PHY 寄存器基址和大小
        reg-names = "gmii-sel"; //PHY 接口模式
    };
};

```

#### 4. RGMII 接口 delay line 调整

对于 RGMII 接口，rx 和 tx delay line 调整的过程如下：

- 1) 如果有参考的板子，可以按照参考值尝试。如果不行就按下面的步骤再进行。
- 2) 在 DTS 里，把 tx\_delay 和 rx\_delay 都设置为 0。
- 3) 上电看能不能 ping 通。
- 4) 如果不能 ping 通或者 ping 时断时续，就按下面的步骤，修改 PHY 本身的 delay 配置。通常 rx\_delay 不用调整。下面调整 tx\_delay。

注：YT8511 Phy 的 tx\_delay 是在扩展寄存器（Ext. Reg）0xc.bit[7:4]里配置。YT8511 Phy Ext. Reg 读写的规则是：先写扩展寄存器的地址到 mii reg 0x1e 里，再相应地读写 mii reg 0x1f（请参考 phy 应用手册）。Phy 寄存器读写方法参见下面的说明。

- a) 设置 Ext. Reg 0xc.bit[7:4]为 0xf
  - b) 软件复位 phy（mii\_reg\_0.b15=1）
  - c) Link up 之后，看能不能 ping 通。
  - d) 如果不行，按二分法减少 delay 值，设置 Ext. Reg 0xc.bit[7:4]，再从 b)步骤尝试，直到 ping 通。  
如果尝试了所有值都不通，再修改 DTS 里 tx\_delay 为 0xf 再从步骤 3）开始尝试。
- 5) 最后找到的值配置 dts 文件或者 Ext. Reg 0xc.bit[7:4]。建议优先设置 dts 文件。YT8511 Ext. Reg 0xc.bit[7:4]的缺省值是 5，建议使用缺省值，这样减少代码的配置。

## 5. 寄存器读写工具

### 5.1 PHY 寄存器读写

#### 5.1.1 Linux MAC 设备 mdio 方法

通常 linux 系统的 mac 设备都有一个通用的方法对 phy 寄存器进行读写，不太好用，但不需要额外工作可以直接使用。方法是：

- 1) 找到 phy 设备，如：

```
ls -l /sys/devices/platform/ | grep eth
drwxr-xr-x 5 root root    0 2011-01-01 13:00 ff290000.ethernet
```

上面例子里，找到 mac 设备 ff290000.ethernet，继续找到 phy 设备，如下：

```
ls -l /sys/devices/platform/ff290000.ethernet/mdio_bus/
total 0
drwxr-xr-x 5 root root    0 2011-01-01 13:00 stmmac-0/

ls -l /sys/devices/platform/ff290000.ethernet/mdio_bus/stmmac-0/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root    0 2021-01-23 13:32 device -> ../../ff290000.ethernet
drwxr-xr-x 2 root root    0 2011-01-01 13:00 power
drwxr-xr-x 3 root root    0 2011-01-01 13:00 stmmac-0:00
drwxr-xr-x 3 root root    0 2011-01-01 13:00 stmmac-0:04
lrwxrwxrwx 1 root root    0 2021-01-23 13:32 subsystem -> ../../class/mdio_bus
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2011-01-01 13:00 uevent
```

找到 phy 设备 stmmac-0:04：

```
cd /sys/devices/platform/ff290000.ethernet/mdio_bus/stmmac-0/stmmac-0:04
ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root    0 2021-01-23 05:23 driver -> ../../../../bus/mdio_bus/drivers/YT8511 Gigabit Ethernet
-r--r--r-- 1 root root 4096 2021-01-23 05:23 phy_has_fixups
-r--r--r-- 1 root root 4096 2021-01-23 05:23 phy_id
-r--r--r-- 1 root root 4096 2021-01-23 05:23 phy_interface
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2021-01-23 05:23 phy_registers
drwxr-xr-x 2 root root    0 2011-01-01 13:00 power
lrwxrwxrwx 1 root root    0 2021-01-23 05:23 subsystem -> ../../../../bus/mdio_bus
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2011-01-01 13:00 uevent
```

对 phy 寄存器的读写就是操作文件 **phy\_registers**。

- 2) 读寄存器

```
cat phy_registers
```

- 3) 写 mii 寄存器

例：写 mii reg 0 为 0x9000：

```
echo 0x0 0x9000> phy_registers
```

#### 4) 读 ext 寄存器

例：读 ext reg 0xc:

```
echo 0x1e 0xc> phy_registers && cat phy_registers
```

```
30: 0xc
```

```
31: 0x8052
```

返回值在 mii reg 0x1f (31d) 里，例中为 0x8052。

#### 5) 写 ext 寄存器

例：写 ext reg 0xc 值为 0x80f6:

```
echo 0x1e 0xc> phy_registers && echo 0x1f 0x80f6> phy_registers
```

### 5.1.2 网上 phy.c 的方法

在网上流行 phy.c 读取 phy 寄存器的方法，编译成目标板可执行 elf 文件，再在目标板上运行。

Phy.c 源文件：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <linux/mii.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <net/if.h>
#include <linux/sockios.h>
#include <linux/types.h>
#include <netinet/in.h>

#define retek(ret) \
    if(ret < 0){ \
        printf("%m! \"%s\" : line: %d\n", __func__, __LINE__); \
        goto lab; \
    }

#define help() \
    printf("mdio:\n"); \
    printf("read operation: mdio reg_addr\n"); \
    printf("write operation: mdio reg_addr value\n"); \
    printf("For example:\n"); \
    printf("mdio eth0 1\n"); \
    printf("mdio eth0 0 0x12\n\n"); \
    exit(0);

int sockfd;

int main(int argc, char *argv[]){
    if(argc == 1 || !strcmp(argv[1], "-h")){
        help();
    }

    struct mii_ioctl_data *mii = NULL;
    struct ifreq ifr;
    int ret;

    memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
    strncpy(ifr.ifr_name, argv[1], IFNAMSIZ - 1);

    sockfd = socket(PF_LOCAL, SOCK_DGRAM, 0);
    retek(sockfd);

    //get phy address in smi bus
    ret = ioctl(sockfd, SIOCGMIIIPHY, &ifr);
    retek(ret);

    mii = (struct mii_ioctl_data*)&ifr.ifr_data;

    if(argc == 3){
        mii->reg_num = (uint16_t)strtol(argv[2], NULL, 0);

        ret = ioctl(sockfd, SIOCGMIIREG, &ifr);
        retek(ret);

        printf("read phy addr: 0x%x reg: 0x%x value: 0x%x\n", mii->phy_id, mii->reg_num, mii->val_out);
    }else if(argc == 4){
        mii->reg_num = (uint16_t)strtol(argv[2], NULL, 0);
        mii->val_in = (uint16_t)strtol(argv[3], NULL, 0);

        ret = ioctl(sockfd, SIOCSMIIREG, &ifr);
        retek(ret);

        printf("write phy addr: 0x%x reg: 0x%x value: 0x%x\n", mii->phy_id, mii->reg_num, mii->val_in);
    }

lab:
    close(sockfd);
}
```

```
return 0;
}
```

如，在目标板上直接编译源文件 `phy.c` 为 `elf` 文件 `phyreg`:

```
gcc -o phyreg phy.c
```

这样，系统起来后就有 `phy` 寄存读写工具软件 `phyreg` 了。

#### (1) Phy 寄存器读

```
./phyreg eth0 0x1e
```

#### (2) Phy 寄存器写

```
./phyreg eth0 0x1e 0xc
```

#### (3) 读 ext 寄存器

例：读 ext reg 0xc:

```
./phyreg eth0 0x1e 0xc && ./phyreg eth0 0x1f
```

#### (4) 写 ext 寄存器

例：写 ext reg 0xc 值为 0x80f6:

```
./phyreg eth0 0x1e 0xc && ./phyreg eth0 0x1f 0x80f6
```

## 5.2 GMAC 寄存器读写

这个依赖于不同的平台。以下以瑞芯微 rk3399 开发平台为例。

### 5.2.1 内存读写工具: io

注意 GMAC 的基地址是 0xff730000。GMAC 基地址可以在 DTS 文件中查到。

#### 1) 读 GMAC 寄存器（32 位寄存器，从偏移为 0 开始的 4 个寄存器）

```
[root@cqrk3399:/]# io -4 -l 16 0xff730000 ;显示当前 gpio1 的 in/out, 及值配置
ff730000: 00000018 01024018 00000000 00000000 ;gpio1 a[1]=input, val=0
```

#### 2) 写 GMAC 寄存器（32 位寄存器，偏移地址为 4）

```
[root@cqrk3399:/]# io -4 -w 0xff730004 0x0102401a; GPIO DDR 寄存器, gpio1 a[1]=output
```

#### 3) 写 GMAC 寄存器（32 位寄存器，偏移地址为 0）

```
[root@cqrk3399:/]# io -4 -w 0xff730000 0x1a ; GPIO DR 寄存器, gpio1 a[1]=output 1
```

## 6. 收发包统计计数查看

在定位 `phy` 收发包问题时，重要的一步是分清是发送问题还是接收问题。所以查看收发包的计数可以帮助定位问题。

### 6.1 MAC 层收发包计数

#### 6.1.1 ifconfig

`ifconfig eth0`

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 5e:8a:8a:5b:9f:74  Driver rk_gmac-dwmac
          inet addr:192.168.1.202  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::d6ea:73da:63fa:8827/64 Scope: Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1993 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1046 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:142969 TX bytes:128206
          Interrupt:41
```

这里的 `RX/TX packets` 表示 MAC 成功接收和发出的包数。通过多次读取并对比可以确定哪个方向有问题。

#### 6.1.2 /proc/net/dev

Linux `proc` 文件系统也提供了网络设备 MAC 层的包统计信息：

```
cat /proc/net/dev
```

| Inter- | Receive |         |      |      |      |       |            |           |   |        | Transmit |      |      |      |       |         |            |   |   |
|--------|---------|---------|------|------|------|-------|------------|-----------|---|--------|----------|------|------|------|-------|---------|------------|---|---|
| face   | bytes   | packets | errs | drop | fifo | frame | compressed | multicast |   | bytes  | packets  | errs | drop | fifo | colls | carrier | compressed |   |   |
| sit0:  | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0          | 0         | 0 | 0      | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0       | 0          | 0 | 0 |
| lo:    | 968     | 11      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0          | 0         | 0 | 968    | 11       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0       | 0          | 0 | 0 |
| eth0:  | 179476  | 2479    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0          | 0         | 0 | 157092 | 1393     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0       | 0          | 0 | 0 |

## 6.2 PHY 层收发包计数

Phy 层的计数功能取决于 phy 芯片。请参考 phy 芯片的 data sheet。下面的例子是 YT8511 提供的功能。

### 6.2.1 YT8511 的计数

- 1) 初始化 YT8511 计数功能。注意只需要调用一次。

```
init_8511_cnt.sh:
```

```
#!/bin/sh
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xa0 && ./phyreg eth0 0x1f 0xe8c0 && ./phyreg eth0 0x1f
```

- 2) 读取当前计数。注意计数是读清的。

```
cnt_8511.sh:
```

```
#!/bin/sh
```

```
#YT8511 PHY counters
```

```
echo "8511 MII counters:good 64-1518B"
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xad > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xae > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
echo "8511 MII counters:good >1518B"
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xaf > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xb0 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
echo "8511 MII counters:good <64B"
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xb1 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xb2 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
echo "8511 MII counters:err 64-1518B"
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xb3 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
echo "8511 MII counters:err >1518B"
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xb4 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
echo "8511 MII counters:err <64B"
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xb5 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
echo "8511 MII counters:err no SFD"
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xb5 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
echo "8511 UTP counters:good 64-1518B"
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xa3 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xa4 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
echo "8511 UTP counters:good >1518B"
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xa5 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xa6 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
echo "8511 UTP counters:good <64B"
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xa7 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xa8 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
echo "8511 UTP counters:err 64-1518B"
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xA9 > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
echo "8511 UTP counters:err >1518B"
```

```
./phyreg eth0 0x1e 0xAA > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
echo "8511 UTP counters:err <64B"
./phyreg eth0 0x1e 0xAB > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

```
echo "8511 UTP counters:err no SFD"
./phyreg eth0 0x1e 0xAC > null && ./phyreg eth0 0x1f
```

- 注： 1) MII counter, 指 phy 从 GMII/RGMII 接收到的包数。  
2) UTP counter, 指 phy 从 UTP 网线侧接收到的包数。

## 7. 以太网功能与性能测试

### 7.1 测试系统连接



配置目标板 ip, 如: 192.168.1.202

主机 (Window10 机) ip, 如: 192.168.1.112

### 7.2 功能测试

#### 7.2.1 Ping 通

ping -h

```
Usage: ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c count] [-i interval] [-I interface]
        [-m mark] [-M pmtudisc_option] [-l preload] [-p pattern] [-Q tos]
        [-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option]
        [-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...] destination
```

ifconfig eth0 192.168.1.202 up

ping -c 4 192.168.1.101

```
PING 192.168.1.101 (192.168.1.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.37 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.66 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.88 ms
64 bytes from 192.168.1.101: icmp_seq=4 ttl=128 time=3.11 ms
```

```
--- 192.168.1.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.378/2.760/3.112/0.274 ms
```

#### 7.2.2 查看 phy Link 状态

```
[ 2768.258718] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2770.265468] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
```

#### 7.2.3 查看 phy Speed

可以识别速率 1000m, 100m, 10m。

```
[ 2770.265468] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 2854.545443] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
```

#### 7.2.4 查看网络状态的工具程序

##### 7.2.4.1 ethtool

Ethtool 工具程序可以查看当前网络的各种参数, 但不一定目标板系统上都有此命令。关于此工具的使用请参考网上资料, 此处略。

ethtool eth0

```
Settings for eth0:
```

```
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
                      100baseT/Half 100baseT/Full
                      1000baseT/Full
Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
Supports auto-negotiation: Yes
...
```

### 7.2.4.2 ip

Linux 工具程序 ip 也可以查看当前网卡的状态：

ip --help

```
Usage: ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
       ip [ -force ] -batch filename
where  OBJECT := { link | address | addrlabel | route | rule | neighbor | ntable |
                 tunnel | tuntap | maddress | mroute | mrule | monitor | xfrm |
                 netns | l2tp | fou | tcp_metrics | token | netconf }
       OPTIONS := { -V[ersion] | -s[tatistics] | -d[etails] | -r[esolve] |
                  -h[uman-readable] | -i[c] |
                  -f[amily] { inet | inet6 | ipx | dnet | mpls | bridge | link } |
                  -4 | -6 | -I | -D | -B | -O |
                  -l[oops] { maximum-addr-flush-attempts } | -br[ief] |
                  -o[neline] | -t[imestamp] | -ts[hort] | -b[atch] [filename] |
                  -rc[vbuf] [size] | -n[etns] name | -a[ll] | 聽-c[olor] }
```

ip link

```
3: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 5e:8a:8a:5b:9f:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

NO-CARRIER 表示 link down。

ip link

```
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 5e:8a:8a:5b:9f:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

link up 时的状态。

### 7.2.4.3 netstat

netstat 也可以查看网口状态。不过依赖于此程序的具体实现。如：

netstat -i

```
Kernel Interface table
Iface    MTU      RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR    TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0      1500          0      0      0      0          0      0      0      0 BMU
eth1      1500          0      0      0      0          0      0      0      0 BMU
lo        65536    3472      0      0      0    3472      0      0      0 LRU
```

但也有不支持此选项的：

netstat -i

```
See netstat --help
netstat: Unknown option i
```

## 7.3 性能测试

主要是通常的 iperf 测试。如果获取 iperf 可执行程序，请参考官方下载地址：

<https://iperf.fr/iperf-download.php>

### 7.3.1 iperf3 server 命令

```
iperf3 -s -i 1 -p 55555 -D
```

### 7.3.2 Iperf3 client 命令

例如，可执行文件 iperf3.2 放在根目录下：

```
cd /
./iperf3.2 -c 192.168.1.112 -i 10 -p 55555 -b 1G -t 60
```

### 7.3.3 测试结果举例

(1) 千兆 Tcp

```
[root@cqrk3399:/]# ./iperf3.2 -c 192.168.1.101 -i 10 -p 55555 -b 1G -t 10
./iperf3.2 -c 192.168.1.100 -i 10 -p 55555 -b 100M -t 10
```

```

Connecting to host 192.168.1.112, port 55555
[ 5] local 192.168.1.202 port 47078 connected to 192.168.1.112 port 55555
init usec: 1358499186, usec: 639818
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-10.00 sec  1.05 GBytes 902 Mbits/sec 113   212 KBytes
[ 5] 10.00-20.00 sec  1.10 GBytes 948 Mbits/sec  0    212 KBytes
[ 5] 20.00-30.00 sec  1.10 GBytes 949 Mbits/sec  0    212 KBytes
[ 5] 30.00-40.00 sec  1.10 GBytes 949 Mbits/sec  0    212 KBytes
[ 5] 40.00-50.00 sec  1.10 GBytes 949 Mbits/sec  0    212 KBytes
[ 5] 50.00-60.00 sec  1.10 GBytes 949 Mbits/sec  0    212 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-60.00 sec  6.57 GBytes 941 Mbits/sec 113
[ 5]  0.00-60.00 sec  6.57 GBytes 941 Mbits/sec
iperf Done.

```

## (2) 百兆 tcp

```

[root@ckrk3399:/]# ./iperf3.2 -c 192.168.1.100 -i 10 -p 55555 -b 100M -t 60
Connecting to host 192.168.1.100, port 55555
[ 5] local 192.168.1.202 port 40960 connected to 192.168.1.100 port 55555
init usec: 1358467333, usec: 933092
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-10.00 sec  113 MBytes 95.2 Mbits/sec  0    141 KBytes
[ 5] 10.00-20.00 sec  113 MBytes 94.9 Mbits/sec  0    141 KBytes
[ 5] 20.00-30.00 sec  113 MBytes 94.9 Mbits/sec  0    141 KBytes
[ 5] 30.00-40.00 sec  113 MBytes 95.0 Mbits/sec  0    141 KBytes
[ 5] 40.00-50.00 sec  113 MBytes 94.9 Mbits/sec  0    141 KBytes
[ 5] 50.00-60.00 sec  113 MBytes 94.9 Mbits/sec  0    141 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-60.00 sec  679 MBytes 95.0 Mbits/sec  0
[ 5]  0.00-60.00 sec  679 MBytes 94.9 Mbits/sec
iperf Done.

```

### 7.3.4 Iperf 测试问题与解决

如果在 **iperf** 性能测试中出现问题，比如吞吐量性能比较差、长时间测试中断之类的问题，建议如下的思路去查找问题。

先思考二个问题：

- (1) 接收问题，还是发送问题？
- (2) 应用层问题，还是 MAC 层问题，还是 PHY 层相关问题？

**Iperf** 在测试时，缺省 **client** 端会是数据发送方；如果带参数 **-R**，那么 **server** 端是数据发送方。

**Iperf** 在测试时，缺省是 **tcp** 传输；使用参数 **-u** 就用 **udp** 传输。

在用 **tcp** 测试时，数据其实是双向的，大量的发送数据与少量的接收数据（**tcp** 数据的 **ack**）。这种情况下，接收和发送方向有问题都会影响测试的性能与传输中断。

在用 **udp** 测试时，数据是单向的，不会有接收数据（电脑上其他应用产生的数据除外）。

- ✧ 注意：在使用 **udp** 测试时，通常缺省的参数性好不太好，要指定 **buffer** 长度，通常是 **-l 65507**，如下：

```
iperf3 -u -c 192.168.1.101 -p 5201 -i 1 -b 1000M -l 65507
```

那么如何来确认是接收还是发送问题呢？

- a) 使用上述介绍的 **iperf** 各种测试。
- b) 交换 **iperf** **udp** 测试的 **client** 和 **server** 端，对比测试结果来看是哪方的问题。
- c) 结合 **Mac** 层的收发计数 **counter** 来看接收或者发送方向的计数是否有错包。
- d) 通过收发端的抓包（比如通过 **wireshark**）来查找 **tcp** 或者 **udp** 协议的交互来判断。
- e) 如果以上还不能确认，结合 **phy** 的计数（**checker**）功能来查看来自 **rgmii** 或者 **utp/fiber** 方向是否有错包。（参考前面关于 **phy** 层收发包计数的介绍）。

## 8. 关于 YT8521 电口/光口双模 phy 芯片



YT8521 支持电口与光口。在使用时的注意事项为:

- 1) 模式配置。YT8521 支持多种工作模式。通常是由硬件 power on strap pins 来配置。在软件调试阶段可以通过扩展寄存器 ext\_reg\_0xa001.b[2:0]来查看和配置工作模式。工作模式不对, 会造成 phy 工作不正常。请参考 YT8521 datasheet。

例, 配置 phy 工作模式为 combo-rgmii (即 fiber/utp<--->rgmii):

```
# set 8521 mode utp/fiber<--->rgmii
# and fiber status check
# all values are of HEX format
set phy_addr 1
wr ext_reg 0xa001 8142    ;b[2:0]=2
wr mii_reg 0 9140        ;soft reset to phy for configuration taking effect
wr ext_reg 0xa000 2      ;switch to Fiber status
rd mii_reg 0x11          ;status register
```

- 2) Link 等状态的查看。当前是电口还是光口的 Link 状态, 是由扩展寄存器 ext\_reg\_0xa000.b1 来决定的。这个一定要注意。如果光口 link up 但查的状态是电口的状态那结果就不对。反之也是。

例: 读光口状态

```
wr ext_reg 0xa000 2
rd mii_reg 0x11
```

例: 读电口状态

```
wr ext_reg 0xa000 0
rd mii_reg 0x11
```