

## JDY-25M 多连从机使用手册

说明：多连从机一般用于跟手机之间数据通信，或与 JDY-24M 主机之间通信，JDY-25M 默认工作模式为 MESH 组网模式，用户需要配置成多连从机模式，请发以下指令

第一步配置成多连从机工作模式，发指令：AT+ROLE6

第二步发复位指令，让模块重启：AT+RESET

当有主机连接上从机后，从机会输出主机的 ID 号

+CONNECTED=0

+CONNECTED=1

+DISCONNECT=1

+DISCONNECT=0

以上表示 0 与 1 主机已经连接上从机

从机向 0 号主机发送数据指令：AT+DATA0112233445566

从机向 1 号主机发送数据指令：AT+DATA1313233

用户也可以使用十六进制格式向主机发数据

需要将 AT+DATA 转换成十六进制格式发

主机向从机发数据为透传，如有要求带主机 ID，可以定制添加

多连从机一般可用于，大门电子锁、售货机、付款玩具等，一个模块可以同时支持几个用户进行操作。