

## 第一次使用 JDY-10M 必看

1: 第一次使用必须设置组网 ID 号: AT+NETID123456789ABC

以上是例子, 一般建议用户必须设置, 由于出厂的 MAC 最后一位有可能相同, 一般建议用户第一次使用, 必须设置 AT+NETID, 只针对组网, 普通 APP 透传可以不设置

2: 第一次使用必须设置广播名, 建议不要使用 JDY-10M-1.2 名, 用户必须更改成自己的名字, 例子: AT+NAME123 , 只针对组网, 普通 APP 透传可以不设置

3: 第一次使用必须设置短地址, 建议不要使用默认短地址, 由于短地址默认为出厂 MAC 地址最后一字节, 有可能相同, 用户使用中建议更改, 特别说明: 在组网内每一个 JDY-10M 的组网短地址必须唯一, 例子: AT+MADDR11 , 只针对组网, 普通 APP 透传可以不设置

**特别说明: 菜鸟请尽量自己琢磨, JDY-10M 使用文档已经写的非常清楚, 由于技术支持为开发工程师, 没有太多时间回复一些简单无知问题。**