

概述

这是一个通用订阅例子

关于MESH库

在这个例子中，使用BLE_MESH_RLY.LIB作为默认库。
BLE_MESH_RLY提供了基本的转发功能。

关于自配网

选择自配网的原因，是为了快了解其工作机制。
建议在了解其机制后，可结合通用开关模型进行
修改为通用配网模式。

功能	使能
转发	Y
朋友	N
低功耗	N
代理	N
配置通过广播	Y
配置通过连接	N
配置者	N
客户端模型	Y

提供本例的目的是以最基本的功能出发，快速了解其工作机制。

直接编译烧写本例子，通过串口1（PA9-TX）查看其输出。
在第一次上电，其会配置自身入网，而后断电上电会从FLASH
中恢复（恢复地址见MESH-CFG.H）。

注意本例子需和通用PUBLISH例子结合使用。

您可烧写本程序与多块开发板中，（必须修改addr地址）。

注意：PUBLISH与订阅例中的节点地址必须唯一（本例中为0x0006）。

注意：如果PUBLISH节点与订阅节点通信一段时间后，
PUBLISH节点擦除自身信息，而后重新配网，此时订阅节点将忽略
PUBLISH节点的消息（Replay Attack），此时，您应当将订阅节点也擦除
或更改PUBLISH节点的地址为从未使用的地址。