


## E 换电 V2.0 CCU 设计文档


版本号	日期	修改记录	作者
0.1	2019-02-05	创建	Allen

## 1. 概述

换电柜系统支持单柜 CAN 组网，也支持多柜 CAN 单元一起组网，多柜组网示意图如下：  
组网单元最多 3 个。



## 1.1. 硬件模块架构图



本系统的设备 CCU，PMS，Battery Test Unit 使用 CAN-1 总线互联。  
每个模块表示一个 CAN 节点设备。

## 1.2. 功能描述

E 换电系统实现以下功能

- 1) 充电功能。
- 2) 换电功能。
- 3) 系统管理功能，手机所有的传感器状态，设备运行状态和执行系统管理命令。
- 4) 灭火功能，一旦发现火警，启动灭火功能。
- 5) 照明功能。
- 6) 散热/制冷功能，包括启动风扇，空调等。

### 1.3. 设备地址分配

本系统所有的 CAN 设备节点地址分配采用预置方案，并且在运行过程中不可以修改。  
具体的设备地址分配如下表所示。

地址(Hex)	设备	备注
0x01	CCU	中央控制单元
0x02	Cool Unit	制冷单元
0x03	Shelf Lock Unit	柜门锁单元
0x04~0x05	保留	
0x06~0x15	PMS Unit	PMS 单元，每个柜子最多 16 个单元。
0x16	Battery Test Unit	电池测试单元
0x17	保留	保留
0x18	Meter Unit	电表单元（暂时不支持，待扩展）
0x19~0x1F	保留	
0xFF	所有设备	全局地址，仅用于目标地址（DA）

表 1.1-1 设备地址分配


本文档定义 CCU 和 PMS 之间的通信协议：

## 2. 状态机

根据供电电源不同，定义 CCU 共 3 种工作状态：

- 1) S0: 18650 电池供电，供电电压 3.8V。
- 2) S1: 备用电池供电，供电电压 48V。
- 3) S2: 市电供电，供电电压 22V。

各个状态机状态切换条件定义如下图所示：




## 2.1. S0（18650 供电状态）

当系统刚启动时，需要先由 18650 电池供电启动 CCU，进入 S0 状态。

S0 状态主要功能：检测市电是否存在，如果存在则切换到 22V 供电，否则启动备用电池供电。

具体的工作流程如下图所示：



## 2.2. S1（48V 备电供电状态）

当 E 换电系统没有 220V 市电时，会尝试使用备用电池 48V 供电。

备用电池仓可根据配置：位于 1 号仓或者 2 号仓，或者 1 号仓和 2 号仓。


在 S1 状态下支持的功能如下：

- 1) 系统管理功能，包括基本的设备状态上报和执行系统管理命令。
- 2) 换电功能。
- 3) 灭火功能。

在 S1 状态下不支持的功能如下：

- 1) 照明功能。
- 2) 散热/制冷功能，包括启动风扇，空调等。
- 3) 充电功能。


S1（48V 备电供电状态）的工作流程如下图所示。



## 2.3. S2（220V 供电状态）

在 S2 状态下，所有的模块都要启动工作，包含以下功能


- 1) 系统管理功能，包括基本的设备状态上报和执行系统管理命令。
- 2) 换电功能。
- 3) 灭火功能。
- 4) 照明功能。
- 5) 散热/制冷功能，包括启动风扇，空调等。
- 6) 充电功能。



## 3. 功能模块设计

E 换电系统的内部模块架构如下图所示






### 3.1. 降温功能

在本系统中，有 2-4 个温度传感器，通过采集温度传感器的值来驱动风扇降温。

风扇驱动策略如下：



### 3.2. 灭火功能

灭火功能定义如下：PMS 通过采集烟雾传感器和每个仓内电池温度传感器的值，PMS 判定是否起火，如果达到起火条件，则报告 CCU 有火警发生，CCU 启动水泵进行灭火。


起火条件由 PMS 判定，再通知 CCU，CCU 启动水泵灭火。

在灭火过程中如果关闭市电 220V，则启动备用电源系统继续灭火过程。

起火条件由 PMS 判定如下：

烟雾传感器 1 或者传感器 2 变化值	$\geq 1V$ （待定）
电池内部温度或者链接器温度	$\geq 60^{\circ}$ （待定）

灭火模块协作图如下：



### 3.3. SM（系统管理）功能模块

SM，系统管理模块，实现的功能如下：

- 1) 负责和安卓机建立 CAN 通信
- 2) 上报整个系统所有硬件设备状态。
- 3) 接收安卓机的命令。
- 4) 执行命令。

具体的功能实现方法和细节参考协议文档“E 换电通信协议-SM”。

### 3.4. PMS 功能模块

PMS 功能模块主要实现以下功能：

- 1) 获取 PMS 设备及工作状态，包括烟雾传感器，温度传感器等状态。
- 2) 获取 BMS 设备及工作状态，包括电池电量，电池故障，工作电流等状态。
- 3) 开仓门功能。
- 4) 充电功能。

具体的功能实现方法和细节参考协议文档“E 换电通信协议-PMS”。

### 3.5. AmMemter 模块

AmMemter 模块实现获取电表电量功能，包含如下参数：

- 1) 即时电表读数。
- 2) 最大电流

具体的功能实现方法和细节参考协议文档“E 换电通信协议-Memter”。

## 3.6. Shelf Lock 模块

Shelf Lock 模块主要实现柜门锁的控制和状态管理。

具体的功能实现方法和细节参考协议文档“E 换电通信协议-ShelfLock”。

## 3.7. 太阳能模块

太阳能模块主要实现太阳能的充电控制和状态管理，具体的功能实现方法和细节参考协议文档“E 换电通信协议-太阳能”。

## 3.8. 日志模块

### 3.8.1. 日志格式定义

日志存储空间：为 1M。

日志存储方式：循环写入，当所有扇区全部写满内容，则删除最早的记录内容，写入新的记录内容。

日志由多条记录组成，每条记录的长度固定，为 12 个字节，因此，日志空间最多可存储  $1\text{MK}/12 = 87381$  条记录。

记录格式如下：

Index	Name	Type	Value	Descriptor
0-3	dateTime	UINT32		日期时间，unix 时间戳格式，从 1970 年 1 月 1 日（UTC/GMT 的午夜）开始所经过的秒数，不考虑闰秒。
4	Type			日志类型
5	EventID	UINT8		时间 ID，参考下表。
6	ObjID	UINT8		对象 ID，参考下表。
7-10	Param	UINT32		参数 1
11	Tail	UINT8		结束标志

### 3.8.2. 日志 EventID 定义


日志 Event ID	值	参数 1		说明
ET_SYS_RESET = 1 (硬复位源，软复位原因)	1	00000001	上电复位	系统复位
		00000010	复位脚复位	
		00000100	看门狗复位	
		00010000	欠压复位	

		00100000	MO 复位信号	
		10000000	CPU 复位	
ET_STATE_SWITCH	2	旧设备状态值	新状态	状态切换

## 4. 固件升级设计

### 4.1. APPROM OTA 文件格式定义

APPROM 的文件格式定义如下：文件的前段数据是纯的固件数据，文件将会被逻辑划分成若干个块，每个块的大小是 64 字节对齐，文件尾部不完整块用 FFh 填充，文件的最后一个块包含文件的 CRC，文件有效长度信息，版本信息等。



说明：

- 1) BIN DATA CRC: 使用 CRC 校验算法对 BIN DATA 计算出一个 CRC 值，不包含补位的数据。
- 2) BIN DATA LEN: BIN DATA 的长度，不包含补位的数据。
- 3) Firwware version: 固件的版本号。
- 4) FILE INFO CRC: 使用 CRC 校验算法对文件最后的一个区块字节，从 BIN DATA CRC 位置开始，长度为 128 - 4，计算出的 CRC 值，用于校验最后的区块是否是有效的内容。
- 5) CRC 算法如下：

```
uint32_t crc16_compute(const uint8_t * p_data, uint32_t size, const uint32_t * p_crc)
{
    uint32_t i;
    uint32_t crc = (p_crc == NULL) ? 0xffff : *p_crc;

    for (i = 0; i < size; i++)
    {
        crc = (unsigned char)(crc >> 8) | (crc << 8);
        crc ^= p_data[i];
        crc ^= (unsigned char)(crc & 0xff) >> 4;
        crc ^= (crc << 8) << 4;
        crc ^= ((crc & 0xff) << 4) << 1;
    }
    return crc;
}
```

## 4.2. 文件的升级过程

通过操作数据字典进行升级

# 附录 1: Firmware Version 定义

MCU Firmware version adopts **GNU** style(Including 4 parts):

[Major\\_Version\\_Number.Minor\\_Version\\_Number.Revision\\_Number.Build\\_Number](#)

- **Main Version Number (主版本号, 1字节)**  
从 1 开始, 当项目在进行重大修改或局部修正较多, 而导致项目整体发生全局变化时, 主版本号加 1.
- **Minor Version Number (子版本号, 1字节)**  
当项目在原有的基础上增加了部分功能时, 主版本号不变, 子版本号加 1, 修正版本号复位成 0.
- **Revision Number (修正版本号, 1字节)**  
当项目进行了局部修改或 bug 修正时, 主版本号和子版本号都不变, 修正版本号加 1.
- **Build Number (编译版本号, 4字节)**

**Build Number** 是不断递增的, 如果 IDE 比较智能的话, 每次打包发布时, 会自动加 1. 如果不是自动加 1 的话, 每次对外发布新的 firmware 时, 都需要手动加 1 或者参考 SVN 修订号.

## 附录 2: Hardware Version 定义

Hardware adopts the below version style(Including 2 parts):

Device\_Typer. Major\_Version\_Number

Product Typer 定义如下:

Product Typer	Description
1	电池仓 Smart
其他值	保留