

ROLLS MIDI CONTROLLER

1. Le pédalier transmet des commandes midi : « note on, velocity 127 » et « note off, velocity 0 ». Les commandes sont envoyées sur le **canal midi 10**. Les messages commencent à la note 48 (premier footswitch, haut gauche).
2. Lors de l'envoi d'un message, l'écran spécifie quel message (de 1 à 10) a été envoyé. Si le « decimal point » est allumé, le message envoyé est un message de NOTE OFF. Sinon, il s'agit d'un message NOTE ON.
3. L'écran affiche toujours la dernière action réalisée.
4. Au démarrage l'écran doit afficher « 88 » tant qu'aucun footswitch n'a été appuyé.
5. Le pédalier s'alimente en 9VDC « negative center » (comprendre BOSS). Le pédalier est protégé contre les inversions de polarité.

Juillet 2017

Electric Tone

contact@electrictonemusic.com

<http://electrictonemusic.com/>