

TS Grossmatt

Küttigen

Grossmatt

Niederspannung

letzte Aenderung: 22.06.2017

Blatt 1 von 1

Legende

IBAarau Strom AG

LS = Leistungsschalter
LT = Lasttrenner ohne Sicherung
LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
TM = Trennmesser
n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss
EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

