

VK 0497

Küttigen

Oberweg 18

## Niederspannung

letzte Änderung: 26.01.2011

Blatt 1 von 1

### Legende

IBAarau Strom AG

LS = Leistungsschalter  
LT = Lasttrenner ohne Sicherung  
LTSi = Lasttrenner mit Sicherung  
TM = Trennmesser  
n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss  
EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

125      80      80           63      125           TM  
DIN 00   DIN 00   DIN 00   DIN 00   DIN 00   DIN 00   DIN 2

