

VK 0485

Küttigen

Bollackerweg 19

Niederspannung

letzte Aenderung: 29.03.2007  
Blatt 1 von 1

Legende

IBAarau Strom AG

LS

= Leistungsschalter

LT

= Lasttrenner ohne Sicherung

LTSi

= Lasttrenner mit Sicherung

TM

= Trennmesser

n.sel.

= nicht selektiv zum Hausanschluss

EEA

= Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

