

cMT/cMTX 系列人機 OS 更新步驟

1. 系統設定頁面更新 OS 的步驟

適用機型：

cMT3071/cMT3072/cMT3090/cMT3103/cMT3151

cMT-HDM/cMT-FHD/cMT-FHDX-220

cMT2078X/cMT2108X/cMT2158X/cMT3161X

cMT3072X/cMT3072XH/cMT3092X/cMT3152X/cMT3162X

Step 1. 將 MTFirmware_IMX6.bin 檔案複製到 SD 卡或 USB 碟。(外部儲存裝置的格式需為 FAT32)

Step 2. 點選 Start Button 後選擇 [設定]，並輸入密碼登入 [系統設定]。



Step 3. 選擇 [OS 更新] 頁籤，並瀏覽 OS Image 的檔案存放路徑。(pccard -> SD 卡; usbdisk -> USB 碟)



Step 4. 點選右上角的 [更新]，系統將進入更新程序。

2. 四個指撥開關(SW1~SW4)更新 OS 的步驟

適用機型：cMT3071/cMT3072/cMT3151/cMT2078X/cMT2158X/cMT3161X
cMT3072X/cMT3072XH/cMT3152X/cMT3162X

Step 1. 將 MTFirmware_IMX6.bin 檔案複製到 SD 卡或 USB 碟的根目錄。(外部儲存裝置的格式需為 FAT32)

Step 2. 將指撥開關 DIP SW 3 設為 ON。



Step 3. 重新啟動人機，系統將進入更新程序。

Step 4. 更新完成後，請將指撥開關 DIP SW 3 設為 OFF。

3. 兩個指撥開關(SW1,SW2)更新 OS 的步驟

適用機型：
cMT-SVR-100(102)/cMT-SVR-200(202)/cMT-HDM/cMT-FHD/cMT-FHDX-220

Step 1. 將 MTFirmware_IMX6.bin 檔案複製到 SD 卡或 USB 碟的根目錄。(外部儲存裝置的格式需為 FAT32)

Step 2. 將指撥開關 DIP SW 2 設為 ON。



Step 3. 重新啟動人機，系統將進入更新程序。

Step 4. 更新完成後，請將指撥開關 DIP SW 2 設為 OFF。

4. Utility Manager 更新 OS 的步驟

適用機型：cMT-SVR-100(102)/cMT-SVR-200(202)/cMT X 系列人機

適用 OS 版本：

cMT-SVR：20190902 或更新的版本

cMT X 系列：20220515 或更新的版本

Step 1. 開啟 Utility Manager 後並挑選對應機型。

Step 2. 在維護分頁選擇 cMT-SVR/SVR-200 OS 更新或 cMT X 系列 OS 更新。

Step 3. 透過 HMI IP 或 HMI 名稱指定欲更新 OS 的 HMI。

Step 4. 輸入 OS Image 檔案路徑。

Step 5. 輸入 HMI 上的系統密碼。

Step 6. 點擊更新，開始更新後請勿關閉電源並保持連線至 OS 更新完成。