

附錄C. PC 模擬使用限制

在設計 EasyBuilder Pro 工程檔案時，常需要使用到連線模擬/離線模擬來測試程式運作是否合乎設計，但部分功能仍需要下載到 HMI 後才能測試以及使用。因此，在設計工程檔案時，請將此情況列入考慮。

於 PC 模擬時，歷史資料將儲存於 EB Pro 安裝目錄下的對應資料夾：

- HMI_memory：當儲存位置設定為 HMI 記憶體。
- SD_card：當儲存位置設定為 SD 卡。
- usb1：當儲存位置設定為 USB 碟。
- usb2：當儲存位置設定為 USB 碟 2。(部分機型支援連接 2 個 USB 碟)

以下為無法於 PC 連線模擬/離線模擬時運作的功能：

cMT/cMT X 系列

- 進階安全模式 - 插件
- 媒體播放器
- 影像輸入：USB 攝影機
- 影像輸入：網路攝影機
- 影像輸入：類比輸入
- PDF 檢視器
- VNC Viewer
- PLC 網頁瀏覽器

eMT/iE/XE/mTV 系列

- 影像輸入：USB 攝影機
- 影像輸入：網路攝影機
- 影像輸入：類比輸入
- VNC Viewer