

附錄B. cMT Viewer 使用限制

操作本地 cMT / cMT X 系列人機，可直接在其螢幕上操作，或是使用其他客戶端裝置，執行 cMT Viewer 或 VNC Viewer，進行遠端操作。然而，使用 cMT Viewer 客戶端裝置 (iOS, Android, PC, cMT-iv5, cMT-iv6) 進行遠端連線時，即使能操作本地 cMT / cMT X 人機，部分功能可能無法正常運作。在您設計工程檔案時，請將以上情況列入考慮。

以下列出使用 cMT Viewer 進行遠端操作時，無法正常運作的功能：

- 進階安全模式 - 插件
- 檔案瀏覽器*註 2
- 媒體播放器*註 2
- 觸控手勢
- 影像輸入：USB 攝影機
- 影像輸入：網路攝影機*註 1
- 影像輸入：類比輸入
- 圖片檢視*註 2
- PDF 檢視器*註 2
- VNC Viewer*註 2
- 功能鍵選擇的功能：畫面擷取，匯入使用者資料/使用[USB 安全金鑰] *註 2
- 自訂鍵盤：iOS 系統不支援，一律使用系統鍵盤
- PLC 控制物件選擇的功能：
 - I. 畫面擷取：當檔案儲存在連接人機的外接裝置時
 - II. 背光燈控制：人機螢幕的背光控制
- 操作記錄選擇的功能：
 - I. 操作記錄列印：當檔案儲存在連接人機的外接裝置時

Note

1. 在 Windows PC 上，如有安裝第三方解碼器，則可能可以透過 cMT Viewer 檢視網路攝影機影像。可否成功檢視影像，以實際測試結果為主。
2. cMT-iv6、cMT3108XP (iv) / cMT3162X (iv) 支援此功能。