

INICIO

Inicio servidor,
instanciación tópicos de
brazos del Meka

Comprueba petición del
cliente

Devuelve mensaje de
petición al cliente si
hubo, cambia flags

¿Flag
activación?

NO

Sí

Modo

"dar_mano"

"mímica"

Obtiene transformada entre
robot_link y el
objetivo

Obtiene transformada
entre *robot_link* y el
objetivo

Modifica transformada con
parámetros de
acercamiento

Limita la transformada en
rangos válidos de Y, Z

Envía el vector al tópico del
brazo indicado

Envía el vector al tópico del
brazo indicado

