

COMO CONFIGURAR IP PARA TRABALHAR COM REDE

Utilizando a NX-MAX com Rede

A placa vem configurada para responder ao **IP 192.168.0.100**. Para funcionar corretamente, a placa de rede do computador deve ser configurada para um IP da sub rede 192.168.0.*, como por exemplo o IP 192.168.0.1 .

Para configurar no Mach3, selecione o plugin de Rede, e no menu “Plugin Control” na opção “NxLan” ingresse o IP 192.168.0.100 no campo “Device Name”, como mostrado na figura baixo.

