



30943

81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	56	55	54	53	52	51	38	37	36	35	34	33	32	31	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	62	61	60	59	58	57	46	45	44	43	42	41	40	39	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14

X88	AC connector
G1	Alternator
31	Battery -
30	Battery +
S57	Closed throttle position (CTP) switch
B54	Crankshaft position (CKP) sensor
X1	Data link connector (DLC)
A166	Distributor
A35	Engine control module (ECM)
K46	Engine control relay
B24	Engine coolant temperature (ECT) sensor
H63	Engine malfunction indicator lamp (MIL)
Y104	Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
Y28	Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid
M12	Fuel pump
X63	Fuel pump diagnostic link
K20	Fuel pump relay
F	Fuse
B72	Heated oxygen sensor (HO2S)
Y99	Idle air control (IAC) valve
A52	Ignition amplifier
T1	Ignition coil
15	Ignition switch - ignition ON
50	Ignition switch - start signal
X56	Ignition timing adjustment connector
A162	Immobilizer control module
Y3	Injector
B25	Intake air temperature (IAT) sensor
B83	Manifold absolute pressure (MAP) sensor
S344	Park/neutral position (PNP) switch
S231	Power steering pressure (PSP) switch
X87	Tachometer diagnostic link
B147	Throttle position (TP) sensor
A57	Transmission control module (TCM)
B33	Vehicle speed sensor (VSS)

81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71	56 55 54 53 52 51	38 37 36 35 34 33 32 31	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82	62 61 60 59 58 57	46 45 44 43 42 41 40 39	26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14