

подогрев коллектора

лямбда зодн

датчик положения
дросселя

форсунка

датчик
темпера

регулятор XX

датчик Холла
в распределителе

катушка зажигания
с усилителем

31617

| | |
|------|--|
| X88 | AC connector |
| 31 | Battery - |
| 30 | Battery + |
| S57 | Closed throttle position (CTP) switch |
| B54 | Crankshaft position (CKP) sensor |
| X1 | Data link connector (DLC) |
| A35 | Engine control module (ECM) bosch 0 261 200 271 VW 443 907 311 D |
| B24 | Engine coolant temperature (ECT) sensor |
| M12 | Fuel pump 0.8-1.2bar 1 litre\min |
| K20 | Fuel pump relay |
| F | Fuse |
| B72 | Heated oxygen sensor (HO2S) как правило - 1 проводный |
| Y56 | Idle speed control (ISC) actuator |
| A52 | Ignition amplifier |
| T1 | Ignition coil |
| 15 | Ignition switch - ignition ON |
| 50 | Ignition switch - start signal |
| Y3 | Injector R = 1.2-1.6 Ом В БУ ключи на форсунку и EVAP идентичны |
| R41 | Injector resistor может отсутствовать |
| A5 | Instrument panel |
| R9 | Intake manifold heater |
| K23 | Intake manifold heater relay |
| K94 | Oxygen sensor (O2S) system relay |
| B147 | Throttle position (TP) sensor при полностью закрытом дросселе U1-2 = 0.186v |
| X79 | Transmission connector |