



<u>39</u>	<u>38</u>	<u>37</u>	<u>36</u>	<u>35</u>	<u>34</u>	<u>33</u>	<u>32</u>	<u>31</u>		<u>22</u>	<u>21</u>	<u>20</u>	<u>19</u>	<u>18</u>	<u>17</u>	<u>16</u>	<u>15</u>		<u>7</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>108</u>	<u>107</u>	<u>106</u>	<u>105</u>	<u>104</u>	<u>103</u>	<u>102</u>	<u>101</u>
<u>48</u>	<u>47</u>	<u>46</u>	<u>45</u>	<u>44</u>	<u>43</u>	<u>42</u>	<u>41</u>	<u>40</u>		<u>30</u>	<u>29</u>	<u>28</u>	<u>27</u>	<u>26</u>	<u>25</u>	<u>24</u>	<u>23</u>		<u>14</u>	<u>13</u>	<u>12</u>	<u>11</u>	<u>10</u>	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>116</u>	<u>115</u>	<u>114</u>	<u>113</u>	<u>112</u>	<u>111</u>	<u>110</u>	<u>109</u>

A126	AC air temperature control module
K17	AC relay
31	Battery -
30	Battery +
B132	Camshaft position (CMP) sensor
X1	Data link connector (DLC)
A35	Engine control module (ECM)
K46	Engine control relay
K12	Engine coolant blower motor relay
B24	Engine coolant temperature (ECT) sensor
Y104	Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
M12	Fuel pump
K20	Fuel pump relay
F	Fuse
S3	Headlamp switch
B72	Heated oxygen sensor (HO2S)
S30	Heated rear window switch
S17	Heater/AC motor switch
Y99	Idle air control (IAC) valve
A52	Ignition amplifier
T1	Ignition coil
R87	Ignition signal resistor
15	Ignition switch - ignition ON
50	Ignition switch - start signal
A162	Immobilizer control module
Y3	Injector
A5	Instrument panel
B30	Mass air flow (MAF) sensor
S259	Park/neutral position (PNP) switch
S231	Power steering pressure (PSP) switch
C3	Suppressor
B147	Throttle position (TP) sensor
Y97	Transmission shift control valve
S249	Transmission shift position switch

39	38	37	36	35	34	33	32	31	22	21	20	19	18	17	16	15		7	6	5	4	3	2	1	108	107	106	105	104	103	102	101
48	47	46	45	44	43	42	41	40	30	29	28	27	26	25	24	23		14	13	12	11	10	9	8	116	115	114	113	112	111	110	109