

<u>27</u>	<u>26</u>	<u>25</u>	<u>24</u>	<u>23</u>	<u>22</u>	<u>21</u>	<u>20</u>	<u>19</u>	<u>18</u>	<u>17</u>	<u>16</u>	<u>15</u>	<u>14</u>	<u>13</u>	<u>12</u>	<u>11</u>	<u>10</u>	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	
<u>55</u>	<u>54</u>	<u>53</u>	<u>52</u>	<u>51</u>	<u>50</u>	<u>49</u>	<u>48</u>	<u>47</u>	<u>46</u>	<u>45</u>	<u>44</u>	<u>43</u>	<u>42</u>	<u>41</u>	<u>40</u>	<u>39</u>	<u>38</u>	<u>37</u>	<u>36</u>	<u>35</u>	<u>34</u>	<u>33</u>	<u>32</u>	<u>31</u>	<u>30</u>	<u>29</u>	<u>28</u>

X88	AC connector
31	Battery -
30	Battery +
B132	Camshaft position (CMP) sensor
B54	Crankshaft position (CKP) sensor
A19	Cruise control module
X1	Data link connector (DLC)
A35	Engine control module (ECM)
B24	Engine coolant temperature (ECT) sensor
H63	Engine malfunction indicator lamp (MIL)
Y104	Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
M12	Fuel pump
K20	Fuel pump relay
F	Fuse
B72	Heated oxygen sensor (HO2S)
Y99	Idle air control (IAC) valve
A52	Ignition amplifier
T1	Ignition coil
15	Ignition switch - ignition ON
A162	Immobilizer control module
S39	Inertia fuel shut-off (IFS) switch
Y3	Injector
B25	Intake air temperature (IAT) sensor
B69	Knock sensor (KS)
B83	Manifold absolute pressure (MAP) sensor
S231	Power steering pressure (PSP) switch
C3	Suppressor
P7	Tachometer
B147	Throttle position (TP) sensor
A57	Transmission control module (TCM)
B33	Vehicle speed sensor (VSS)

<u>27</u>	<u>26</u>	<u>25</u>	<u>24</u>	<u>23</u>	<u>22</u>	<u>21</u>	<u>20</u>	<u>19</u>	<u>18</u>	<u>17</u>	<u>16</u>	<u>15</u>	<u>14</u>	<u>13</u>	<u>12</u>	<u>11</u>	<u>10</u>	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	
<u>55</u>	<u>54</u>	<u>53</u>	<u>52</u>	<u>51</u>	<u>50</u>	<u>49</u>	<u>48</u>	<u>47</u>	<u>46</u>	<u>45</u>	<u>44</u>	<u>43</u>	<u>42</u>	<u>41</u>	<u>40</u>	<u>39</u>	<u>38</u>	<u>37</u>	<u>36</u>	<u>35</u>	<u>34</u>	<u>33</u>	<u>32</u>	<u>31</u>	<u>30</u>	<u>29</u>	<u>28</u>