

RS232	
Текущий угол	➔
Требуемый угол	➔

Уровень ШИМ	➔
ШИМ вкл/выкл	➔

Пуск вперед	➔
Пуск назад	➔

Выбор режима работы: Ручн./Авт.	➔
---------------------------------	---

