

7. Guía para Solución de Errores Comunes

Error Común	Posible Causa	Solución
No enciende	Fuente dañada, botón mal conectado	Verificar cables, cambiar fuente
Pantalla negra	Fallo de RAM o GPU	Reinsertar o reemplazar
Sobrecalentamiento	Polvo o pasta térmica seca	Limpieza y cambio de pasta
Lentitud extrema	Disco duro viejo, virus	Optimización, cambio a SSD
Sin red	Driver o hardware dañado	Reinstalar driver o usar adaptador