


Hoja de Instrucciones de GPS

Gracias por participar en el Estudio de Características Regionales del Condado de Washoe. Esta página tiene información básica sobre cómo utilizar los dispositivos de GPS. El reverse también contiene información para el uso del dispositivo, tales como bajar el volumen.

Si tiene alguna pregunta acerca de la encuesta, por favor llame a Nustats al 877-221-7828 (llamada gratuita) y pregunte por Vivian Daigler.

¡POR FAVOR TOME EL DISPOSITIVO GPS CON USTED DONDEQUIERA QUE VAYA!



- 1.ENCENDER: Para encender, presione el botón durante 3 segundos. Se escuchará una voz decir “FINDING POSITION (buscando posición)”, a menos que el volume esté en cero.
2. LOCALIZACIÓN DE POSICIÓN : Cuando el dispositivo encuentre su ubicación, se escuchara una voz decir “POSITION FOUND (posición encontrada)”. El botón parpadeará **ROJO**. Por favor espere hasta que esto pase antes de dejar su posición actual..

Nota:

- Esto puede tomar unos minutos, especialmente si está dentro.
- Esto sucederá más rápido en un lugar con vista clara del cielo..
- Si el dispositivo pierde señal otra vez, se escuchará, una voz decir “FINDING POSITION (encontrando posición)”.

3.DESACTIVAR: Para apagar, mantenga pulsado el botón por 3 segundos. Se escuchará un sonido chillón antes de que se apague.

4.ESPERA: Para ahorrar la batería, el dispositivo se pondrá en espera si no se mueve durante 3 minutos. Se apagaran todas las luces, se encenderán otra vez cuando sea movido..

5.CARGANDO: Si el poder es bajo, escuchará una voz decir “BATTERY LOW (batería baja)”, y el botón comenzará a parpadear **VERDE** tres veces. Por favor, recargue el dispositivo usando el cargador propocionado. El botón parpadeará dos veces mientras el dispositivo se está cargando.

Nota:

- Cargo debe tomar menos de 4 horas. No se puede sobrecargar los dispositivos.
- El dispositivo tendrá que activarse otra vez después de la carga – siga el Paso 1.

Cargador del conucto principal

El Altavoz
Bajar Volumen
Subir Volumen
Poder
Toma de Carga

Después de la finalización de su periodo de siete días, por favor devuelva el dispositivo y el cargador del dispositivo, usando los materiales de prepago en su paquete. Si no encuentra los materials de envio, por favor póngase en contacto con un representante de NuStats al 877-221-7828.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1: ¿MI DISPOSITIVO ESTÁ DEMASIADO FUERTE! ¿LO PUEDO BAJAR?

Si, presione el botón para “bajar el volumen”. Presionando el botón tres veces apagará el sonido completamente. Si el sonido es apagado no podrá escuchar las instrucciones del dispositivo. Para aumentar el volumen, presione el botón de “subir volumen”.

2: ¿MI DISPOSITIVO NO PARECE REGISTRAR! ¿POR QUÉ NO?

Cuando comienza un viaje, el dispositivo GPS debe “cerrar en” suficientes satélites para registrar su posición. Para hacer esto necesita recibir la señal de cuatro satélites GPS. ¡Estas señales pueden ser bloqueadas por muros, edificios, aleros y hasta árboles! Cuando el dispositivo comienza a grabar datos empezará a parpadear una luz **ROJA**. Puede tomar hasta un minuto para que el dispositivo se “cierre” en las satélites, especialmente si se ha apagado recientemente. Para asegurar que su dispositivo esta registrando datos es mejor estar bajo el cielo abierto antes de comenzar su viaje. ¡Apreciamos su diligencia, pero esto no es siempre posible! El dispositivo puede perder señal al pasar por un túnel o una acumulación de área urbana. La luz roja dejará de parpadear. Debe retomar cuando ha pasado.

3: ¿MI DISPOSITIVO HA DEJADO DE PARPAREAR! ¿POR QUÉ?

Hay tres razones por las que la luz **VERDE** en su dispositivo puede haber dejado de parpadear.

- *El dispositivo puede estar en ‘modo de reposo’*: El aparato se pone en ‘modo de reposo’ cuando el dispositivo no se mueve durante 3 minutos con el fin de ahorrar energía de la batería. El dispositivo tiene un sensor para detectar el movimiento, por tanto cuando se mueve otra vez se despierta y tratará de encontrar de nuevo su posición..
- *El dispositivo puede estar apagado*: Si mueve el dispositivo y la luz **VERDE** todavía no se enciende, el dispositivo puede estar apagado. Para enciender nuevamente, presione el botón de poder por 3 segundos.
- *La batería se puede haber agotado*: Si el dispositivo todavía no se enciende, puede haber agotado la batería, y tiene que cargar el dispositivo. Puede tener que activar mientras está enchufado el cargador.

4: ¿HAY LUCES PARPAREANDO EN MI DISPOSITIVO! ¿QUÉ SIGNIFICA?

- La luz **VERDE** parparea bajo el botón de ‘poder’ cuando el dispositivo está encendido. Da un doble parparea cuando el dispositivo está cargando y un pararea triple cuando la batería está baja. En este caso necesitará cargarlo – ver hoja de instrucciones.
- La luz **ROJA** parparea bajo el botón de ‘subir volumen’ cuando el dispositivo está grabando su posición. También puede parpadear una luz **ANARANJADA**. Esperamos que la luz roja parpadeará cuando esté de viaje, ya que esto significa que su información de viaje esta siendo capturada.

5: HAY LUCES QUE NO PARPAREAN EN MI DISPOSITIVO. ¿QUÉ DEBO HACER?

- Si la luz **ROJA** bajo el botón de ‘subir volumen’ esta permanentemente encendida y no parparea, el dispositivo se puede haber congelado. Tendrá que apagar y encender otra vez. Para apagarlo presione el botón de enciendo por tres segundos. Repita esto para volver a activarlo..
- Si la luz **AZUL** bajo el botón ‘subir volumen’ está permanentemente encendida, el dispositivo trabajará correctamente, pero usará un poco más energía de la batería que normal. Si esto es una problema para usted, llame al 877-221-7828 y pregunte for Vivian Daigler para más información.

6: ¿HE PERDIDO O ROTO MI DISPOSITIVO! ¿ES ESTO UN PROBLEMA?

Los dispositivos son muy valiosos y esperamos que tome buen cuidado de ellos. Pero nos damos cuenta de que accidentes ocurren, por tanto los dispositivos son totalmente asegurados. Los dispositivos pueden ser dañados por exposición al calor. (> 140°F) o el agua.

Si resulta perder un dispositivo, o creer que ha sido dañado, por favor llame a NuStats al 877-221-7828 (llamada gratuita) y pregunte por Vivian Daigler lo más pronto posible. ¡Lo más pronto que podamos actuar para arreglar las cosas lo mejor! USTED NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO O PÉRDIDA.